

CS4000

LAUFBAND



VIGTIGE ANBEFALINGER OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Vores produkter er alle TÜV-testede og repræsenterer derfor de højeste gældende sikkerhedsstandarder. Dette faktum gør det dog ikke unødvendigt at overholde følgende principper strengt.

1. Saml maskinen nøjagtigt som beskrevet i monteringsvejledningen og brug kun de vedlagte, specifikke dele af maskinen, som er indeholdt i samlingen. Før montering skal du kontrollere, at leveringen er fuldstændig i forhold til leveringsmeddelelsen, og at kartonen er fuldstændig i forhold til installations- og betjeningsvejledningen.
2. Kontroller, at alle skruer, møtrikker og andre forbindelser sidder fast, før du bruger maskinen første gang og med jævne mellemrum (hver 1-2 måned) for at sikre, at træneren er i en sikker stand. Udskift straks defekte komponenter og/eller lad udstyret tages i brug indtil reparation.
3. Opstil maskinen på et tørt, plant sted og beskyt den mod fugt og vand. Ujævne dele af gulvet skal udignes ved passende foranstaltninger og af de medfølgende justerbare dele af maskinen, hvis sådanne er installeret. Sørg for, at der ikke opstår kontakt med fugt eller vand.
4. Placer et passende underlag (f.eks. gummimåtte, træplade osv.) under maskinen, hvis maskinens område skal beskyttes særligt mod fordybninger, snavs osv.
5. Efterlad mindst 1 meter fri plads omkring løbebåndet på installationsstedet og mindst 2 meter til andre genstande såsom møbler eller vægge.
6. Brug ikke aggressive rengøringsmidler til at rengøre maskinen, og brug kun det medfølgende værktøj eller eget værktøj til at samle maskinen og til eventuelle nødvendige reparationer. Fjern sveddråber fra maskinen umiddelbart efter endt træning.
7. OBS! Systemer til hjertefrekvensovervågning kan være upræcise. Overdreven træning kan føre til alvorlige helbredsskader eller til døden. Rådfør dig med en læge, før du påbegynder et planlagt træningsprogram. Han kan definere den maksimale anstrengelse (puls, watt, træningens varighed osv.), som du kan udsætte dig selv for, og kan give dig præcise oplysninger om den korrekte kropsholdning under træningen, målene for din træning og din kost. Træn aldrig efter at have spist store måltider.
8. Træn kun på maskinen, når den er i korrekt funktionsdygtig stand. Brug kun originale reservedele til eventuelle nødvendige reparationer. Opmærksomhed! Udskift snekkedelene med det samme, og hold dette udstyr ude af brug, indtil det repareres.
9. Når du indstiller de justerbare dele, skal du være opmærksom på den korrekte position og de markerede, maksimale indstillingspositioner og sikre dig, at den nyjusterede position er korrekt sikret. Fjern venligst det værktøj, du skal justere efter justering af en ny position.
10. Medmindre andet er beskrevet i vejledningen, må maskinen kun bruges til træning af én person ad gangen. Træningstiden bør ikke overhale 60 min./dagligt.

11. Bær træningstøj og sko, der egner sig til konditionstræning med maskinen. Dit tøj skal være sådan, at det ikke kan fange under træning på grund af deres form (f.eks. længde). Dine træningssko skal være passende til træneren, skal støtte dine fødder fast, og skal have skridsikre såler.
12. OBS! Hvis du bemærker en følelse af svimmelhed, kvalme, brystmerter eller andre unormale symptomer, skal du stoppe træningen og kontakte en læge.
13. Glem aldrig, at sportsmaskiner ikke er legetøj. De må derfor kun bruges efter deres formål og af passende informerede og instruerede personer.
14. Personer som børn, handicappede og handicappede personer bør kun bruge maskinen i nærværelse af en anden person, der kan give hjælp og råd. Tag passende forholdsregler for at sikre, at børn aldrig bruger maskinen uden opsyn.
15. Sørg for, at den person, der udfører træning, og andre personer aldrig bevæger eller holder nogen dele af deres krop i nærheden af bevægelige dele.
16. Ved udgangen af dets levetid må dette produkt ikke bortskaffe det normale husholdningsaffald, men det skal afleveres til et samlingssted for genbrug af elektriske og elektroniske komponenter. Du kan finde symbolet på produktet, på instruktionerne eller på emballagen. Materialerne er genanvendelige i overensstemmelse med deres mærkning. Med genbrug, materialeudnyttelse eller beskyttelse af vores miljø. Spørg den lokale administration om det ansvarlige bortskaffelsessted.
17. For at beskytte miljøet må emballagematerialer, brugte batterier eller dele af maskinen ikke bortskaffes som husholdningsaffald. Læg disse i de relevante indsamlingsbeholdere eller bring dem til et passende indsamlingssted.
18. Den maksimalt tilladte belastning (=kropsvægt) er angivet til 110 kg. Evaluer din kropsvægt, før du starter øvelsen.
19. Hvis netledningen til denne vare er beskadiget, skal denne udskiftes af producenten eller kundeservice eller af en elektrisk certificeret person.
20. Overensstemmelseserklæring
Producent: Top-Sports Gilles GmbH, Friedrichstraße 55,

D-42551 Velbert. Dette produkt overholder følgende europæiske direktiver og standarder: 2014/53/EU (RED), 2014/35/EU (LVD), 2011/65/EG (RoHS) og EN ISO 20957-1:2013, EN 957- 6: 2010 / A1:2014 (Hjemmeidræt).


21. Monterings- og betjeningsvejledningen er en del af produktet, der skal ses på. Hvis produktet sælges eller videregives, skal denne dokumentation medfølge.

MONTERINGSVEJLEDNING

Sæt alt klart på jorden og kontroller fuldstændigheden baseret på montagetrinene. Opmærksomhed! Den forenklede montageproces kræver 100 % opmærksomhed. Især i knæk- og foldepositioner. Montagetid er ca. 20 min.


TRIN 1

1. Fjern alle små dele og løst emballagemateriale fra kassen, og fjern derefter det formonterede løbebånd med hjælp fra en anden person.
2. Sæt skruerne M8x16 (20) og M8x50 (33) sammen med spændeskiver (21+42) og fjederskiver (34) til højre og venstre ved siden af kørerammen (51) klar til hånden.
3. Fold forsigtigt støtterørene op til venstre og højre (22+24) og skru dem fast på bundrammen (1) ved hjælp af M8x50 skruerne (33), fjederskiverne (34) og spændeskiverne (42). Spænd derefter de andre skruer M8x16 (20) med fjederskiver (34) og buede skiver (21).



TRIN 2

1. Før computerrammen (14) på støtterørene (22+24), og tilslut stikkene fra tilslutningskablet (25) og computeren (7) øverst på højre støtterør (24).
2. Skru derefter computerrammen (14) fast på støtterørene (22+24) ved hjælp af skruerne M8x16 (20), fjederskiver (34) og buede skiver (21) og sørg for, at kabelforbindelsen ikke kommer i klemme. Brug derefter de andre skruer M8x30 (26), skiver (42) og selvvlåsende møtrikker (45) til at skruer computerrammen (14) på støtterørene (22+24).




KONTROL OG SÅDAN STARTER DU

1. Kontroller korrekt installation og funktion af alle skruer- og stikforbindelser.
2. Når alt er i orden, tilslut strømforsyningskablet (63) til vægstrøm (220-240V~50-60Hz) og afbryderkontakt (56). Tænd for hovedafbryderen (58) under frontrammen.
3. Sæt sikkerhedsnøglen (3) på computeren (7), og computeren vil vise normal manuel tilstand. Sæt sikkerhedsklemmen

(3) ved din træningsklud og stå på sidegelænderne (74). Tryk på [Start]-knappen, og efter en nedtælling begynder løbebåndet at bevæge sig. Begynd at gå på gangfladen (73), når hastigheden er lav, og følg hastigheden. Gør dig bekendt med maskinen ved lavhastighedsindstillinger.

4. Løb midt på løbefladeren (73) og træde ikke på sidefodsskinne (74). Hold dig godt fast ved gelænderet (10), hvis du føler dig usikker, løb kun med et kig på computeren (7) på løbebåndet under løbeturen. I et nødstilfælde er løbebåndets trin sideværts og holder fast i håndtaget (10).

Bemærk: Opbevar venligst værktøjssættet og instruktionerne på et sikkert sted, da disse kan være nødvendige for reparationer eller reservedelsbestillinger, der bliver nødvendige senere.




FOLD OP

Sæt den ene hånd på endekapperne (49) på kørerammen og løft op til en lodret position, der automatisk låser den oprejste position. Opmærksomhed! Før du slår løbebåndet sammen, skal du slukke for det og vente, indtil løbefladen stopper helt. Start ikke løbebåndet i en sammenfoldet stilling!

FOLD UD

Tryk lidt mod endedækslet (49) på løbebåndet og frigør låsen ved at trykke på det lille håndtag på gasfjederen (27) med din fod. Dette udløser låsen, og gangstellet sænkes ned i udfoldet stilling.





TRANSPORTERE

1. Fold løbebåndet op.
2. Placer dine hænder på endehætterne (49), og læn maskinen mod din krop, indtil den er let at flytte på transportrullerne (38).

JUSTERING AF HÆNNING

1. Fold løbebåndet op.
2. Tag begge sikkerhedsstifter (48) ud, flyt hældningsjusteringen


(46) i en anden position og sæt sikkerhedsstifterne i (48).
3. Fold løbebåndet ud. Hældningsjusteringen er beregnet udover at hæve belastningen af bjergpåløbet.



VEDLIGEHOLDELSE OG JUSTERING

Smøring til løbebåndet


For at holde maskinen i den bedste stand, skal du tilføje lidt silikoneolie mellem løbebåndet og løbebrættet efter 50 timers brug. Men løbebåndet kan glide, hvis du smører for meget. For at smøre bæltet skal du trække gåbåndet op og sprøjte silikonesprayen eller silikoneolien ind i mellemrummet mellem bæltet og gangdækket. (Bemærk: For meget smøremiddel kan få slidbanen til at glide.)



Justering af løbebånd

Du skal justere gangbæltet til den normale position ifølge de følgende trin, hvis det er slukket.

- en. Indstil hastigheden til 3-5 km.
 - b. Brug unbrakonøglen til at justere remspændingsbolten på systemrammens endehætte.
 - c. Hvis du vil flytte bæltet mod venstre, skal du dreje den højre spændingsbolt med uret.
 - d. Hvis du vil flytte bæltet mod højre, skal du dreje den venstre spændingsbolt med uret.
 - e. Hvis du allerede har gjort i henhold til ovenstående trin, og den stadig ikke er i den gode rækkevidde, så burde løbebåndet allerede være beskadiget, kontakt venligst din lokale forhandler for udskiftning.
- Bemærk: Sørg for, at løbefladen er så centreret som muligt. Når disse bevæger sig for langt fra midten, (ca. 10 mm) skal den justeres til midten.



Hvis løbebåndet glider

- en. Sørg for, at gangbåndet ikke er for løst.
- b. Sørg for, at motorremmen ikke er for løs.
- c. Fjern overskydende smøremiddel med en klud.

Intet lys på skærmen

- en. Tjek, om stikket er i stikkontakten, og om stikkontakten har strøm.
- b. Kontroller, at hovedafbryderen på bundrammen er tændt, og at sikkerhedsklemmen er korrekt fastgjort til computeren. Opmærksomhed! Træk altid netstikket ud, når du kontrollerer computerens stikforbindelser.
- c. Kontroller, om overbelastningssikringen er udløst. Hvis det er nødvendigt, tryk på knappen.

Unormal støj fra maskinen:

- en. Kontroller, om en skrue på maskinen er løs.
- b. Tjek om motorremmen er slukket.
- c. Tjek om løbebåndet er slukket.


Bemærk: Kontakt venligst din lokale forhandler, hvis du har kontrolleret alle ovenstående ting, men problemet er der stadig.

Rengøring

Brug kun en mindre våd klud til rengøring. Forsigtig: Brug aldrig benzen, fortynder eller andre aggressive rengøringsmidler til overfladerengøring, da denne skade forårsagede. Enheden er kun til privat brug i hjemmet og til brug indendørs. Hold enheden ren og fugt fra enheden.

Opbevaring

Fold løbebåndet sammen. Tag netledningen ud, hvis du ikke har til hensigt at bruge enheden i mere end 4 uger. Vælg et tørt opbevaringssted i huset. Dæk enheden til for at beskytte den mod misfarvning forårsaget af sollys og støv.



COMPUTERMANUAL



DISPLAY

[PROG./PULSE] Display: Viser faktisk træningsprogrammer P01-P12 eller faktisk pulsdatabe, hvis du bruger håndpuls.

[KM/H] Display: Viser faktisk hastighed i km/t.

[TIME] Display: Viser faktisk en træningstid i minutter og sekunder.

[KM] Display: Viser faktisk afstand i km.

[CALORIES] Display: Viser faktisk kalorier i kcal.

Taster:



PROG.

[P-Prog.]-tast: Tryk på denne tast for at vælge træningshastighedsprogrammer P01-P12



START

[Start]-tast: Tryk på denne tast for at starte træningsprogrammet. Løbeflader starter forsinket med 3 sekunder.



STOP / PAUSE

[Stop/Pause]-tast: Tryk på denne tast under træning for at afbryde programmet (motoren holder op med at køre). Inden for 5 min. du kan trykke på [Start]-tasten for at fortsætte dette træningsprogram eller trykke på [Stop/Pause]-tasten igen for at afslutte dette program.

Forværdier kan indstilles til nul ved at trykke på tasten [Stop/Pause].



[+]-tast: Tryk på denne tast for at øge indstillinger eller motorhastighed.



[-]-tast: Tryk på denne tast for at reducere indstillinger eller motorhastighed.



MODE

[M-Mode]-tast: Tryk på denne tast for at vælge tidsdistancen eller kalorierne i det manuelle program.

START UP

1. Sæt netstikket i en korrekt installeret stikkontakt (230V~50Hz) og tænd for hovedafbryderen (58) nederst på løbebåndets forside.
2. Stå på sideskinnerne.
3. Sæt sikkerhedsklemmen på dit træningstøj (f.eks. linningen) og i den tilsvarende holder på computeren, og computeren vil vise dig det manuelle program, og du er klar til at starte.

PROGRAMMER

Manuelt program:

Tryk på [Start]-tasten for at starte løbebåndet. Efter en 3-sekunders nedtælling begynder løbefladeren at bevæge sig. Umiddelbart efter at bæltet er startet, træder du op på løbebåndet og følger den indstillede hastighed.

Tidsprogram:

Brug [M-Mode]-knappen til at vælge tidsprogrammet, derefter blinker [TIME]-displayet, og et forslag på 30:00 Min vises. Hvis det ønskes, kan du ændre dette med knapperne [+] og [-]. (Standardindstilling 5:00-99,00 min.) Start programmet efter at have specificeret afstanden med [Start]-knappen, og standardværdien tæller ned til "0". Hvis denne værdi nås, lyder et signal, og løbebåndet stopper.

Afstandsprogram:

Brug [M-Mode]-knappen til at vælge distanceprogrammet, derefter blinker [KM]-displayet, og et forslag på 1,00 Km vises. Hvis det ønskes, kan du ændre dette med knapperne [+] og [-]. (Standardindstilling 0,5-65,0 Km) Start programmet efter at have specificeret afstanden med [Start]-knappen, og standardværdien tæller ned til "0". Hvis denne værdi nås, lyder et signal, og løbebåndet stopper.

Kalorie program:

Brug [M-Mode]-knappen til at vælge kalorieprogrammet, derefter blinker [CALORIES]-displayet, og et forslag på 50kcal vises. Hvis det ønskes, kan du ændre dette med knapperne [+] og [-]. (Standardindstilling 10-995 kcal.) Start programmet efter at have specificeret kalorierne med startknappen, og standardværdien tæller ned til "0". Hvis denne værdi nås, lyder et signal, og løbebåndet stopper.

UDVALG AF ALLE FUNKTIONER

	Initial	Initial Value	Setting Range	Display Range
TIME (Min:Sec)	0:00	30:00	5:00-99:00	0:00-99:59
KM/H	0.0	N/A	N/A	1.0-8.0
KM	0.00	1.00	0.5-65.0	0.00-99.99
PULSE	P	N/A	N/A	50-200
CALORIES (Kcal)	0	50	10-995	0-999

TRÆNINGSPROGRAMMER P01-P12

I normal manuel tilstand skal du trykke på tasten [P-Prog] for at vælge et af træningshastighedsprogrammerne P01-P12. Hvert program er opdelt i 20 tidsintervaller, og hastigheden ændres som følgende programliste viser. Indledende indstillingstid er 30 min. Indstil et tidspunkt for træningssessionen og tryk på [Start]-tasten for at starte programmet. Tryk på [Stop/Pause]-tasten for at holde en pause eller afslutte programmet tidligere. Tryk på [+] -tasten eller [-] -tasten for at justere hastigheden under programmet, hvis den er for hurtig eller langsom. Med næste tidsintervaller vil hastighedsniveauet skifte tilbage til programmeringstilstand. Hvis programmet kører indtil slutningen af tiden, vil motoren stoppe med at køre, efter at displayet tæller tiden ned til nul.

Programhastighedstabel P01 – P12


No. →	Programs in 20 time divisions																				
↓ Program	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
P01	Km/h	2	3	3	4	5	3	4	5	5	3	4	5	4	4	4	2	3	3	5	3
P02	Km/h	2	4	4	5	6	4	6	6	6	4	5	6	4	4	4	2	2	5	4	2
P03	Km/h	2	4	4	6	6	4	7	7	7	4	7	7	4	4	4	2	4	5	3	2
P04	Km/h	3	5	5	6	7	7	5	7	7	8	8	5	9	5	5	6	6	4	4	3
P05	Km/h	2	4	4	5	6	7	7	5	6	7	8	8	5	4	4	6	5	5	4	2
P06	Km/h	2	4	3	4	5	4	8	7	5	7	8	3	6	4	4	2	5	4	3	2
P07	Km/h	2	3	3	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	3	3	6	6	5	3	3
P08	Km/h	2	3	3	6	7	7	4	6	7	4	4	4	6	7	4	4	4	2	3	2
P09	Km/h	2	4	4	7	7	4	7	8	4	8	9	9	4	4	4	5	6	3	3	2
P10	Km/h	2	4	5	6	7	5	4	6	8	8	6	6	5	4	4	2	4	4	3	3
P11	Km/h	3	4	5	9	5	9	5	5	5	9	9	5	5	5	9	9	8	7	6	3
P12	Km/h	2	5	8	10	7	7	10	10	7	7	10	10	6	6	9	9	5	5	4	3

PULSMÅLEFUNKTION

Du kan eventuelt bruge en kompatibel Bluetooth-pulsmåler til at måle din puls (Christopeit-Sport-pulsmåler 2209). Den målte pulsværdi vises i pulsdisplayet. Svartiden er op til 60 sekunder. Bemærk: Pulsmålingen er ikke egnet til medicinske formål.

SIKKERHEDSNØGLE

Sikkerhedsclipsen (3) har en nødfunktion. I frygt eller fare, eller hvis du falder ned eller hopper fra den, vil sikkerhedsklemmen miste position ved computeren og stoppe motoren med et pausesystem. Tag sikkerhedsnøglen ud af computeren på en hvilken som helst status, displayet er "----", summeren bipper hvert sekund. Sæt sikkerhedsnøglen på computeren, så går skærmen i normal manuel tilstand. Alle parametre nulstilles.



AUDIOAFSPILNING

Computeren har højttalere til at afspille lyddata via bluetooth fra en bluetooth-enhed (såsom en smartphone, tablet, ...). For at gøre dette skal du slutte din enhed til computeren og starte lyd- eller videoafspilning.



Produktet kan bruges med Kinomap-appen. Dette muliggør underholdende og interaktiv træning med Android- eller IOS-enheder og gemmer træningsdata.

Sport, coaching, spil og eSport er nøgleordene i Kinomap-appen. Dette indeholder mange kilometer ægte filmmateriale til at træne inde, som om du var udenfor; Sporing af ruter og analyse af din præstation; Coaching indhold; Multi-player mode; nye indlæg dagligt; Officielle indendørs løb med mere ... APP'en indeholder således ca. 100.000 videoer optaget af atleter og 200.000 km akkumulerede spor til cykling, løb eller roning for i øjeblikket ca. 270.000 medlemmer fra hele verden.

Download appen og tilslut

Scan den tilstedeværende QR-kode med din smartphone/tablet eller brug søgefunktionen i Play Store (Android) eller APP Store (IOS) for at downloade Kinomap APP'en. Tilmeld dig og følg instruktionerne i APP'en.

Aktiver Bluetooth på din smartphone eller tablet, og vælg enhedshåndtering via menuen i APP'en og vælg derefter kategorien "Løbebånd". Vælg derefter din typebetegnelse via producentens logo "Christopeit Sport" for at tilslutte sportsudstyret. Afhængigt af sportsudstyret optages forskellige funktioner af APP'en via Bluetooth, eller der udveksles data.

Opmærksomhed! Kinomap APP tilbyder en gratis prøveversion i 14 dage. Derefter vil gebyrer pålægges, som er opført på Kinomap-hjemmesiden. Yderligere information kan findes på: <https://www.kinomap.com/en/>



PARTS LIST – SPARE PARTS LIST

Type: **CS4000**
 Order-Nr.: **2230**
 Date of technical data: **22.06.2022**

Dimensions approx. [cm]: L 149 x B 70 x H 114
 Dimensions folded approx. [cm]: L 72 x B 70 x H 140
 Space requirements [m²]: 4
 Weight approx. [kg]: 37
 Load max. (User weight) [kg]: 110
 Electrical data: 220-240V/50-60Hz/550W

- Built-in speakers for audio playback
- Integrated holder for tablet + smartphone
- Optional heart rate measurement is possible with a compatible bluetooth pulse belt
- Display show: time, distance, speed, approx. calorie and pulse
- Hand pulse measurement with speed and start/stop adjustment at hand grips
- Fold-out Soft-Drop-System for a safety let down of the treadmill
- Measurement of run area (LxW):120 x 40 cm

FEATURES

- Motor continuous power 0,75PS (0,55 kW), maximum motor power 1,5 PS (1,1 kW)
- Speed: 1 km/h to 12 km/h (in 0,1 km/h steps adjustable)
- Vibration absorbing running surface (Cushion System)
- 4 adjustable manual incline
- Safety belt stop
- Transport wheels for easy relocation
- Foldable for save space
- 1 manual program with possibility to enter time, distance and approx. calories
- 12 pre-determined training programs with programmed speed control
- Computer with backlight Display and Bluetooth-Connection for KINOMAP-APP (for iOS and Android)

NOTE

Please contact us if any components are defective or missing, or if you need any spare parts or replacements in future.


Top-Sports Gilles GmbH

Friedrichstraße 55, 42551 Velbert
 www.christopeit-sport.com
 Telefon: +49 (0)20 51 / 60 67-0
 Telefax: +49 (0)20 51 / 60 67-44
 e-mail: info@christopeit-sport.com


This product is created only for private Home sports activity and not allowed to us in a commercial or professional area. Home Sport use class H/C.

Illustr. No.	Designation	Dimension mm	Quantity	Attached to Illustration No.	ET-Number
1	Overlay		1	7	36-2230-04-BT
2	Remote buttons Speed with pulse		2	14	36-2230-05-BT
3	Safety key		1	7	36-2025-09-BT
4	Remote button Start/Stop with pulse		2	14	36-2230-06-BT
5	Safety key sticker		1	7	36-2230-23-BT
6	Choke		1	51+54	36-2230-25-BT
7	Upper computer housing		1	7	36-2230-03-BT
8	Display board		1	7	36-2230-07-BT
9	Pulse sensor washer		4	16	36-2230-24-BT
10	Handlebar foam grip		2	14	36-2230-08-BT
11	Handlebar end cap		2	14	36-2230-09-BT
12	BT music board		1	7	36-2230-10-BT
13	Speaker		2	7	36-2230-11-BT
14	Handlebar frame		1	22+24	33-2230-03-SW
15	Safety key cable		1	8	36-2230-12-BT
16	Cross head screw	4x50	4	2,4+14	39-9905
17	Cross head screw	3x8	37	8	39-10127
18	Cross head screw	4x14	18	12+13	36-9206104-BT
19	Lower computer housing		1	7	36-2230-13-BT
20	Inner hex bolt	M8x16	4	14,22,24+29	39-9888
21	Curved washer	8//19	6	20+33	39-9966-CR
22	Support tube left		1	14+29	33-2230-04-SW
23	Cable save		2	24+40	36-1820-27-BT
24	Support tube right		1	14+29	33-2230-05-SW
25	Connection cable		1	7+54	36-2230-14-BT
26	Inner hex bolt	M8x30	3	14,22,24+29	39-10134
27	Gas spring		1	29+51	36-2230-15-BT
28	Tube bushing		2	22+24	36-1830-13-BT
29	Base frame		1	22+24	33-2230-01-SW
30	Spring washer	for M12	2	32	36-9519924-BT
31	Washer	12//24	2	32	39-10062-SW
32	Inner hex screw	M12x65	2	29+51	39-9987-CR
33	Inner hex screw	M8x50	4	22,24+38	39-9811
34	Spring washer	for M8	6	33+64	39-9864-VC
35	Curved foot pad		4	29	36-1830-11-BT
36	Upper motor cover		1	51	36-2230-01-BT


Illustr. No.	Designation	Dimension mm	Quantity	Attached to Illustration No.	ET-Number
37	Cross head screw	M6x12	4	35	39-9964
38	Transportation wheel		2	29	36-1830-12-BT
39	Wire for fuse box		1	56+57	36-1830-29-BT
40	Lower motor cover		1	51	36-2230-16-BT
41	Inner hex screw	M8x45	3	27+46	39-10124-VC
42	Washer	8//16	11	26,33,50+67	39-9862-CR
43	Washer	5//10	4	68	39-10111-SW
44	Flange nut	M6	4	70	39-9891
45	Nylon nut	M8	8	26,33+41	39-9818-CR
46	Incline adjustor		2	51	36-2230-17-BT
47	Left end cover		1	51	36-2230-18-BT
48	Lock pin		2	46	36-1820-12-BT
49	Right end cover		1	51	36-2230-19-BT
50	Inner hex screw	M8x55	2	52	39-10056-CR
51	Main frame		1	22,24+51	33-2230-02-SW
52	Rear roller		1	51	33-1830-09-SI
53	Reinforced tube		2	51	33-2230-06-SW
54	Controller board		1	40	36-2230-20-BT
55	Rectangular tube cap	20x40mm	4	51	36-1830-27-BT
56	Switch socket		1	51	36-2230-21-BT
57	Overload button		1	51	36-1830-28-BT
58	Power switch		1	51	36-1352-29-BT
59	Cross head screw	M3x8	2	56	39-10128
60	Motor		1	51	33-1830-07-SI
61	Flange nut	M8	4	64	39-10031
62	Foot pad for motor		4	60	36-1820-23-BT
63	Power cord		1	56	36-1352-31-BT
64	Hex screw	M8x25	4	51+60	39-10455
65	Wire for controller board		1	54,56+57	36-1830-30-BT
66	Driving belt		1	60+69	36-2230-22-BT
67	Inner hex screw	M8x40	1	69	39-10125-VC
68	Cross head screw	M5x10	12	6,36,47,49+54	39-9903
69	Front roller		1	51	33-1830-08-SI
70	Cross head countersunk screw	M6x45	4	52+71	39-9825
71	Running board		1	51	36-2230-26-BT
72	Cross head countersunk screw	M5x40	6	51+71	36-9911-15-BT
73	Running belt		1	52+69	36-2230-27-BT
74	Side rail		2	51	36-2230-02-BT
75	Antislip		2	74	36-2230-28-BT
76	Tool Set		1		36-2230-29-BT
77	Assembly and exercise instruction		1		36-2230-30-BT




TRAINING SPACE REQUIREMENT



Training area in mm
(for home trainer and user)



Free area in mm
(Training area and security area (circulating 600mm))



Service / Hersteller

Bei Reklamationen, notwendigen Ersatzteilbestellungen oder Reparaturen wenden Sie sich bitte an unsere Service Abteilung.

Top-Sports Gilles GmbH

Friedrichstrasse 55

D - 42551 Velbert

<http://www.christopeit-sport.com>

Tel.: +49 (0)2051/6067-0

Fax: +49 (0)2051/6067-44

info@christopeit-sport.com



© by Top-Sports Gilles GmbH D-42551 Velbert (Germany)