

SP2000

FITNESS-STATION





KÆRE KUNDE,

Vi ønsker dig tillykke med dit køb af denne hjemmetrænings-sportsenhed og håber, at vi får stor glæde af den. Vær venligst opmærksom på de vedlagte noter og instruktioner og følg dem nøje med hensyn til montering og brug. Tøv ikke med at kontakte os til enhver tid, hvis du skulle have spørgsmål.

Top-Sport Gilles GmbH

VIGTIGE ANBEFALINGER OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Vores produkt er testet af TÜV-GS og opfylder de nyeste og skrappeste sikkerhedsstandarder. Dette faktum betyder dog ikke, at du kan undlade at nøje observere følgende grundlæggende punkter.

1. Saml udstyret i henhold til monteringsvejledningen og brug kun de enkelte dele, der er vedlagt til montering af udstyret, og som er angivet som værende specifikt til dette udstyr. Inden selve monteringen kontrolleres, at leveringen er komplet ved hjælp af følgesedlen, og at papemballagen er komplet ved hjælp af monteringsstrinnene i monterings- og betjeningsvejledningen.
2. Kontroller, før udstyret tages i brug første gang, og igen med jævne mellemrum, at alle skruer, bolte, møtrikker og andre forbindelser er sat godt fast for at sikre, at dit træningsudstyr til enhver tid er i en sikker driftstilstand. Dette gælder især for kabelsystemet. Før hver træning skal reb, karabinkrog og togtilbehør kontrolleres for korrekt montering og eventuelle tegn på slid. Hvis den er forkert justeret, skal slitage være umiddelbart genkendelige spor af en udskiftning, er de berørte dele påkrævet.
3. Anbring udstyret på et tørt, plant underlag og beskyt det mod fugt og væde. Hvis du ønsker at beskytte området under udstyret mod trykskader eller mod at blive snavset eller lignende, anbefaler vi, at du placerer en passende skridsikker genstand under udstyret (såsom en gummimatte eller en træplade).
4. Bær altid træningstøj og sko, der egner sig til konditionstræning, når du træner på udstyret. Tøjet skal være af en type, der ikke vil hænge ned under træning på grund af dets form (f.eks. længde). Sko bør vælges efter deres egnethed ved brug af træningsudstyret, primært så de giver et sikkert greb om foden og har en skridsikker sål.
5. Fjern eventuelle genstande fra en nærhed af 2 meter omkring udstyret, før du påbegynder træningsarbejde.
6. Generelt bør du konsultere din læge, inden du starter målrettet træningsarbejde. Han kan komme med en endelig erklæring om den maksimale anstrengelse (puls, watt, træningsvarighed osv.), du kan indstille for dig selv og kan også give dig detaljerede oplysninger med hensyn til den korrekte kroppsposition under træningen, din træning mål og spørgsmål om kost. Det er for at passe på, at denne genstand ikke kan bruges til terapeutiske formål. Træn aldrig efter velmagende måltider.
7. Udfør kun træningsarbejde på udstyret, når det er i perfekt stand. Brug kun originale reservedele i tilfælde af reparation.
8. Hvis det ikke udtrykkeligt er angivet andet i vejledningen, må udstyret kun anvendes af én person til træning.
9. Hvis du oplever svimmelhed, kvalme, brystsmerter eller andre unormale symptomer, skal du stoppe træningen med det samme og søge læge.
10. Generelt er sportstræningsudstyr ikke legetøj. Den må kun bruges på en passende måde og af personer, der er blevet behørigt informeret eller instrueret.
11. Børn, handicappede og handicappede bør kun bruge udstyret i nærværelse af en anden person, der kan yde assistance og instruktion.
12. Vær altid opmærksom på, at du eller andre personer aldrig bringer dele af kroppen i umiddelbar nærhed af dele af udstyret, der stadig er i bevægelse.
13. Når du foretager indstillinger for eventuelle justerbare dele, skal du kontrollere, at de er i den rigtige position og også kontrollere den markerede maksimale indstilling.
14. Brug ikke stærke opløsningsmidler til rengøring, og brug kun det medfølgende værktøj eller egnede egne til reparationer, der måtte være nødvendige.
15. Bortskaf venligst emballagen og eventuelle dele, der skal udskiftes efterfølgende (alle dele til enheden) på egnede indsamlingssteder eller beholdere med henblik på at skåne miljøet.
16. Denne enhed er blevet testet og certificeret i henhold til EN 20957-1:2013 og EN 20957-2:2021 i henhold til klasse H (hjemmebrug). Den maksimalt tilladte belastning (=brugervægt) er angivet til 120 kg.
17. Monterings- og betjeningsvejledningen er en del af produktet. Ved salg eller videregivelse til en anden person skal dokumentationen vedlægges produktet.

MONTERINGSVEJLEDNING

Før monteringen påbegyndes, skal du sørge for at overholde vores anbefalinger og sikkerhedsinstruktioner. Tag alle dele ud af kartonerne og læg dig på gulvet. Nogle dele er formonteret.


TRIN 1

Montering af bundramme (17), bagfod (18) og hovedramme (34).

1. Placer den bagerste fod (18) ved bundrammen (17) på den rigtige måde på et jævnt gulv sammen, så hullerne flugter og skru dem med unbrakonbolt 10x65 (49), flad skive 10//20 (67) og nylonmøtrik M10 (64) stramt.
2. Placer hovedrammen (34) på bundrammen (17) og skru den først lodret fast med slædebolt M10x65 (53), buet skive 10//25 (71) og nylonmøtrik M10 (64). Spænd derefter hovedrammen (34) vandret til bundrammen (17) med sekskantbolt M10x70 (48), flad skive 10//20 (67) og nylonmøtrik M10 (64).
3. Placer ryglænet (13) ved hovedrammen (34) og skru det

stramt ved at bruge sekskantbolt M8x65 (54) og buet skive 8//25 (72). Monter derefter hovedpuden (107) på samme måde som rygpuden (13).

4. Dæk alle skruehoveder af skruer (48+49+54) og møtrikker (64) med tilsvarende skruelåg (74+75).



TRIN 2

Montering af gliderør (5) og vægte (31+32).


1. Indsæt gliderørene (5) i hullerne på den bagerste fod (18) og fastgør dem med sekskantbolt M8x60 (55), skive 8//16 (68) og nylonmøtrik M8 (65). Dæk derefter alle skruehoveder af skruer (55) og møtrikker (65) med skruelåg (75+76). Skub bunddækslets beslag (22), 2 gummikofangere (10), vægtstøtterne (83) og igen 2 gummikofangere (10) på gliderørene (5). (Bemærk: Hvis du har købt ekstravægtsættet art.-nr. 9389, sætter du de 2 ekstra vægtskiver (32) på i stedet for vægtstøtterne (83)(fig. 1). Skub derefter vægtskiverne (32) over gliderørene (5) i korrekt retning, så låsestiften (30) kan placeres under vægtskiven.

2. Skub plastringen (35) på trækstangen (36) og fastgør med endebolten (37) i det øverste hul. Indsæt trækstangen (36) i vægtene (32).

3. Skub den første vægtplade (31) på gliderørene (5) og sæt plastskiven 13//40 (1) ovenpå.

4. Sæt de 2 justeringsskruer (33) i de passende huller i topdækslets beslag (82), som figur 2 viser, og fastgør dem med skiver 8//16 (68) og nylonmøtrikker M8 (65).

5. Skub topdækslets beslag (82) på gliderørene (5), og indsæt sikkerhedsstiften (30). For at justere vægtene skal du bruge sikkerhedsstiften (30) og sætte den i den ønskede position på trækstangen (36). I dette tilfælde, jo højere låsestiften (30) er indsat, jo lavere vægtbelastning.




TRIN 3**Montering af topramme (11) og enderør (44).**

1. Indsæt enderøret (44) i højre retning oven på gliderørene (5), og skru det fast med sekskantbolt M10x25 (52) og buet skive 10//25 (71).

2. Placer toprammen (11) på hovedrammen (34) og skru den løst sammen ved at bruge slædebolt M10x65 (53), skive 10//25 (71) og nylonmøtrik M10 (64). Yderligere fastgør dette punkt løst med skruer M8x25 (57), spændeskiver 8//16 (68), bøsning (70) og nylonmøtrik M8 (65). Sæt derefter holderen af toprammen (11) og enderøret (44) sammen og skru dem fast med skrue M10x65 (49) buede skiver 10//25 (71) og nylonmøtrikker M10 (64). Spænd nu også skrue (53+57).

3. Skub justeringsskruerne (33) (med topdækselbeslag (82)) gennem hullerne i enderøret (44) og fastgør ovenpå med buet skive 8//25 (72) og butterfly-møtrik (62).

4. Dæk alle skruehoveder af skrue (49+52+57) og møtrikker (64+65) med tilsvarende skruelåg (74+75+76).


**TRIN 4****Montering af krøllebensramme (7), sæde (14) og sædestøtte (79).**

1. Placer benkrøllrammen (7) med holder foran hovedrammen (34) og balancerammen (2) på bagsiden af hovedrammen (34) og skru den fast med bolt M10x70 (48), buet skive 10//25 (71) og nylonmøtrik M10 (64).

2. Juster sædet (14) på sædestøtten (79), således at gevindhuller på bagsiden af sædet (14) flugter med sædestøtten (79) og skru den fast ved at bruge skiver 6//16 (69) og skrue M6x15 (60).


3. Skub sædestøtten (79) ind i den passende holder på benkrøllrammen (7), og fastgør den i den ønskede position ved hjælp af hurtiglåseknappen (24). (Bemærk: For at skru hurtiglåseknappen (24) i, skal det trædede hul i benkrøllrammen (7) og et af hullerne i sædestøtten (79) justeres. Sædets indstilling kan justeres som ønskes senere. Hertil skal hurtiglåseknappen (24) kun løsnes med få omdrejninger, hæften på låsen skal trækkes væk og sædet justeres. Sikre derefter den nye indstilling ved at stramme hurtiglåseknappen (24) .)

4. Dæk alle skruehoveder af skrue (48) og møtrikker (64) med skruelåg (74).



TRIN 5**Montering af benkrøller (4), bensikum (43) og armkrøllepude (81).**

1. Sæt benkrølleren (4) i holderen på benkrøllrammen (7) og fastgør med bolt M12x85 (47), skive 12//24 (66) og nylonmøtrik M12 (63). Bemærk: Stram ikke skruen til benkrølleren for meget. Benkrølleren skal dreje let efter montering.)
2. Indsæt bensikumholderen (41) i benbøjlen (4) og sædestøtten (7), og sæt bensikum (43) på enderne af bensikumholderen (41).
3. Juster armkrøllepuden (81) på armkrølleholderen (80), så gevindhullerne bag på armkrøllepuden (81) flugter med armkrølleholderen (80), og skru den fast ved hjælp af sekskantskruer M8x16 (59) og skiver 8//16 (68).
4. Skub leg curl-holderen (80) ind i den passende holder benbøjningsramme (7), og fastgør den i den ønskede position ved hjælp af hurtiglåseknappen (24). (Bemærk: Samme procedure som hurtiglåseknop til sædestøtte.)
5. Dæk skruenhovedet på skruen (47) og møtrikken (63) med tilsvarende skruelåg (73).


**TRIN 6****Montering af sommerfuglarmstøtte (6), remskivestøtte (8) og remskiveholder (27).**

1. Placer sommerfuglearmholderen (6) i den passende position af toprammen (11), skub akslen (77) gennem alle huller og fastgør med nylonmøtrikker M12 (63) og skive 12/24 (66). (Vær opmærksom på den korrekte monteringsposition af sommerfuglearmholderen (6) på den øverste ramme (11)).
2. Saml håndgrebsmøtrikken med skrue (29) til hovedrammen (34) og fastgør med bolt M8x45 (56), skive 8//16 (68) og nylonmøtrik M8 (65).

3. Placer remskivestøtten (8) til hovedrammen (34) og skru den fast på det nederste område med sekskantbolt M10x65 (49), buet skive 10//25 (71) og nylonmøtrik M10 (64) og ovenpå kun med skrue (49) og skive (71).

4. Indsæt remskiveholderen (27) i remskivestøtten (8) og fastgør med bolt M12x85 (47), skive 12/24 (66) og nylonmøtrik M12 (63).

5. Dæk alle skruenhoveder af skruer (47+49+53+56) og møtrikker (63+64+65) med tilsvarende skruelåg (73+74+75).




TRIN 7**Montering af sommerfuglearm venstre og højre (9L+9R), håndgreb (21) og armskum (42).**

1. Sæt venstre og højre butterflyarm (9L/R) ind i butterflyarmstøtten (6) og fastgør med bolt M10x90 (78), skive 10//20 (67) og nylonmøtrik M10 (64). Indsæt låsestifterne (23) for at sikre sommerfuglearmens position, og dæk møtrikkerne (64) med skruelåg (74).

2. Skub armskum (42) på sommerfuglearmene til venstre og højre (9L+9R) (måske ved hjælp af en lille smule sæbevand) og stram håndtagene (21) ved sommerfuglearmene (9L/R) med skruer M8x25 (59), skruer M8x16 (58) og buet skive 8//25 (72).

Bemærk: Til bænkpresøvelser fastgør sommerfuglearmene til venstre og højre (9L+9R) med låsestifter (23) ved butterflyarmstøtten (6), og skru løst og fold håndgrebsmøtrikken (29) tilbage. Til sommerfugleøvelser sikker position af sommerfuglearmstøtten (6) med håndgrebsmøtrikken (29) og tag låsestifterne (23) ud af sommerfuglearmene (9L+9R). Hvis der ikke bruges låsestifter, kan du opbevare den ved hoveddrammen (34) som figur A viser.

**TRIN 8****Installation af kabel 1 til butterfly (38) med remskiver (19).**

Bemærk: Samling af kabler kræver en samtidig samling af remskiver. Så indsæt kablet hver gang, før du samler en remskive, og spænd ikke skruerne til remskiver for meget. Remskiven skal dreje let efter montering.

1. Skru den ene ende af kablet 1 (38) ved holderen til sommerfuglearmen til venstre (9L) med bolt M10x35 (51), skive 10//20 (67) og nylonmøtrik M10 (64).


2. Fastgør den ene remskive (19) med kabel 1 (38) og remskivedæksler (20) i 1. remskiveholder (27) og fastgør med sekskantbolt M10x50 (50), skive 10//20 (67) og nylonmøtrik M10 (64).

3. Fastgør en remskive (19) med kabel 1 (38) og remskivedæksler (20) into twisted pulley holder (26) and secure with hex bolt M10x50 (50), washer 10//20 (67) and nylon nut M10 (64).

4. Fastgør en remskive (19) med kabel 1 (38) og remskivedæksler (20) i 2. remskiveholder (27) og fastgør med sekskantbolt M10x50 (50), skive 10//20 (67) og nylonmøtrik M10 (64).

5. Skru den anden ende af kablet 1 (38) på holderen til sommerfuglearmen højre (9R) med bolt M10x35 (51), skive 10//20 (67) og nylonmøtrik M10 (64).

6. Dæk alle skruehoveder af skruer (50+51) og møtrikker (64) med tilsvarende skruelåg (74).



TRIN 9**Montering af kabel 3 til lattissimus (40) med remskiver (19).**

1. Sæt kablet 3 til lattissimus (40) med skruendeenden fra undersiden gennem det forreste store hul i toprammen (11), så kuglen af kabel 3 (40) er under toprammen (11). Før derefter kablet 3 (40) fra oversiden gennem det andet store hul i toprammen (11) og til sidst gennem topdækslets beslag (82). Skru til sidst I ind i trækstangen (36), som pilene viser på figuren.


2. Fastgør de to remskiver (19) med kabel 3 (40) i toppen ramme (11) og fastgør med sekskantbolte M10x70 (48), spændeskiver (67) og nylonmøtrikker M10 (64). Sørg for, at kablet 3 (40) fører over remskiverne på toppen af til-rammen (11).

3. Fastgør to remskiver (19) med kabel 3 (40) og remskivedæksler (20) i dobbelt remskiveholder (25) og fastgør med sekskantbolt M10x50 (50), skive 10//20 (67) og nylonmøtrik M10 (64)

4. Fastgør en remskive (19) med kabel 3 (40) og remskivedæksel (20) i remskiveholder ved topamme (11) og fastgør med sekskantbolt M10x50 (50), skive 10//20 (67) og nylonmøtrik M10 (64).

5. Dæk alle skruehoveder af skruer (48+50) og møtrikker (64) med tilsvarende skruelåg (74).

6. Tilslut lattissimus-stangen (15) til kabel 3 (40) ved at bruge karabinkrog (3), efter at samlingen er fuldført. For at opbevare den lange stang (15) kan du sætte den på den passende holder foran den øverste facade (11).

**TRIN 10****Montering af kabel 2 til leg curl (39) med remskiver (19).**

1. Sæt kablet 2 til leg curl (39) med øjenende gennem benkrølleren (4), så kuglen af kabel 2 (39) er foran benkrølleren (4), og sæt kablet 2 (39) med øjenende igennem og stort hul i hoveddrammen (34).

2. Fastgør den ene remskive (19) med kabel 2 (39) i leg curlen (4) og fastgør med bolt M10x50 (50), skive 10//20 (67) og nylonmøtrik M10 (64).

3. Fastgør en remskive (19) med kabel 2 (39) ved hoveddrammen (34) og fastgør med bolt M10x50 (50), skive 10//20 (67) og nylonmøtrik M10 (64).


4. Fastgør en remskive (19) med kabel 2 (39) og remskivedæksler (20) ind i den nederste del af den snoede remskiveholder (26) og fastgør

med sekskantbolt M10x50 (50), skive 10//20 (67) og nylonmøtrik M10 (64).

5. Fastgør en remskive (19) med kabel 2 (39) og remskivedæksler (20) ved bundrammen (17) og fastgør med bolt M10x50 (50), skive 10//20 (67) og nylonmøtrik M10 (64).

6. Sæt kablet 2 (39) med øjenende gennem den dobbelte remskiveholder (25) og forstørre længden af kabel 2 (39) med to karabinkroge (3) og kort kæde (46) for til sidst at forbinde det i passende position af basisrammen (17).

7. Dæk alle skruehoveder af skruer (50) og møtrikker (64) med tilsvarende skruelåg (74).



Bemærk: Når du bruger benkrøller til træning, skal du afbryde krøllestangen (12) med kæden (45). For at få et glat glidekabelsystem kan du justere kabelsystemet groft ved den korte kæde (46) med karabinkroge (3) ved at sætte dem i en anden position. Til mindre justeringer kan du bruge skruendeenden af kabel 1 ved trækstangen. Fastgør altid denne skrues position med en møtrik og sørg for, at denne skrue er minimum 12 mm inde i truslen. For en lettere glidning af vægtene ved gliderør (5) kan du påføre en lille smule smørelie på gliderør.

TRIN 11**Tilslut krøllestangen (12) til kabel 2 (39)**

1. Tilslut krøllestangen (12) til kabel 2 (39) ved at bruge den lange kæde (45) og karabinkroge (3).


Brug af karabinkroge

en. Løsn skruemøtrikken på C-kroge (3) og sæt kæden (45/46) ind i C-kroge (3).

b. Sæt kablernes ende (39+40) eller trækstængerne (12+15) ind i C-kroge (3).

c. Skru møtrikken på karabinkroge (3) fast og sørg for, at den er lukket.


Opmærksomhed! Før træningen påbegyndes, skal du sikre dig, at de 5 karabinkroge (3) er lukket tæt.

**TRIN 12****Montering af vægtdæksel (16).**

1. Indsæt vægtdækselholderen (28) i enderne af vægtdækslerne (16). Placer vægtdækslet (16) på top- og bunddækselbeslaget (22+82), og fastgør hver vægtdækselende med kabelbindere (61).


2. Brug butterfly-møtrikken (33) til at justere dækslets tæthed (16), så vægten ikke rører dækslet under løft op og ned. Drej med uret for at stramme og drej mod uret for at løsne vægtdækslet.

3. Fastgør produktetiketten (108) til topdækslets beslag (82) med 2 trådbindere (61).

**CHECKS**

1. Kontroller korrekt installation og funktion af alle skru- og stikforbindelser. Installationen er dermed afsluttet.
2. Før træningen påbegyndes, skal du sikre dig, at de anbefalede sikkerhedsafstande overholdes til andre genstande.
3. Når du bruger maskinen, skal du altid sørge for at bære passende hovedbeklædning og tøj. Dette skal beskytte mod at fange hår eller tøj og fange hår eller tøj i maskinens bevægelige dele.
4. Når alt er i orden, gør dig bekendt med maskinen med lette vægte. Vægtene skal sikres med sikkerhedsstift (30). Maksimal vægtbelastning: 56 kg.

Bemærk: Afhængigt af træning kan du bruge latissimus-stang (15) i stedet for krøllestang (12) ved begge kabelforbindelsespunkter.



PARTS LIST – SPARE PARTS LIST

Type: **SP2000**
 Order-Nr.: **2280**
 Date of technical data: **15.12.2022**
 Dimensions approx: [cm]: L 145 x W 115 x H 200
 Space requirements [m²]: 3,5
 Weight approx. [kg]: 96
 Load max. (user weight) [kg]: 120

FEATURES

- Complete Work-out in a small space
- Over 30 exercise possibilities for shoulder, breast, back, legs, abdomen and arms
- Red-Line Design
- Steel tubes approx. 50 mm
- 8 push- on weights approx 5,6 kg = approx 45 kg weights
- Suitable for weights up to max. 56 kg
- Training Tension resistance approx. 5 kg till 70 kg
- Upholstered comfort seat with several times height adjustable seat
- Combined bench press and butterfly unit
- Latissimus and Curl bar
- Leg curler
- Arm curl console
- Metal step for standing Curl exercises

NOTE

Please contact us if any components are defective or missing, or if you need any spare parts or replacements in future.

Top-Sports Gilles GmbH


Friedrichstraße 55, 42551 Velbert
 www.christopeit-sport.com
 Telefon: +49 (0)20 51 / 60 67-0
 Telefax: +49 (0)20 51 / 60 67-44
 e-mail: info@christopeit-sport.com

This product is created only for private Home sports activity and not allowed to us in a commercial or professional area. Home Sport use class H.


Illustration no.	Designation	Dimensions mm	Quantity	Attached to illustration no.	ET number
1	Plastic washer	13//40	1	31	36-1386-08-BT
2	Balance frame		1	34	33-1386-05-ANT
3	Carbine hook		5	45+46	39-9822
4	Leg curler		1	7	33-1386-10-ANT
5	Sliding tube		2	18+44	33-1386-11-SI
6	Butterfly arm support		1	9+11	33-1386-06-ANT
7	Leg curl frame		1	4+34	33-1386-07-ANT
8	Pulley support		1	27+34	33-1386-12-ANT
9L	Butterfly arm left		1	6	33-1386-08-ANT
9R	Butterfly arm right		1	6	33-1386-09-ANT
10	Rubber bumper		4	5	36-1386-07-BT
11	Top frame		1	34+44	33-1386-03-ANT
12	Curl bar		1	3+45	33-1386-13-RT
13	Backrest		1	34	36-2280-01-BT
14	Seat		1	79	36-2280-02-BT
15	Latissimus bar		1	3	33-1386-14-ANT
16	Weight cover		2	22+82	36-1386-04-BT
17	Base frame		1	18+34	33-1386-01-ANT
18	Rear foot		1	17	33-1386-04-ANT
19	Pulley		12	4,15,17,25-27+34	36-1386-05-BT
20	Pulley cover		16	19	36-1386-06-BT
21	Hand grip		2	9L+9R	33-1386-15-ANT
22	Bottom cover bracket		1	5+16	33-1386-16-ANT
23	Locking pin		2	6	36-1386-09-BT
24	Quick lock knob		2	7	36-9211-18-BT
25	Double pulley holder		2	19,39+40	33-1386-17-ANT
26	Twisted pulley holder		1	19,38+39	33-1386-18-ANT
27	Pulley holder		2	8+19	33-1386-19-ANT
28	Weight cover holder		4	16	33-1386-20-ANT
29	Hand grip nut with screw		1	34	36-1386-10-BT
30	Security pin		1	36	36-1386-11-BT
31	First weight plate		1	5+36	36-1386-12-BT
32	Weight plate		7	5+36	36-1386-13-BT
33	Adjustment screw		2	44+82	36-1386-49-BT
34	Main frame		1	11+17	33-1386-02-ANT
35	Plastic ring		1	36	36-1386-14-BT
36	Pull rod		1	39	33-1386-21-ANT









Illustration no.	Designation	Dimensions mm	Quantity	Attached to illustration no.	ET number
37	Limit bolt		1	35+36	36-1386-15-BT
38	Cable 1 for butterfly	3030mm	1	9L+9R	36-1386-16-BT
39	Cable 2 for leg curler	3490mm	1	3,11+36	36-1386-17-BT
40	Cable 3 for latissimus	3035mm	1	3+4	36-1386-18-BT
41	Leg foam holder		2	41	33-1386-22-ANT
42	Arm foam		2	9L+9R	36-1386-19-BT
43	Leg foam		4	41	36-1386-20-BT
44	End tube		1	5+11	33-1386-23-ANT
45	Long chain	11pcs.	1	3+12	36-1386-21-BT
46	Short chain	8pcs.	1	3,17+39	36-1386-22-BT
47	Hex bolt	M12x85	3	7+8	39-10316-SW
48	Hex bolt	M10x70	6	7,11,17,19,34	39-10148-CR
49	Hex bolt	M10x65	6	8,11,18,34+44	39-9982-CR
50	Hex bolt	M10x50	10	11,17,25-27+34	39-10400
51	Hex bolt	M10x35	2	9L+9R	39-10402
52	Hex bolt	M10x25	2	5+44	39-10025-CR
53	Carriage bolt	M10x65	4	11,17+34	39-10248
54	Hex bolt	M8x65	4	13+34	39-9814-CR
55	Hex bolt	M8x60	2	17+18	39-10436
56	Hex bolt	M8x45	1	34	39-9914
57	Hex bolt	M8x25	2	11+34	39-10455
58	Inner hex bolt	M8x25	2	9+21	39-10454
59	Inner hex bolt	M8x16	4	9,21,80+81	39-9888-CR
60	Screw	M6x15	4	14+79	39-10120
61	Cable ties		14	16,22+82	36-1241-27-BT
62	Butterfly nut	M8	2	33	36-1386-23-BT
63	Nylon nut	M12	5	47+77	39-9986-VC
64	Nylon nut	M10	29	48-51,53+78	39-9881-CR
65	Nylon nut	M8	7	33,54-57	39-9818-CR
66	Flat washer	12//24	8	47+77	39-9986-CR
67	Flat washer	10//20	38	48-51+78	39-9989-VC
68	Flat washer	8//16	14	33 + 55-57	39-9917-CR
69	Flat washer	6//16	4	60	39-10007-CR
70	Bushing	9x16x6	2	57	36-1386-24-BT
71	Curved washer	10//25	17	48,49,52 + 53	39-10233-CR
72	Curved washer	8//25	10	33,54,58 + 59	39-10232-CR
73	Cap	for M12	8	47+63	36-1386-42-BT
74	Cap	for M10	55	64	36-9988108-BT
75	Cap	for M8-13	9	54-58	36-9988109-BT
76	Cap	for M8-12	5	65	36-9214-33-BT
77	Axle	M12x170	1	6+11	36-1386-25-BT
78	Bolt	M10x90	2	6+9	39-10015
79	Seat support		1	7	33-1386-24-ANT
80	Arm curl holder		1	7	33-1386-25-ANT
81	Arm curl pad		1	80	36-2280-03-BT
82	Top cover bracket		1	5+44	33-1386-26-ANT
83	Weight support		2	5	33-1386-27-ANT
84	End cap	50	7	4,9,11+17	36-9986-07-BT
85	Foot cap	50	2	18	36-9986-08-BT
86	Plastic square bushing		4	7	36-1386-28-BT
87	Square cap	38x38	2	79+80	36-9904-09-BT
88	Adjustable rubber foot		2	2	36-1386-29-BT
89	End cap		2	2	36-1386-30-BT
90	Adjustable bumper		1	4	36-1386-31-BT
91	Rectangular cap		2	6	36-1386-32-BT
92	Ankle screw		1	29	36-1386-33-BT
93	Rubber bumper		1	34	36-1251-06-BT
94	Screw	M6x15	1	93	39-9960
95	Hand grip foam		8	9,12,15+21	36-1380-09-BT
96	Pointed cap		1	36	36-1386-34-BT
97	Nut	M12	1	40	39-9898
98	Rectangular cap	40x20	2	82	39-9892
99	Steel bushing		4	11	36-1386-35-BT

Illustration no.	Designation	Dimensions mm	Quantity	Attached to illustration no.	ET number
100	Rubber pad 1		2	9	36-1386-36-BT
101	Round cap		2	2	36-1386-37-BT
102	Steel bushing 1		4	9	36-1386-38-BT
103	Steel bushing 2		8	4,6+11	36-1386-39-BT
104	Round cap	25	12	9,12,15,21+41	39-10146
105	Rubber pad 2		2	6	36-1386-40-BT
106	Tool-Set		1		36-1386-26-BT
107	Headrest		1	34	36-2280-04-BT
108	Product label		1	82	36-2280-05-BT
109	Assembly and exercise instruction		1		36-2280-06-BT



NOTES





Service / Hersteller

Bei Reklamationen, notwendigen Ersatzteilbestellungen oder Reparaturen wenden Sie sich bitte an unsere Service Abteilung.

Top-Sports Gilles GmbH

Friedrichstrasse 55
D - 42551 Velbert

<http://www.christopeit-sport.com>

Tel.: +49 (0)2051/6067-0

Fax: +49 (0)2051/6067-44

info@christopeit-sport.com



© by Top-Sports Gilles GmbH D-42551 Velbert (Germany)