




Manual

VIKING 3 XL
23FVK3X0W0



Featuring Patented Adjustable
Fluid Resistance Technology

WWW.FLUID-EU.COM

 Content**English**

Introduction.....	2
Safety.....	3
Assembly	5
Rower Box 1 & 2 Contents.....	6
Assembly Instructions.....	7
Operation Instructions.....	10
Bluetooth Auto-Adjust Monitor	13
Calibration Procedure	13
Monitor and APP Connectivity	14
Bluetooth Heart Rate Pairing	14
Detaching the Rower Belt	14
Reattaching the Rower Belt.....	15
Maintenance.....	16
Troubleshooting.....	16
Storage Support Bracket Instructions	17
International Warranty	18

Deutsch

Einführung.....	19
Sicherheit.....	20
Aufbau.....	22
Inhalt der Rower Packung	23
Montageanweisungen.....	24
Bedienungsanweisungen	27
Bluetooth Auto-Adjust Monitor	30
Kalibrierung	30
Konnektivität für Konsole und APP	31
Bluetooth-Herzfrequenz koppeln	31
Abnehmen des Rudergurtes	31
Montieren des Rudergurtes.....	32
Wartung	33
Fehlerbehebung	33
Anweisungen zur Aufbewahrungsstützhalterung.....	34
Garantie	35

Nederlandse

Inleiding	36
Veiligheid	37
Assemblage.....	39
Inhoud van de roeimachinedoos 1 en 2	40
Montage-instructies	41
Bedieningsinstructies	44
Automatisch aanpassende Bluetooth-monitor.....	47
Kalibratieprocedure	47
Connectiviteit van monitor en apps	48
Bluetooth-hartslagkoppeling.....	48
De aandrijfriem van de roeimachine losmaken.....	48
De riem van de roeimachine terugplaatsen.....	49
Onderhoud	50
Problemen oplossen.....	50
Installatie van optionele bevestiging	51
Internationale garantie.....	52

Français

Introduction.....	53
Sécurité	54
Assemblage.....	56
Contenu des boîtes 1 & 2 du rameur	57
Instructions de montage.....	58
Instructions d'utilisation.....	61
Moniteur à réglage automatique par Bluetooth	64
Procédure d'étalonnage.....	64
Connectivité moniteur et APP	65
Appairage de la fréquence cardiaque par Bluetooth....	65
Détachement de la courroie du rameur	65
Remise en place de la courroie du rameur.....	66
Entretien	67
Dépannage	67
Installation d'accessoires en option.....	68
Garantie internationale	69

Introduction

Tillykke med dit køb af Rower.

FLUID er stolte af at præsentere Rower som hjemmebrugsprodukt med patenteret justerbar væskemodstand.

Vores unikke kombination af præcisionsstål og massive trærammer indeholder kun amerikansk aske af højeste kvalitet, som er indsamlet ved hjælp af den nyeste teknologi inden for bæredygtig høst fra vedvarende plantager.

Bemærk, at små variationer i farven er normale og en del af Moder Naturs kunstnerskab.

Træfibrenes mønstre og subtile nuancer i hver romaskine gør hver enhed meget individuel og designet til at komplimentere ethvert miljø.

Følg alle instruktioner omhyggeligt for korrekt montering, tankpåfyldning, vandbehandling, service og sikkerhed.

Adgang til vores verdensomspændende distributør- og servicenetværk er tilgængelig på www.fluid-eu.com Tjek indholdet af æske 1 og 2 for at sikre, at alle dele er til stede og korrekte før samling .

Træning med roeren

1. Som med ethvert andet fitnessudstyr skal du konsultere en læge, før du starter dit Rower-træningsprogram.
2. Følg instruktionerne i denne manual for korrekt fodposition og grundlæggende rotteknik.
3. For mere detaljerede rotteknikker henvises til vores internationale hjemmeside på www.fluid-eu.com

Safety

Sikkerhedsoplysninger

- Før du bruger dette produkt, er det vigtigt at læse HELE denne betjeningsvejledning og ALLE instruktioner. Roeren er udelukkende beregnet til brug på den måde, der er beskrevet i denne manual.
- AT FORSTÅ HVER ENHVER ADVARSEL TIL FULDSTÆNDIG ER VIGTIG
- Som med ethvert andet fitnessudstyr skal du konsultere en læge, før du starter dit Rower-træningsprogram.
- Vær opmærksom på, at ethvert fitnessregime, før det påbegyndes, bedst forudsættes af en fysisk kontrol fra en certificeret læge.
- Sundhedsskader kan skyldes forkert eller overdreven træning.
- Stop straks maskinen, hvis der er tegn på overdreven slid på bælterne, remskiverne og elastiksnorene. Brug ikke enheden, før disse dele er repareret eller udskiftet.
- Giv ikke børn adgang til maskinen uden opsyn.
- Roeren kan stå lodret til opbevaring. Når du gør det, skal du følge instruktionerne i manualen.
- Hvis nogen af justeringsanordningerne efterlades fremspringende, kan de forstyrre brugerens bevægelser.
- Må ikke opbevares under frost med vand i tanken, da det kan udvide sig og revne komponenterne.

Korrekt brug

- Brug ikke udstyr på anden måde end designet eller beregnet af producenten. Det er bydende nødvendigt, at Tunturi New Fitness BV-udstyr bruges korrekt for at undgå skader.
- Der kan opstå skader, hvis du træner forkert eller overdreven. Det anbefales, at alle personer konsulterer en læge, før de påbegynder et træningsprogram. Hvis du på noget tidspunkt under træningen føler dig besvistet, svimmel eller oplever smærter, STOP MED TRÆNING og kontakt din læge.
- Hold kropsdele (hænder, fødder, hår osv.), tøj og smykke væk fra bevægelige dele for at undgå skader.
- Følg instruktionerne i denne manual for korrekt fodposition og grundlæggende rotteknik.
- For mere detaljerede rotteknikker henvises til vores internationale hjemmeside

www.fluid-eu.com

Inspektion

- Brug eller tillad IKKE brug af udstyr, der er beskadiget og/eller har slidte eller ødelagte dele. Brug kun reservedele leveret af FLUID til alt FLUID-udstyr.
- Kabler og bælter udgør et ekstremt ansvar, hvis de bruges, når de er flosset. Udskift altid kabel eller bælte ved første tegn på slid (konsulter FLUID, hvis du er usikker).
- **VEDLIGEHOLDELSE AF UDSTYR** - Forebyggende vedligeholdelse er nøglen til problemfri drift af udstyr samt til at holde dit ansvar på et minimum. Udstyr skal efterses med jævne mellemrum.
- Sørg for, at enhver person(er), der foretager justeringer eller udfører vedligeholdelse eller reparation af enhver art, er kvalificeret til at gøre dette.
- **FORSØG IKKE AT BRUGE ELLER REPARERE TILBEHØR, DER ER GODKENDT TIL BRUG MED VÆSKEUDSTYR, SOM SER AT VÆRE BESKADET ELLER SLIDT.**
- Kontroller jævnligt alle bælter, remskiver og elastiksnore for tegn på slid, og udskift dem, hvis det er nødvendigt.
- Tjek regelmæssigt og følg alle instruktioner for vedligeholdelse som specificeret i denne manual.
- Udskift straks alle defekte dele, og betjen ikke enheden, før alle reparationer er afsluttet.

Safety

Driftsadvarsler

- Hold børn væk fra udstyret. Forældre eller andre, der holder opsyn med børn, skal sørge for nøje opsyn med børn, hvis udstyret bruges i børns tilstedeværelse.
- Tillad ikke brugere at bære løstsiddende tøj eller smykker, mens de bruger udstyr. Det anbefales også at få brugerne til at sikre langt hår tilbage og op for at undgå kontakt med bevægelige dele.
- Alle omkringstående skal holde sig væk fra alle brugere, bevægelige dele og påmonteret tilbehør og komponenter, mens maskinen er i drift.
- ADVARSEL Stik ikke fingre ind i tanken!
- FORSIGTIG Efter roøvelse, lad enheden sidde i 5 minutter, før den stilles op til opbevaring.
- FORSIGTIG Fyld ikke forbi kalibreringsmærket som angivet på tankniveaumærkaten, da der ellers kan forekomme vandspild.
- ADVARSEL Betjen aldrig denne romaskine uden fodderne ordentligt fastgjort i fodstropper, eller uden den glidende del af glidefodpladen er låst på plads!

FORSIGTIGHED

- Hold hænder og fingre væk fra bevægelige dele, som angivet i denne vejledning.
- Roeren kan stå lodret til opbevaring. Sørg for, at der er valgt en sikker placering, såsom hjørnet af et rum eller mod en væg på en jævn, sikker overflade.
 Det anbefales ikke at udsætte maskinen for direkte sollys. Det kan forårsage accelereret ældning af plastmaterialet, reducere tankskallens levetid og endda føre til deformation og brud.

NOTE

Hvis opbevaringsområdet ikke er plant, kræves der et ekstra armatur (sælges separat) for at holde roeren stabil med lodret opbevaringsposition.

Samling



Produktspecifikationer

Produktklasse: HC

Bremsesystem: Hastighedsuafhængig

Produktets nettovægt: 34,180 kg (75,34 lb)

Produktets bruttovægt: 41,39 kg (91,22 lb)

Minimum sikker betjeningsoverflade: 333 cm (131,09") x 172 cm (67,71")

Dimensioner: 2130 mm (83,86") Længde x 540 mm (21,26") Bredde x 560 mm (22,04") Højde


Maksimal brugervægt: 150 kg (330 lb)

Kompakt fodafttryk: 2130 x 540 mm eller opretstående 560 x 540 mm

Installation


- Placer på en stabil, flad overflade i vandret position under brug for maksimal stabilitet.
- Kontroller jævnligt alle bælter, remskiver og elastiksnore for tegn på slid, og udskift dem, hvis det er nødvendigt.
- Tjek regelmæssigt og følg alle instruktioner for vedligeholdelse som specificeret i denne manual.
- Udskift straks alle defekte dele, og betjen ikke enheden, før alle reparationer er afsluttet.

Produkthøjdepunkter




Leveområde og træningsområde

Det levende område skal ikke være mindre end 60 cm (23,62") større end træningsområdet i de retninger, hvorfra der er adgang til udstyret. Det levende område skal også omfatte området for nødaffstigning.



Bemærk: Roeren er ikke egnet til terapeutiske formål.

» Rower Box 1 & 2 INDHOLD



Item	Qty.	Description	Item	Qty.	Description
1	1	Main Frame	5	1	Bungee Hook Mount
2	2	Left / Right Side Rail	6	2	Transport Wheel Assembly
3	1	Rower Seat	7	1	Siphon
4	1	Rear Brace	8	1	User Guide
Hardware KIT					
9	16	M8 Washer	14	1	5mm Allen Key
10	8	M8 Standard Nut	15	1	6mm Allen Key
11	8	M8 Nyloc Nut	16	1	13mm Spanner
12	4	M6x15mm Bolt	17	2	D Cell Battery
13	8	M8x45mm Bolt	18	4	Water Treatment Tablet
Optional Equipment (Not Included)					
19	1	Storage Support Bracket	21	1	Touch Heart Rate Handle
20	1	Elevate Kit	22	1	Smart Phone Holder

Monteringsvejledning

STEP 1

Montering af den bageste afstivning og transporthjulsamlingen på sideskinnene

PÅKRÆVET

Sideskinne Venstre / Højre [2]
Bagstøtte [4]
Bungee-krogmontering [5]
Transporthjulsamling [6] 4x
M6x15mm bolte [12]


A) Start med den bagste bøjle, og på undersiden finder du en Pre-installeret bolt. Tag Bungee-krogbeslaget fra hardwaresættet og installer det på den bagste bøjle som vist. Bemærk orienteringen af bøjlen og krogen skal være korrekt for at holde enden af Bungee Shock Cord som vist af pilen i illustrationen, som peger mod fronten af Rower.

! WARNING

Drej den bagerste bøjle til korrekt orientering, før den monteres på sideskinner



! NOTE

Transporthjul skal monteres på ydersiden af sideskinner som vist nedenfor. Spænd ikke transporthjulets aksel for meget, da det kan forhindre transporthjulets rotation.



B) Forbind derefter sideskinnen venstre og sideskinnen højre[2] ved hjælp af 4x M6x15mm bolte[12] og bageste bøjle[4]. STRÆM IKKE. Tip: Bumpstops vender mod indersiden af skinnen for korrekt monteringsorientering.

C) Når den bagerste bøjle og sideskinner er samlet, monteres transporthjulsamlingen[6] på venstre/højre sideskinne[2]. Bemærk: En skive på ydersiden og en skive på indersiden af sideskinnen.





STEP 2


Montering af rosæde og øvre hovedramme

PÅKRÆVET

Venstre / højre
sideskinne [2] Rosæde
[3]

For at installere roersædet skal du spredte venstre/højre sideskinner[2] lidt og slippe rosædet[3] ned i sporet.

Bemærk: Sædeindrykningen skal vende bagud.



STEP 3

Montering af rosæde og øvre hovedramme

PÅKRÆVET

Hovedramme [1]
Sideskinne [2] 16x M8
skiver [9]
8x M8 standardmøtrikker
[10] 8x M8 Nyloc-
møtrikker [11] 8x
M8x45mm bolte [13]


Installer derefter hovedrammen[1] på sideskinnesamlingen[2] som vist. Du skal bruge 8x M8x45mm bolte[13], 16x M8 skiver[9], 8x M8 standardmøtrikker[10] og 8x M8 Nyloc-møtrikker[11]. Fastgør først det forreste nederste beslag og derefter fodbrættet, men STRÆM IKKE. Du kan opleve, at de nederste beslagbolte kan være svære at få adgang til. Du kan stramme disse bolte helt, når roeren står i lodret position, så for øjeblikket skal du blot justere og skru de nedre bolte/møtrikker løst.

CAUTION



Nyloc-møtrikker skal være uden for standardmøtrikken og skiven for at sikre samlingen korrekt.

NOTE

Rengør hjul og skinner ugentligt med en blød, tør klud for at mindske slid på både hjul og spor.




Boltsamling tæt på





STEP 4

Vedhæft bungee-kode og færdiggør roerens samling



Træk bungee-snoren og krog bungee-enden på bungee-krogbeslaget[5] som vist.



⚠ Klip ikke Bungee tie wrap, før Bungee snor er fastgjort til bagsiden af roeren som vist her.

Når elastiksnoren er fastgjort til den bagerste bøjle, stram boltene, der holder fodbrættet, hovedrammen til sideskinneboltene, da de er nemmere at få adgang til fra lodret position.

Sænk roeren tilbage til den vandrette position og test for korrekt bungee-rekyl.

Kontroller sæderuller/løbere for snavs eller snavs, før du sætter dig på rosædet. Små genstande fanget mellem sæderullerne og løberne kan beskadige hjulene eller løbeoverfladen. Tjek løberne for snavs før hver brug, og rengør regelmæssigt.

Bemærk: Roerrammeboltene kræver periodisk kontrol for tæthed. Gør dette i slutningen af den første måneds brug og igen efter hver 12. måned.

Vælg et passende sted, når produktet skal opbevares. Rower Frame kan poleres med enhver højkvalitets møbelpolish for yderligere at fremhæve den rige glans af træfinishen.

Installer det medfølgende 2x D-cellebatteri og tjek monitorfunktionen. Detaljer vedrørende kan findes i afsnittet Monitor i denne manual.

Vælg en flad, plan overflade at bruge din Rower på, for at undgå gyngning og potentelt for tidligt slid.

>> Betjeningsvejledning

Tank med justerbar modstand (AR).

Den justerbare modstand (AR) Tank, udviklet og patenteret af FLUID, tilbyder en ægte multi-level oplevelse. Vand flyttes mellem "opbevarings" og "aktive" kamre i AR-tanken. Dit nye roergometer kan tilpasses - ved at dreje på en skive - til den modstand, som hver bruger foretrækker.

Kom godt i gang

For at opnå minimum modstand skal du vælge "1" på tankjusteringen. Det tager 10 slag at fyldde den centrale (opbevarings) tank, hvilket efterlader en minimal mængde vand i den ydre (aktive) tank. Denne proces er altid påkrævet, hvis minimum modstand ønskes. Ro hårdt i et jævnt tempo (20 til 25 slag i minuttet [SPM]), og læg en indsats i slaget, så du sikrer, at god form bevares. Du kan justere modstands niveauet, mens du ror. Din AR Tank vil tilpasse sig næsten øjeblikkeligt til stigninger i modstand, men vil tage op til 10 slag for at reducere den krævede indsats, da den centrale

(opbevaring) Tanken fyldes op.

Udvikling af din rutine

Når du har fundet et niveau, der giver dig den nødvendige træning, kan der foretages ændringer i SPM og til slagintensiteten for yderligere at variere dit energitilførsel. Intervaltræning bruges af de fleste Roere, hvor en periode med lav intensitet kombineres med korte intervaller med høj intensitet. Dit ro-ergometer giver mulighed for ændringer "i farten" for at opnå modstandsprofiler på flere niveauer under en enkelt træning. For mere information om træningsrutiner, besøg venligst vores hjemmeside på

www.fluid-eu.com

Tankpåfyldning og vandbehandlingsprocedurer

PÅKRÆVET

Siphon [7]

! CAUTION

Modstandsjusteringen skal indstilles til LEVEL 10 for at tillade nøjagtig påfyldningskapacitet.


! WARNING

Overfyld ikke tanken ud over det maksimalt angivne niveau på 17 liter. Se tankniveaumærkaten på den nederste side af tanken.

! NOTE

I områder, hvor hanevandskvaliteten er kendt for at være dårlig, anbefaler FLUID brugen af destilleret vand.

- A) Fjern tankproppe fra toppen af tanken.
- B) Stil en stor spand vand ved siden af roeren. Placer sifonen[7] med stiv slange i spanden og fleksibel slange i tanken. BEMÆRK: Sørg for, at den lille udluftningsventil på sifonen er lukket før påfyldning.
- C) Klem sifonen for at begynde påfyldningen. Vigtigt: Tanken må ikke overfyldes.
- D) Når den er fuld, åbnes ventilen på toppen af sifonen for at lade overskydende vand slippe ud.
- E) Når påfyldningen er afsluttet, følg vandbehandlingsplanen nedenfor, udskift derefter tankproppe.




Niveau 1: Denne indstilling holder en del af vandet i reserve, hvilket skaber lysmodstand.

Niveau 10: Denne indstilling tillader den maksimale mængde vand at nå svinghjulet for den største modstand.

>> Betjeningsvejledning

Fjernelse/Udskiftning af tankvand



- A) Indstil justeringsknappen til "1"
- B) Ro mindst ti slag for at fyde lagerbeholderen så fuldstændigt som muligt.
- C) Fjern tankproppen.
- D) Indsæt den stive ende af sifonen i tanken og den fleksible slange ind i en stor spand.
- E) Tøm tanken (ca. 40 % af vandet vil være tilbage), og fyld derefter igen ved at følge instruktionerne for tankpåfyldning som beskrevet i afsnittet Tankpåfyldning i denne vejledning.

NOTE:

- Ventilen på toppen af sifonen skal være lukket for at tillade korrekt dræning.
- Vandbehandling vil udelukke behovet for at skifte tankvand, hvis behandlingsplanen overholdes.
- Yderligere vandbehandlingstablet er kun påkrævet, når der forekommer misfarvning i vandet.
- Udsættelse for fuld sollys reducerer levetiden for vandbehandlingstabletterne. Opbevaring af roeren væk fra direkte sollys vil forlænge tiden mellem vandbehandlingerne.
- Der vil være ca. 40 % af tankvandet tilbage. Det er ikke muligt at tömme A/R-tanken helt uden adskillelse.

BEMÆRK: For enkel, hurtig og effektiv påfyldning og/eller dræning af tanken har vi en batteridrevet pumpe (genopladelig via USB) tilgængelig som ekstraudstyr. Vi anbefaler dette til enhver kommersiel facilitet med flere enheder, der har behov for at tömme og genopfyde tanke fra tid til anden. For at købe, kontakt din nærmeste Tunturi New Fitness BV-distributør eller gå til vores hjemmeside på www.fluid-eu.com for detaljer.

! CAUTION Det anbefales kraftigt, at der bruges en dråbeklud under tanken, når tankproppen åbnes til vandbehandling.

Indledende vandbehandling

Tilføj én vandbehandlingstablet pr. fuld tank. BRUG IKKE UNDER NOGEN OMSTÅNDIGHEDER EN VANDBEHANDLINGSTABLET END DE, DER LEVERES MED DIN ENHED.


Dit enhedskøb inkluderer 4xvandbehandlingstabletter, hvilket er tilstrækkeligt til flere års brug. Mængden af tid mellem vandbehandlinger kan variere meget afhængigt af din enheds placering og eksponering for sollys. Typisk kan du forvente at behandle din tankvand hver 12.-24. måned. Hvis vandet bliver misfarvet eller viser tegn på alge-/bakterievækst, skal du blot tilføje en vandbehandlingstablet. For at købe yderligere vandbehandlingstabletter, kontakt venligst din nærmeste regionale forhandler/distributør eller se vores hjemmeside på www.fluid-eu.com

Sådan justeres modstanden

Vælg din foretrukne væskemodstand.

BEMÆRK: Monitorniveauet vil automatisk afspejle den væskemodstand, der er valgt på tanken.


Når du justerer modstands niveauet, skal du lade to slag mærke en stigning og ti slag for at mærke et fald.



» Betjeningsvejledning

Begynd at ro

Der er seks faser til at gennemføre et roslag



1. Sid med lige ben og ryg, læn dig let frem i hofterne med lige arme og hænder i niveau med de nederste ribben. Sving tilbage.
2. Ben og ryg lige, lænet let frem fra hofterne, armene ud foran. Læn dig og glid fremad.
Bemærk: Hænderne skal nu være omkring dine knæ og holde benene lige.
3. Benene kommer fremad med det formål at få skinnebenene lodret. Ryggen er stadig lige, og holdningen læner let fremad med armene stadig ude foran. Kør nu hårdt, dette er FANGST.
4. Knæene er delvist rettede, så sædet nu er midt på rejsen, ryg og arme stadig lige. Oprethold slagtilfældet.
5. Knæene er næsten lige, ryggen er stadig lige, men læner sig nu lidt tilbage fra hofterne. Arme lige. Pres nu igennem.
6. Benene er nu helt udstrakte. Ryg lige og let tilbagelænet, træk nu med armene, så de er tæt på brystet, underarmene vandret og albuerne tæt ind til brystkassen. Dette er FINISH.

For mere information om korrekt roteknik og træningstips besøg vores hjemmeside www.fluid-eu.com

⚠ FORSIGTIG: Kontakt altid en læge, før du starter et træningsprogram. Stop øjeblikkeligt, hvis du føler dig besvimet eller svimmel.

⚠ FORSIGTIG: Ro ikke til den ene side.

Juster fodplader


Footplate Slider rummer de fleste fodstørrelser, og er designet til at holde dine fodder sikkert på plads, mens du ror.

Fødderne skal placeres, så fodremmen dækker sektionen af fodden bøjes naturligt som række. (fx fodbræt)

Monteringspløkker FOR AT JUSTERE:

Løft toppen af fodpladen fra monteringspløkkerne og Fodstop glider lodret mellem 1-6 for at passe til din fodlængde. Sikker ved at hægte fodpladen tilbage på monteringspløkkerne, og fodpladeskyderen skubbes fast for at låse den på plads. Sæt fødderne på fodpladerne og stram fodremmene for at sikre din fødderne sidder fast mod hælen.

Bemærk: Hælfangen skal bøjes, så din fod kan drej naturligt, mens du ror.




⚠ ADVARSEL: Betjen aldrig denne romaskine uden at fødderne er ordentligt fastgjort i fodstropper, eller uden at den glidende del af fodpladeskyderen er låst på plads!

» Bluetooth Auto-Adjust Monitor

Autostart: Begynd træning for at aktivere.

Nulstil alle værdier: Tryk og hold RESET-knappen nede i 3 sekunder.

Automatisk sluk: Over 5 minutter. Alle værdier vender tilbage til nul efter genstart.



WATT: Måler spidseffekt i watt, beregner styrken og accelerationen, der er tilvejebragt for nøjagtigt at måle en brugers effekt.

TRÆNINGSDATA: Data indsamlet fra hver træning vises i en kraftkurve og en kumulativ effektgraf, hvilket muliggør sammenligninger i realtid for effektiv progressiv træning.

AUTOJUSTERINGSNIVEAU: Indbygget potentiometer justerer automatisk monitorenens modstandsniveau i overensstemmelse med positionen af justeringsknappen på tanken.

BLUETOOTH FORBINDELSE: Hver roer er udstyret med den mest avancerede skærmteknologi, der muliggør Bluetooth-forbindelse med enhver kompatibel smartenhed. Monitoren er designet til at integreres med ro- og fitnessapps og hjælper med effektiv træningsprogression, indfanger og sammenligner data for den konkurrerende person. Inklusive FLUID Rowing APP tilgængelig via FLUID Website. Den er kompatibel med 3. parts APP og softwareopdatering via Bluetooth.

BEMÆRK: Pulsbrystrem og berøringspulshåndtag sælges separat.

BATTERI ADVARSEL: For at forhindre batterier i at løkke, skal du fjerne dem fra monitoren, hvis du planlægger ikke at bruge udstyret i mere end 30 dage.

ADVARSEL: Pulsovervågningssystemer kan være unøjagtige, overtræning kan resultere i alvorlig personskade eller død. Hvis du føler dig besvimet, stop straks med at træne og søg professionel læge.

» Kalibreringsprocedure


1) Tryk og hold Reset og Ned i 5 sekunder. Displayet vil vise " Niveau 1 " Drej tankhåndtaget til niveau 1.

Tryk på Nulstil. Displayet vil nu vise niveau 2. Niveau 1 Kalibrering er fuldført.


2) Drej tankhåndtaget til niveau 2. Tryk på Reset.

Displayet vil nu vise niveau 3. Niveau 2 Kalibrering er fuldført.

3) Gentag for 3,4,5,6,7,8,9,10. Niveau 10 ress Reset. Kalibreringen er fuldført.



» Skærm- og APP-forbindelse



1. Download "Fluid Connect"-appen på [App store] eller [Google Play].
2. Mens monitoren er tændt, begynder Bluetooth at scanne for at linke til telefonen/pad'en.
3. Tænd for FLUID CONNECT-appen på din telefon.
4. Tryk på et træningsikon, APP'en vil søge efter den tilgængelige skærm i nærheden.
5. Vælg den skærm, du ønsker at linke til.
6. Efter monitor-linket til APP'en vil skærmen på monitoren kun vise BT på skærmen.




Fluid Connect




» Bluetooth-pulsparring

BEMÆRK: Pulsbrystrem og berøringspulshåndtag sælges separat.




Monitoren parrer automatisk med den nærmeste Bluetooth-pulsenhed.
Når parringen er fuldført, begynder monitoren at vise pulsen.




» Afmontering af robæltet

1. For at afmontere bæltet skal du blot trække ud over det normale roslag, indtil bæltet løsnes fra bungee-remskiven.
Tip: Du vil høre velcroen skilles ad lige før bæltet løsnes.




2. Afhæg Bungee Shock ledningen fra den bageste bøjle. Skub derefter den indre klip ud fra

Bungee Hook. Træk Bungee gennem den indre klip, indtil den er fri. Dette vil tillade, at Bungee Shock Cord kan skrues helt ud af hovedrammen og op til bælte Bungee Pulley, hvor den vil blive fastgjort igen, når roerbæltet er i den korrekte position.




Genmontering af robæltet

STEP 1




Begynd at fastgøre robæltet igen ved at trække rundt om roerremeskiven med velcrosiden opad som vist.

STEP 2




Træk derefter bæltet rundt om tomgangshjulet som vist. Når du er rundt om tomgangshjulet, fastgør du robæltet til bæltet/bungee-remeskiven. Der er en tydelig "læbe" ved fastgørelsespunktet.

STEP 3



Vikl robæltet på bæltet/bungee-remeskiven, indtil rohåndtaget er længst fremme.


STEP 4




Træk Bungee Shock-snoren (på modsatte side af tomgangshjulet) tilbage gennem Bungee-remskiverne, og bind den af ved fastgørelsespunktet.

STEP 5 Genmontering af robæltet

Rekylspændingen vil falde over tid, når Bungee Shock Cord strækkes. For at øge rekylspændingen skal du blot skubbe den indre klip ud af elastikkrogen bagfra, trække den nødvendige mængde bungee gennem den indre klip og sætte den indre klip ind i elastikkrogen som vist nedenfor.



Tip: Før du sætter den indre klips/stængekrog på igen, skal du binde en slip-knude under let spænding ved den nedre bungee-remeskive. Dette vil holde Bungee under spænding, mens Bungee Hook samles igen.



Vedligeholdelse

Alle forebyggende vedligeholdelsesaktiviteter skal udføres regelmæssigt. Udførelse af rutinepræventive vedligeholdelseshandlinger kan hjælpe med at give sikker, problemfri drift af alt Tunturi New Fitness BV-udstyr. Tunturi New Fitness BV er ikke ansvarlig for at udføre regelmæssig inspektion og vedligeholdelse af dine maskiner. Instruer alt personale i udstyrinspektion og vedligeholdelseshandlinger og også i ulykkesrapportering og registrering.

 **CAUTION** Tør og rengør tanken, skinnerne og sædehjulene med rent vand.
Brug ikke kemisk rengøringsmiddel.

Del	TID	Instruktioner
Sædeskinner og hjul	Ugenligt	Wipe down Side Rails and Seat Wheels with lint free cloth.
Rammen	Ugenligt	Wipe down Frame with lint free cloth.
Tank Skal	Ugenligt	Only use water and a clean cloth to wipe the Tank Shell. Do NOT use any chemical cleaner to wipe the Tank Shell
Tank og vandbehandling	12 måneder til 2 år	Follow instructions as specified in the "Water Treatment Procedure" section of this manual.
Bungee snor	Tjek hver hundrede time for korrekt spænding og for tegn på slid.	The Bungee Cord should last for many years. If a Bungee Cord change is required, please contact your local service representative or go online at www.fluid-eu.com for further details.
Robælte	Tjek hver hundrede time for korrekt spænding og for tegn på slid.	The Rowing Belt should provide many years of trouble free use. If a Rowing Belt change is required, please contact your local service representative or go online at www.fluid-eu.com for further details.

Troubleshooting


Fejl	Muligt Problem	LØSNING
Vand ændrer farve eller bliver grumset.	Roeren er i direkte sollys eller har ikke fået vandbehandling. Lokalt postevand er af dårlig kvalitet.	Skift roerens placering for at reducere direkte eksponering for sollys. Tilføj vandbehandling eller skift tankvand som anviset i afsnittet Vandbehandling i denne vejledning. Overvej at bruge destilleret vand til at genopfyldes tanken.
Roerbælte glider af bælte/bungee pulley	Bungee er ikke under nok spænding. Rekyl ikke stærkt nok	Spænd bungee-snoren ved at følge instruktionerne i afsnittet "Genmontering af robæltet" i dette manual ved "Trin 5".
Inkonsistente aflæsninger på monitoren for 500 meter mellemtid og SPM (slag i minuttet).	Sensor mellemrum Defekt sensor Sensoren er flyttet ud af position Ledningsnet	Brug monitorenets batteridæksel som et "gapværktøj" til at kontrollere afstanden mellem sensorhovedet og magnetringen, eller se om sensorhovedet er flyttet ud af position. Kontakt venligst dit nærmeste FLUID kundeservicecenter for detaljer.
Monitoren lyser ikke efter batteriinstallation.	Batterierne er installeret forkert eller skal udskiftes.	Udskift/indsæt batterierne i den rigtige position, og prøv igen. Hvis LCD-skærmen ikke lyser, kan du prøve at dreje batterierne lidt i skærmen. Hvis dette mislykkes, skal du kontakte dit lokale servicecenter.
Monitor-skærmen lyser, men registrerer ikke, når du roer.	Løs eller mislykket forbindelse. Sensorgabet er for stort	Kontroller, at monitorkablet er tilsluttet korrekt. Hvis den er tilsluttet, skal du kontakte dit lokale servicecenter. Kontroller sensorgabet.
Monitor LEVEL er ikke synkroniseret med Tank LEVEL.	Monitor LEVEL skal omkalibreres.	Se venligst "Kalibreringsprocedure" side 13 i denne vejledning.

» Instruktioner til opbevaringsstøttebeslag

Et opbevaringsstøttebeslagsæt til opretstående opbevaring kan købes separat.


STEP 1

Installer Z-beslaget på lagerbasen.
Bemærk: Spænd ikke knappen og bolten.




STEP 2

Monter beslaget på roeren som vist.




STEP 3

Spænd Z-beslagsknappen for at fastgøre til roeren. Bemærk: Sørg for, at Z-beslaget er sikkert under den midterste tværstang



STEP 4

Stil roeren op lodret med hovedrammen på gulvet. Spænd boltene med en 8 mm unbrakonøgle.



International garanti

HJEMMEBRUG

Tunturi New Fitness BV garanterer, at VIKING 3 XL (model VK3X), købt hos en autoriseret agent og i dens ubeskadigede originale emballage, er fri for defekter i materialer og udførelse. Tunturi New Fitness BV eller dets agent vil, efter eget skøn, reparere eller udskifte dele, der bliver defekte inden for garantiperioden, med forbehold af de specifikke medtagelser og undtagelser nedenfor.

Hovedramme – 10 års begrænset garanti

Tunturi New Fitness BV vil reparere eller udskifte metalhovedrammen på roeren, hvis den fejler på grund af en defekt i materialer eller udførelse inden for 10 år efter det oprindelige køb. Garantien gælder ikke for rammebelægning.

Polycarbonatbeholder og tætninger – 5 års begrænset garanti

Tunturi New Fitness BV vil reparere eller udskifte polycarbonattanken eller -pakningerne, hvis de fejler på grund af en defekt i materialer eller udførelse inden for 5 år efter det oprindelige køb.

Mekaniske komponenter (af ikke-slidende karakter) – 2 års begrænset garanti

Tunturi New Fitness BV vil reparere eller udskifte enhver mekanisk komponent, hvis den fejler på grund af en defekt i materialer eller udførelse inden for 2 år efter det oprindelige køb.

Specifikke inklusioner

Sæderamme

Sædeskinner

Aksel og pumpehjul

Alle andre komponenter (af slidt karakter) – 2 års begrænset garanti

Tunturi New Fitness BV vil reparere eller udskifte enhver komponent, hvis den fejler på grund af en defekt i materialer eller udførelse inden for 2 år efter det oprindelige køb.

Specifikke inklusioner

Bungee rekylsnor

Håndgreb og fodstroppe

Polyester robælte

Sæde og Sædeløbere

Alle remskiver, ruller og lejer

Alle gummikomponenter

Skærm og hastighedssensor (ekskl. udskiftelige batterier)

Fodplader (drejelig og glidende)

Generelle undtagelser

Beskadigelse af finishen på enhver del af maskinen

Skader på grund af forsommelse, misbrug, forkert montering eller brug af maskinen

Eventuelle gebyrer for fragt eller toldbehandling i forbindelse med returnering eller
forsendelse af dele Enhver skade på eller tab af varer under transport af enhver art

Eventuelle arbejdskostnader forbundet med et garantikrav

Generelle betingelser

- Maskinens serienummer skal være korrekt registreret hos Tunturi New Fitness BV eller en af dens udpegede distributører
- Tunturi New Fitness BV forbeholder sig retten til at undersøge enhver del, hvor der kræves udskiftning under garantien
- Garantiperioden gælder kun for den oprindelige køber fra købsdatoen og kan ikke overdrages
- Produktet skal returneres til dit købssted i original emballage med transport, forsikring og tilknyttede gebyrer betalt af dig, og risikoen for tab eller skade påtages af dig
- Tunturi New Fitness BV giver ingen andre garantier undtagen som angivet her og frasiger sig udtrykkeligt alle garantier, der ikke er angivet i denne garanti. Hverken Tunturi New Fitness BV eller dets partnere er ansvarlige for hændelige skader eller følgeskader
- Producentgarantien begynder automatisk ved salg af produktet til slutbrugerne eller ved udløbet af et (1) år fra fremstillingsmåneden, alt efter hvad der indtræffer først

Einführung

Glückwunsch zum Kauf ihres Rower Rudergerät.

FLUID ist stolz Ihnen den Rower als einen Teil einer exklusiven Reihen von Produkten für den heim und den kommerziellen Gebrauch welche alle die patentierte einstellbare Flüssigkeitswiderstandstechnologie verwenden.

Unsere einzigartige Kombination aus Präzisionsstahl und Holzrahmen welche nur die aller beste Qualität von Amerikanischer Esche verwenden, gefällt und gewachsen mit Hilfe der neuesten Technologien für nachhaltige Bewirtschaftung und kommen nur aus erneuerbaren Nutzwäldern.

Beachten Sie bitte das leichte Unterschiede in der Farbgebung der hölzernen Seitenschienen sowie der Querstreben bei Sitz und Hauptrahmen normal sind und einfach auf das natürliche Wachstum zurück zu führen sind. Die Künstlerhand von Mutter Natur macht mit leichten Veränderungen der Maserung und Farbe jeden einzelnen Rower einzigartig und ist entworfen um sich in jede Umgebung nahtlos einzufügen.

Bitte befolgen Sie die Anweisungen genau um sicher zu stellen, dass sie einen korrekten Zusammenbau, die richtige Tankbefüllung, die richtige Wasserbehandlung sowie für die korrekte Wartung ausführen und die Sicherheitshinweise eingehalten werden. Zugang zu unserem weltweiten Vertriebs – und Servicennetzwerk können mittels unserer Webseite unter www.fluid-eu.com erhalten. Überprüfen Sie den Inhalt der Verpackung 1 und Verpackung 2 um sicher zu gehen, dass alle Teile vorhanden sind und korrekt sind bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen.

Trainieren mit dem Rower

1. Wie bei jedem Fitnessgerät sollten Sie vor dem Trainingsbeginn mit Ihrem Rower Ihren Arzt kontaktierenFollow instructions provided in this manual for correct foot position and basic rowing techniques.
2. Folgen Sie den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung in Bezug auf die korrekte Fußposition und die grundlegende Rudertechnik.
3. Eine detaillierte Beschreibung von Rudertechniken finden Sie auf unserer internationalen Internetseite unter www.fluid-eu.com

Sicherheit

Sicherheitsinformationen

- Bitte lesen Sie vor der Benutzung dieses Geräts unbedingt das GESAMTE Benutzerhandbuch und ALLE Anweisungen durch. Das Rower ist ausschließlich für Verwendung gemäß der Beschreibung in diesem Handbuch vorgesehen.
- ALLE WARNHINWEISE MÜSSEN VOLLSTÄNDIG VERSTANDEN WERDEN.
- Wir empfehlen allen Benutzern von Rower Trainingsgeräten, vor dem Gebrauch folgende Informationen zu beachten.
- Wie für jedes andere Fitnessgerät gilt: Lassen Sie sich vor Beginn des Trainings mit dem Rower medizinisch untersuchen.
- Falsches oder übermäßiges Training kann zu Verletzungen oder Gesundheitsproblemen führen..
- Bei Zeichen von Verschleiß an den Riemen, Scheiben oder Gummiseilen muss das Gerät sofort angehalten werden. Es darf erst wieder verwendet werden, wenn die entsprechenden Teile repariert oder ausgetauscht wurden.
- Kinder dürfen sich nicht unbeaufsichtigt in der Nähe des Gerät aufhalten.
- Der Rower kann aufrecht aufbewahrt werden. Befolgen Sie dazu die Anweisungen im Kapitel „Grundlegende Vorgehensweisen“ in diesem Handbuch.
- Wenn Einstellungshilfen aus dem Gerät herausragen, können sie die Bewegung des Benutzers beeinträchtigen.
- Das Gerät darf bei gefülltem Tank nicht unter dem Gefrierpunkt aufbewahrt werden. Das Wasser dehnt sich aus, wodurch Komponenten beschädigt werden können.

Richtige Verwendung

- Das Gerät darf keinesfalls zweckentfremdet werden. Es ist unter Beachtung der Rower Herstelleranweisungen zu benutzen, um Verletzungen zu vermeiden.
- Falsches oder übermäßiges Training kann zu Verletzungen führen. Konsultieren Sie vor Beginn eines Trainingsprogramms einen Arzt. Wenn beim Training Schwäche, Schwindelgefühl oder Schmerzen auftreten, brechen Sie das Training SOFORT ab, und konsultieren Sie einen Arzt.
- Halten Sie Körperteile (Hände, Füße, Haare usw.), Bekleidung und Schmuck von beweglichen Teilen fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Befolgen Sie im Hinblick auf die korrekte Fußhaltung und die grundlegende Rudertechnik die Anweisungen in diesem Handbuch.
- Weitere Hinweise zur Rudertechnik finden Sie auf unserer internationalen Website.
www.fluid-eu.com

Inspektion

- Geräte, die beschädigt sind und/oder an denen Teile verschlissen oder gebrochen sind, dürfen nicht benutzt werden. Verwenden Sie für alle Rower-Geräte ausschließlich Rower-Ersatzteile.
- Ausgefranste Seilzüge und Riemen stellen ein großes Verletzungsrisiko dar. Tauschen Sie Seilzüge oder Riemen stets beim ersten Anzeichen von Verschleiß aus (bei Fragen hierzu wenden Sie sich bitte an Rower).
- GERÄTEWARTUNG - Dieses Gerät muss vorbeugend gewartet werden, um den ordnungsgemäßen Betrieb sicherzustellen und das Verletzungsrisiko zu minimieren. Das Gerät muss regelmäßig untersucht werden.
- Stellen Sie sicher, dass Einstellungs-, Wartungs- oder Reparaturarbeiten ausschließlich von qualifizierten Personen durchgeführt werden.
- VERWENDEN SIE KEIN ZUBEHÖR, DAS ZWAR FÜR DIE VERWENDUNG MIT ROWER GERÄTEN ZUGELASSEN, ABER OFFENSICHTLICH BESCHÄDIGT ODER VERSCHLISSEN IST.

Sicherheit

- Überprüfen Sie alle Riemen, Scheiben und Gummiseile regelmäßig auf Zeichen von Verschleiß und tauschen Sie sie gegebenenfalls aus.
- Warten Sie das Gerät regelmäßig gemäß der Anweisungen in diesem Handbuch.
- Tauschen Sie defekte Teile umgehend aus und verwenden Sie das Gerät erst wieder, wenn alle Reparaturarbeiten abgeschlossen sind.

Warnhinweise für die Bedienung

- Kinder vom Rower Gerät fern halten. Eltern oder andere Personen, die mit der Beaufsichtigung von Kindern betraut wurden, müssen Kinder stets im Auge haben, wenn das Gerät in der Gegenwart von Kindern benutzt wird.
- Benutzer des Geräts dürfen keine locker sitzende Bekleidung oder Schmuck tragen. Außerdem sollten Benutzer lange Haare zurückbinden und den Kontakt mit sich bewegenden Teilen vermeiden.
- Alle umstehenden Personen müssen sich fern von Personen, beweglichen Teilen und befestigtem/n Zubehör und Komponenten halten, während die Maschine benutzt wird.
- **WARNUNG** Stecken Sie Ihre Finger nicht in den Tank!
- **VORSICHT** Nach dem Rudern Übung, lassen Sie bitte das Gerät für 5 Minuten sitzen, bevor Sie es für die Lagerung.
- **VORSICHT** Die Kalibrierungsmarkierung auf dem Tank (Aufkleber) darf nicht überschritten werden. Ansonsten kann Wasser austreten.
- **WARNUNG** Beim Training auf diesem Rudergerät müssen die Füße immer sicher mit den Fußriemen fixiert werden und der bewegliche Teil der Fußstütze muss in den passenden Position einrasten!

ACHTUNG

- Achten Sie darauf Ihre Hände und Finger von bewegten Teilen fernzuhalten so wie es in der Betriebsanleitung erklärt wird.
- Der Rower kann zum leichteren Verstauen senkrecht gestellt werden. Stellen Sie dazu sicher, daß eine geeigneter und sicherer Platz dafür verwendet wird wie z. Bsp. in der Ecke eines Raumes oder gegen eine Wand.
- Es wird empfohlen, die Maschine nicht direktem Sonnenlicht auszusetzen. Dies kann zu beschleunigter Alterung des Kunststoffmaterials führen, die Lebensdauer der Tankhülle verringern und sogar zu Verformung und Bruch führen.

HINWEIS

Wenn der Lagerbereich nicht eben ist, wird eine zusätzliche Vorrichtung benötigt (separat erhältlich), um den Ruderer in stabiler vertikaler Lagerposition zu halten.

Aufbau

Spezifikationen

Produktklasse: HC

Bremssystem: Geschwindigkeitsunabhängig

Nettogewicht: 34.18kg (75.34lb)

Bruttogewicht: 41.39kg (91.22lb)

Min Benutzergewicht: 333cm (131.09") Länge x 172cm (67.71") Breite

Abmessungen: 2130mm (83.86") Länge x 540mm (21.26") Breite x 560mm (22.04") Höhe


Max Benutzergewicht: 150kg (330lb)

Kompakter Fußabdruck: 2130 x 540mm or upright 560 x 540mm

Einbau


- Stellen Sie das Gerät für das Training auf eine stabile, ebene Fläche.
- Überprüfen Sie alle Riemen, Scheiben und Gummiseile regelmäßig auf Zeichen von Verschleiß und tauschen Sie sie gegebenenfalls aus.
- Warten Sie das Gerät regelmäßig gemäß der Anweisungen in diesem Handbuch.
- Tauschen Sie defekte Teile umgehend aus und verwenden Sie das Gerät erst wieder, wenn alle Reparaturarbeiten abgeschlossen sind.

Produkt Höhepunkte




Bewegungsbereich und Trainingsbereich

Der Bewegungsbereich muss im Aufstiegsbereich mindestens 23.62" (60 cm) größer sein als der eigentliche Trainingsbereich. Dazu zählt auch der Bereich Für den Notabstieg.



Hinweis: Rower ist nicht für therapeutische Zwecke geeignet

>> Inhalt der Rower Packung



Element	Anzahl	Beschreibung	Element	Anzahl	Beschreibung
1	1	Hauptrahmen	5	1	Gummizug-Hakenbefestigung
2	2	Seitliche Schiene links / rechts	6	2	Transportrad-Baugruppe
3	1	Rudersitz	7	1	Handpumpe
4	1	Hintere Strebe	8	1	Bedienungsanleitung
Hardware KIT					
9	16	M8-Unterlegscheibe	14	1	5mm Inbusschlüssel
10	8	M8-Standardmutter	15	1	6mm Inbusschlüssel
11	8	M8 Nyloc Nut	16	1	13mm Schraubenschlüssel
12	4	M8 Stoppmutter	17	2	D Cell Batterien
13	8	M8x45mm-Schraube	18	4	Tablette zur Wasseraufbereitung
Optionale Ausrüstung (nicht im Lieferumfang enthalten)					
19	1	Optionaler Ständer	21	1	Griff zur Messung der Herzfrequenz durch Berührung
20	1	Erhöhungsset	22	1	Smartphone-Halter

>> Montageanweisungen

SCHRITT 1 Hintere Strebe und Transportrad-Baugruppe an der Sitzschiene installieren

ERFORDERLICH

Seitliche Schiene links / rechts [2]
Hintere Strebe [4]
Gummizug-Hakenbefestigung [5]
Transportrad-Baugruppe [6]
4 x Schraube, M6x15mm [12]


! WARNING

Hintere Strebe zur Korrektur der Ausrichtung vor Montage an den seitlichen Schienen drehen.


! HINWEIS

Transporträder müssen wie nachstehend abgebildet an der Außenseite der Sitzschienen montiert werden.
Ziehen Sie die Transportradachse nicht zu fest, da das Transportrad andernfalls blockieren könnte.

- A) Beginnen Sie mit der hinteren Strebe, an der Unterseite finden Sie eine vorinstallierte Schraube. Nehmen Sie die Gummizug-Hakenbefestigung aus dem Montageset und installieren Sie sie wie abgebildet an der hinteren Strebe. Hinweis: Die Ausrichtung von Strebe und Haken muss stimmen, damit das Ende des Gummizugs wie durch den Pfeil in der Abbildung dargestellt (er zeigt auf die Vorderseite des Rudergerätes) gehalten wird.



- B) Verbinden Sie dann die seitliche Schiene links und die Seitliche Schiene rechts [2] mit 4 x M6x15mm-Schraube [12] und der hinteren Strebe [4]. **NICHT FESTZIEHEN.**
Tipp: Anschlagpuffer zeigt bei der richtigen Montage zur Innenseite der Schiene.
C) Sobald die hintere Strebe und die seitlichen Schienen montiert sind, montieren Sie die Transportrad-Baugruppe [6] an den seitlichen Schienen links/rechts [2]. Hinweis: Eine Unterscheibe an der Außenseite und eine Unterlegscheibe an der Innenseite der seitlichen Schiene.



>> Montageanweisungen

SCHRITT 2 ➤ Rudersitz und oberen Hauptrahmen montieren


ERFORDERLICH

Seitliche Schiene links/rechts [2]

Rudersitz [3]

Installieren Sie den Sitz, indem Sie die seitlichen Schienen links/rechts [2] leicht ausbreiten und den Sitz [3] in die Schiene absenken.

Hinweis: Die Sitzvertiefung muss nach hinten zeigen.



SCHRITT 3 ➤ Rudersitz und oberen Hauptrahmen montieren

ERFORDERLICH

Hauptrahmen [1]

Seitliche Schienenbaugruppe [2]

16 x M8-Unterlegscheibe [9]

8 x M8-Standardmutter [10]

8 x M8 Stoppmutter [11]

8 x M8x45mm-Schraube [13]


Installieren Sie dann den Hauptrahmen [1] wie abgebildet an der seitlichen Schienenbaugruppe [2]. Sie benötigen **8 x M8x45mm-Schraube [13], 16 x M8-Unterlegscheibe [9], 8 x M8-Standardmutter [10] und 8 x M8-Stoppmutter [11]**. Befestigen Sie zunächst die untere vordere Halterung, dann das Fußbrett, aber NICHT FESTZIEHEN. Möglicherweise sind die Schrauben der unteren Halterung schwer zugänglich. Sie können diese Schrauben vollständig festziehen, sobald das Rudergerät vertikal steht; richten Sie sie also zunächst einfach nur aus und fädeln Sie die unteren Schrauben/Mutter locker ein.

! CAUTION

Zur Gewährleistung einer sicheren Montage müssen sich Stoppmuttern außerhalb der Standardmutter und Unterlegscheibe befinden.


! HINWEIS

Reinigen Sie Räder und Schienen wöchentlich mit einem weichen, trockenen Tuch; dadurch können Sie den Verschleiß an Rädern und Schienen reduzieren



>> Montageanweisungen

SCHRITT 4 Anbringen des Bungee-Codes und Abschließen der Ruderer-Montage



Ziehen Sie Gummizug und Hakenende wie abgebildet an die Gummizug-Hakenbefestigung[5].



Schneiden Sie den Kabelbinder des Gummizugs nicht durch, bevor der Gummizug wie hier abgebildet an der Rückseite des Rudergerätes angebracht ist.

Sobald der Gummizug an der hinteren Strebe angebracht ist, ziehen Sie die Schrauben an, die das Fußbrett und den Hauptrahmen an den seitlichen Schienenschrauben halten, da sie aus der vertikalen Position leichter zugänglich sind.

Senken Sie die Rückseite des Rudergerätes in die horizontale Position und prüfen Sie auf angemessenen Rückstoß des Gummizugs.

Prüfen Sie Sitzrollen/Läufer auf Schmutz, bevor Sie sich auf den Sitz setzen. Kleine Gegenstände zwischen den Sitzrollen und Läufern können die Räder oder Lauffläche beschädigen. Prüfen Sie die Läufer vor jeder Nutzung auf Schmutz und reinigen Sie sie regelmäßig.

Hinweis: Die Rahmenschrauben des Rudergerätes müssen regelmäßig auf festen Sitz geprüft werden. Führen Sie dies am Ende des ersten Monats und dann erneut alle 12 Monate durch.

Lagern Sie das Produkt an einem geeigneten Ort.

Der Rahmen kann mit jeder hochwertigen Möbelpolitur poliert werden. Dies hilft noch zusätzlich die feine Maserung der Oberfläche hervor zu heben.

Installieren Sie zwei D Cell-Duracell-Batterien und prüfen Sie die Computerfunktion. Einzelheiten finden Sie im Abschnitt zum Computer dieser Anleitung.

Verwenden Sie Ihr Rudergerät auf einem flachen, ebenen Untergrund, damit das Gerät nicht wackelt und/oder vorzeitig verschleißt.

Bedienungsanweisungen

Tank mit regelbarem Widerstand

Der von FLUID entwickelte und patentierte Tank mit regelbarem Widerstand bietet ein echtes mehrstufiges Erlebnis. Wasser wird zwischen Speicher- und Aktivkammern des Tanks mit regelbarem Widerstand bewegt. Ihr neues Ruderergometer kann durch Drehen des Reglers auf den gewünschten Widerstand des jeweiligen Nutzers eingestellt werden.

Erste Schritte

Wählen Sie zur Erzielung eines minimalen Widerstands „1“ am Tankregler. Es erfordert 10 Züge, den zentralen Tank (Speichertank) zu füllen, wodurch eine minimale Wassermenge im Außentank (Aktivtank) verbleibt. Dieser Vorgang ist immer erforderlich, wenn minimaler Widerstand gewünscht wird. Rudern Sie intensiv und kraftvoll bei einem gleichmäßigen Tempo (20 bis 25 Züge pro Minute [ZPM]), wahren Sie dabei eine gute Form. Sie können den Widerstand beim Rudern anpassen. Ihr Ruderergometer passt sich sofort an die Erhöhung des Widerstands an; dies erfordert jedoch bis zu 10 Züge.

Ihre Routine entwickeln

Sobald Sie die gewünschte Stufe erreicht haben, können zum Variieren des Trainings Änderungen an der Anzahl Züge pro Minute oder an der Intensität vorgenommen werden. Die meisten Ruderer nutzen Intervalltraining, bei dem ein Zeitraum geringer Intensität mit kurzen Intervallen hoher Intensität kombiniert wird. Ihr FLUID-Ruderergometer ermöglicht spontane Änderungen zur Erzielung mehrerer Widerstandsprofile während eines einzigen Trainings. Weitere Informationen zu Trainingsroutinen finden Sie auf unserer Website unter www.fluid-eu.com

Befüllung des Tanks und Wasseraufbereitung

ERFORDERLICH

Siphon [7]

! VORSICHT

Der Widerstandsregler muss zur Realisierung einer exakten Füllkapazität auf „Max“ eingestellt werden.


! WARNUNG

Füllen Sie den Tank nicht über den maximalen Füllstand von 17 Litern hinaus. Beachten Sie den Tankstandaufkleber im unteren Bereich des Tanks.

! HINWEIS

In Gebieten, in denen die Qualität des Leitungswassers als schlecht bekannt ist, empfiehlt FLUID die Verwendung von destilliertem Wasser.

- A) Entfernen Sie den Gummi-Füllverschluss an der Oberseite des Tanks
- B) Platzieren Sie einen großen Eimer Wasser neben dem Rudergerät. Positionieren Sie den **Siphon [7]** mit dem robusten Schlauch im Eimer und dem flexiblen Schlauch im Tank.
- Hinweis:** Achten Sie vor dem Füllen darauf, dass das kleine Entlüftungsventil am Siphon geschlossen ist.
- C) Drücken Sie zum Starten des Füllens den Siphon zusammen. Wichtig: Füllen Sie den Tank nicht übermäßig.
- D) Sobald er voll ist, öffnen Sie das Ventil an der Oberseite des Siphons, damit überschüssiges Wasser entweichen kann.
- E) Durchlaufen Sie gleich nach der Befüllung die folgenden Schritte zur Wasseraufbereitung und setzen Sie dann den Tankverschluss wieder auf.





Level 1: Diese Einstellung hält zur Erzeugung eines leichten Widerstands Wasser in der Reserve.

Level 10: Diese Einstellung sorgt dafür, dass für größten Widerstand die maximale Menge Wasser das Schwungrad erreicht.

» Bedienungsanweisungen

Removing/Changing Tank Water



- A) Stellen Sie den Reglergriff auf „1“ ein.
- B) Machen Sie mindestens zehn Züge, um den Speichertank so weit wie möglich zu füllen.
- C) Entfernen Sie den Tankverschluss.
- D) Stecken Sie das feste Ende des Siphons in den Tank und den flexiblen Schlauch in einen großen Eimer.
- E) Leeren Sie den Tank (ca. 40 % des Wassers bleiben zurück), füllen Sie ihn dann wieder auf, indem Sie die Schritte im Abschnitt zur Tankbefüllung dieser Anleitung befolgen.

Hinweis:

- Das Ventil an der Oberseite des Siphons muss für eine angemessene Entleerung geschlossen sein.
- Durch die Wasseraufbereitung müssen Sie das Wasser im Tank nicht wechseln, sofern Sie den Aufbereitungsplan einhalten.
- Zusätzliche Tabletten zur Wasseraufbereitung sind nur erforderlich, wenn sich das Wasser sichtbar verfärbt hat.
- Durch die Aussetzung von Sonnenlicht reduzieren Sie die Lebensdauer von Tabletten zur Wasseraufbereitung. Wenn Sie das Rudergerät von direktem Sonnenlicht fernhalten, verlängert sich die Zeit zwischen den Wasseraufbereitungen.
- Ca. 40 % des Tankwassers bleiben zurück. Ohne Demontage kann der A/R-Tank nicht vollständig entleert werden.

HINWEIS: Für einfaches, schnelles und effizientes Befüllen und/oder Entleeren des Tanks bieten wir optional eine batteriebetriebene Pumpe an (über USB aufladbar). Wir empfehlen diese Option besonders für gewerbliche Einrichtungen mit mehreren Geräten, die gelegentlich Tanks ablassen und nachfüllen müssen. Um den Kauf abzuschließen, wenden Sie sich an den nächstgelegenen Vertriebspartner von Tunturi New Fitness BV oder besuchen Sie unsere Website unter www.fluid-eu.com für weitere Informationen.

! HINWEIS Es wird dringendst empfohlen, ein Tuch als Tropfauffang unter den Flüssigkeitstank zu legen, wenn der Tankverschluss für die Wasseraufbereitung geöffnet wird.

Nachhaltige Wasseraufbereitung und grundlegende Bedienung

Verwenden Sie ausschließlich die mit diesem Gerät gelieferten Tabletten zur Wasseraufbereitung. Weitere Tabletten erhalten Sie bei einem FLUID-Händler in Ihrer Nähe.

Die Zeitabstände der Wasseraufbereitung für den FLUID ROWER variieren je nach Sonnenlichteinstrahlung auf die Flüssigkeitstanks, betragen erfahrungsgemäß aber 8 bis 12 Monate neben einem hellen, sonnenbeschienenen Fenster und zwei Jahre oder länger an dunkleren Stellen. Sollten Sie leicht getrübtes Wasser vorfinden, geben Sie eine Wasseraufbereitungstablette hinzu.

So stellen Sie den Widerstand ein

Wählen Sie die gewünschte Flüssigkeitswiderstand

HINWEIS: Der am Tank ausgewählte Flüssigkeitswiderstand wird automatisch auf die Konsole angezeigt.

Lassen Sie beim Einstellen des Widerstands Niveaus zwei Schläge eine Zunahme und zehn Schläge eine Abnahme des Widerstands zu



» Bedienungsanweisungen

Rudertraining beginnen

Ein vollständiger Ruderschlag ist in sechs Phasen unterteilt

1. Sitzen Sie mit ausgestreckten Beinen und geradem Rücken und beugen Sie sich in den Hüften leicht nach vorne, wobei die Arme ausgestreckt sind und die Hände sich auf Höhe der unteren Rippen befinden. Schwingen Sie wieder zurück.
2. Beugen Sie sich mit ausgestreckten Beinen und geradem Rücken in den Hüften leicht nach vorne; Arme sind nach vorne ausgestreckt. Beugen Sie sich vorwärts und gleiten Sie nach vorne. Hinweis: Die Hände sollten sich jetzt auf Kniehöhe befinden, Beine bleiben ausgestreckt.
3. Bewegen Sie die Beine nach vorne, sodass die Schienbeine möglichst senkrecht stehen. Der Rücken bleibt bei leicht nach vorne gebeugter Haltung gerade, wobei die Arme weiterhin nach vorne ausgestreckt sind. Jetzt beginnt sofort der kräftige DURCHZUG.
4. Die Knie werden halb durchgedrückt, wobei der Sitz bis in die Mitte der Ruderschienen fährt; Rücken und Arme sind weiterhin gerade. Führen Sie den Ruderschlag weiter.
5. Die Knie werden fast durchgedrückt; der Rücken bleibt gerade, lehnt sich in den Hüften aber leicht nach hinten. Die Arme sind gerade. Drücken Sie jetzt ganz durch.
6. Die Beine sind jetzt ganz ausgestreckt. Der Rücken ist gerade und leicht nach hinten gelehnt; ziehen Sie jetzt die Arme bis auf Brustnähe zurück, wobei die Unterarme in eine horizontale Position kommen und die Ellbogen sich in der Nähe des Brustkorbs befinden. Das ist der Endzug.

Weitere Informationen über die korrekte Rudertechnik und Trainingstipps finden Sie auf unserer Website www.fluid-eu.com

⚠ VORSICHT: Konsultieren Sie vor Beginn eines Trainingsprogramms immer einen Arzt. Brechen Sie sofort ab, wenn Sie sich benommen oder schwindlig fühlen.

⚠ VORSICHT: Nicht einseitig rudern.


Fußstütze anpassen

Die Fußplattenrutsche bietet Platz für die meisten Fußgrößen und ist so konzipiert, dass Ihre Füße während des Ruderns sicher fixiert werden. Die Füße sollten so positioniert werden, dass der Fußgurt den Abschnitt des Fußes abdeckt, der sich natürlich beim Rudern beugt (z. B. die Fußsohle).

ZUR ANPASSUNG:

Heben Sie die Oberseite der Fußplattenrutsche von den Montagezapfen an und schieben Sie sie vertikal zwischen den Markierungen 1-6, um sie an Ihre Fußlänge anzupassen. Sichern Sie sie, indem Sie die Fußplattenrutsche wieder auf die Montagezapfen haken und fest nach unten drücken, um sie in Position zu verriegeln. Legen Sie Ihre Füße auf die Fußplatten und ziehen Sie die Fußriemen fest, um sicherzustellen, dass Ihre Füße fest gegen die Fersenhalterungen sitzen.

Hinweis: Die Fersenhalterung sollte sich beugen, um Ihrem Fuß ein natürliches Drehen während des Ruderns zu ermöglichen.



⚠ WARNUNG:

Beim Training auf diesem Rudergerät müssen die Füße immer sicher mit den Fußriemen fixiert werden und der bewegliche Teil der Fußstütze muss in den passenden Position einrasten.




Automatisch einstellbarer Bluetooth-Monitor

Automatischer Start: Beginnen Sie mit dem Training, um das Gerät zu aktivieren.

Zurücksetzen aller Werte: Halten Sie die Taste ZURÜCKSETZEN 3 Sekunden lang gedrückt.

Automatisches Abschalten: Nach 5 Minuten. Alle Werte sind nach dem Neustart auf Null zurückgesetzt.



WATT: Misst die Spitzenleistung in Watt und berechnet die Kraft und Beschleunigung, um die Leistung eines Nutzers genau zu bemessen.

TRAININGSDATEN: Die pro Trainingseinheit erfassten Daten werden in einer Leistungskurve und einer kumulierten Leistungskurve angezeigt, sodass Sie Vergleiche für einen effektiven Trainingsfortschritt in Echtzeit ziehen können.

AUTO-PEGELANPASSUNG: Das eingebaute Potentiometer passt die Widerstandsstufe des Computers gemäß der Position des Verstellknopfes am Tank automatisch an.

BLUETOOTH-KONNEKTIVITÄT: Jedes Rudergerät ist mit modernster Konsolentechnologie ausgestattet, sodass Bluetooth-Konnektivität mit einem beliebigen kompatiblen Smart-Gerät gegeben ist. Auf Einbindung in Ruder- und Fitness-Apps ausgelegt, unterstützt die Konsole mit effektivem Trainingsfortschritt, der Aufzeichnung und dem Vergleich von Daten für Teilnehmer von Wettkämpfen. (Einschließlich FLUID-Ruder-APP, die über die FLUID-Website verfügbar ist)

HINWEIS: Das Empfängerset für die Herzfrequenz mitsamt Brustgurt müssen separat erworben werden.

BATTERIE WARNUNG: Um ein Auslaufen der Batterien zu verhindern, nehmen Sie diese aus dem Monitor heraus, wenn Sie beabsichtigen, das Gerät länger als 30 Tage lang nicht zu verwenden.



WARNUNG: Systeme zur Herzfrequenzüberwachung könnten falsche Werte anzeigen. Übermäßiges Trainieren kann schwere Verletzungen oder den Tod zur Folge haben. Wenn Sie sich einer Ohnmacht nahe fühlen, hören Sie sofort mit dem Training auf!




Kalibrierung

- 1) Halten Sie die Tasten "ZURÜCKSETZEN" und "RUHEN" 5 Sekunden lang gedrückt. Es wird „STUFE 1“ angezeigt Drehen Sie den Einstellgriff auf STUFE 1. Halten Sie die Tasten "ZURÜCKSETZEN". Der Monitor zeigt jetzt STUFE "2". Dass die Kalibrierung für STUFE 1 abgeschlossen ist.
- 2) Drehen Sie den Einstellgriff auf STUFE 2. Halten Sie die Tasten "ZURÜCKSETZEN". Der Monitor zeigt jetzt STUFE "3". Dass die Kalibrierung für STUFE 2 abgeschlossen ist.
- 3) Wiederholen 3,4,5,6,7,8,9,10, Stufe 10 Drücken Sie Reset. Level 10 bleibt erhalten. Dass die Kalibrierung für abgeschlossen ist.


(1)



(2)



» Konnektivität für Konsole und APP



1. Lade die App "Fluid Connect" im [App Store] oder [Google Play] herunter.
2. Während der Monitor EINGESCHALTET ist, wird Bluetooth gestartet, um eine Verbindung zum Telefon/Pad herzustellen.
3. Schalte die FLUID CONNECT App auf deinem Telefon ein.
4. Drücke ein beliebiges Workout-Symbol, die App sucht nach dem verfügbaren Monitor in der Nähe.
5. Wähle den Monitor aus, den du verbinden möchtest.
6. Nachdem der Monitor mit der App verbunden ist, wird auf dem Monitorbildschirm nur "BT" angezeigt.

» Bluetooth-Herzfrequenz koppeln

HINWEIS : Das Empfängerset für die Herzfrequenz mitsamt Brustgurt müssen separat erworben werden.




Die Konsole koppelt sich automatisch mit dem nächstgelegenen Bluetooth-Herzfrequenzsensor. Bei Abschluss der Kopplung springt die Konsole zum Startbildschirm zurück und beginnt mit der Anzeige der Herzfrequenz.


» Abnehmen des Rudergurtes

1. Um den Gurt abzunehmen ziehen sie einfach weiter als die normale Ruderlänge ist bis sich der Gurt von der Gurtrolle zu lösen beginnt.

Tipp: Sie können das öffnen des Klettverschlusses hören, sobald sich der Gurt zu lösen beginnt.



2. Nehmen sie den Haken aus der Halterung am hinteren Fuß und drücken sie den inneren Klip nach unten. Drücken sie das Seil durch den Klip bis es frei wird. Dadurch wird ermöglicht, dass das Seil komplett aus dem Hauptrahmen und dem Gurtrad ausgeführt wird und sich somit später wieder richtig dort anbringen lässt, sobald der Rudergurt wieder in der richtigen Position ist.




>> Montieren des Rudergurtes

SCHRITT 1




Beginnen sie mit dem Wiedereinbau des Gurtes in dem sie den Gurt wieder auf die Rolle aufrollen. Achten sie dabei darauf, dass der Klettverschluß nach vorne sieht, so wie in der Abbildung dargestellt.

SCHRITT 2




Als nächstes fädeln sie den Gurt um das Leerlaufrad. Sobald der Gurt um das Leerlauf-rad geführt ist befestigen sie ihn am Gurt und Seilrad. Die korrekte Stelle ist mittels eines klar sichtbaren Rand gekennzeichnet.

SCHRITT 3



Rollen sie den Rudergurt solange auf die Gurt/Seilrolle auf bis sich der Rudergriff auf seiner vordersten Position befindet.


SCHRITT 4




Fädeln sie das Seil (auf der anderen Seite des Leerlaufades) zurück durch die Umlenkrolle und den mittleren Fuß. Befestigen sie den Rahmen für den Seilhaken wieder und haken sie das Seil am dafür vorgesehenen Haken an der hinteren Querstrebe ein.

SCHRITT 5 Das Wiederanbringen des Ruderbands

Die Rückzugstärke kann sehr einfach an die individuellen Bedürfnisse eingestellt werden. Um Einstellungen vorzunehmen schieben sie einfach den inneren Klip nach unten aus dem Rahmen für den Seilhaken und ziehen sie die gewünschte Länge an Seil durch und fixieren sie den Rahmen mit dem Klip wieder am Seil.



Hinweis: Bevor sie den inneren Klip und den Rahmen für den Seilhaken wieder montieren können sie zuerst unter leichter Spannung einen Knoten am mittleren Fuß machen. Dies erleichtert die Montage des Klips und des Rahmnes für den Seilhaken.



» Wartung

Sämtliche vorbeugenden Wartungsarbeiten müssen regelmäßig durchgeführt werden. Indem routinemäßige vorbeugende Wartungsarbeiten durchgeführt werden, wird ein sicherer, störungsfreier Betrieb sämtlicher Tunturi New Fitness BV-Geräte unterstützt.

Tunturi New Fitness BV ist nicht verantwortlich für die regelmäßige Überprüfung und Wartungsarbeiten Ihrer Geräte. Unterweisen Sie sämtliches Personal bezüglich Gerätüberprüfung und Wartungsarbeiten und betreffend.

Meldung/Protokollierung von Unfällen. Mitarbeiter von Yunturi New Fitness BV stehen Ihnen zur Verfügung, um alle möglichen Fragen zu beantworten.

! VORSICHT Wischen Sie den Tank, die Schienen und die Sitzräder mit sauberem Wasser ab und reinigen Sie sie.

Position	Zeitrahmen	Anweisungen
Sitz und Sitzschienen	Wöchentlich	Sitzschienen mit einem fusselfreien Tuch abwischen.
Rahmen	Wöchentlich	Rahmen mit einem fusselfreien Tuch abwischen.
Tankgehäuse	Wöchentlich	Verwenden Sie nur Wasser und ein sauberes Tuch, um den Tank zu reinigen. Verwenden Sie KEINEN chemischen Reiniger, um den Tank zu reinigen.
Tank und Wasseraufbereitung	12 Monate bis 2 Jahre	Siehe Anweisungen unter „Wasseraufbereitungsverfahren“ in diesem Handbuch.
Gummiseil	Alle 100 Betriebsstunden auf Spannung und erschleißerscheinungen überprüfen.	Das Gummiseil hält normalerweise viele Jahre. Kontaktieren Sie zum Austausch des elastischen Riems bitte den Kundendienst vor Ort oder suchen Sie auf www.firstdegreefitness.com nach Unterstützung.
Ruderriemen	Alle 100 Betriebsstunden auf Spannung und erschleißerscheinungen überprüfen.	Der Ruderriemen hält normalerweise viele Jahre. Zum Austausch des Ruderriemens bitte den Kundendienst vor Ort kontaktieren oder auf www.firstdegreefitness.com nach Unterstützung suchen.

» Fehlerbehebung

Fehler	Mögliche Ursache	Lösung
Das Wasser verändert die Farbe oder enthält Schwebstoffe.	Das Rudergerät ist direktem Sonnenlicht ausgesetzt und es wurde keine Wasserbehandlung durchgeführt. Das verwendete Leitungswasser ist von schlechter Qualität.	Stellen Sie den Pacific Rower an einer Stelle ohne direktes Sonnenlicht auf. Führen Sie die Wasserbehandlung oder einen Wassertausch durch so wie im Kapitel "Wasserbehandlung und Tankbefüllung" erklärt.
Der Rudergurt rutscht von der Gurtrolle.	Der Gummizug hat nicht genug Spannung. Rückzug ist nicht stark genug eingestellt.	Erhöhen Sie die Spannung des Gummizugs so wie im Kapitel "Austausch des Gummizugs" erklärt.
Instabile Anzeigen auf dem Rower Computer für 500 meter split time and SPM (Ruderschläge pro Minute).	Sensorabstand fehlerhafter Sensor Sensor wurde aus der korrekten Position geschoben Problem mit der Verkabelung	Verwenden Sie die hintere Abdeckung des Computer als Werkzeug um den Abstand zwischen dem Sensorkopf und dem magnetischen Ring zu überprüfen bzw. kontrollieren Sie ob der Sensorkopf nicht aus seiner korrekten Position verschoben worden ist. Bitte kontaktieren Sie Ihren nächstes FLUID Kundenservicezentrum für weitere Details.
Die Anzeige des Rower Computers zeigt nach einem Batterie-wechsel nichts an.	Die Batterien sind nicht richtig eingelegt oder bereits verbraucht.	Legen sie neue Batterien in richtiger Position nochmal ein. Falls die LCD Anzeige noch immer nichts anzeigt versuchen Sie die Batterien leicht im Gehäuse zu drehen. Sollte danach immer noch keine Anzeige erscheinen kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler.
Die Anzeige des Rower Computers zeigt nach einem Batterie-wechsel nichts an.	Lockere oder gar keine Verbindung.	Check that the Monitor lead is connected properly. If it is connected then contact your local service center. Check Sensor gap.
Der Monitor LEVEL ist nicht mit dem Tank LEVEL synchronisiert.	Der Monitor LEVEL muss neu kalibriert werden.	Bitte beachten Sie die "Kalibrierungsverfahren" auf Seite 30 dieses Handbuchs.


» Anweisungen zur Aufbewahrungsstützhalterung

Eine Aufbewahrungsstützhalterung für aufrechte Aufbewahrung kann separat erworben werden.

SCHRITT 1


Installieren Sie die Z-Winkel auf die Speicherbank.

Hinweis: den Knopf und die Schraube nicht festziehen.



SCHRITT 2


Installieren Sie die Halterung auf die Ruderer, wie dargestellt.



SCHRITT 3


Ziehen Sie die Halterung Z-Knopf, um die Ruderer zu beheben.

Hinweis: Sicherstellen, dass die Z-Winkel ist vor dem Anziehen sicher.



SCHRITT 4

Stehen die Ruderer vertical Verwenden 8mm Innensech skantschlüssel (im Produkt-Kit im Lieferumfang enthalten), um die Schraube festziehen.



HEIMGEBRAUCH

Tunturi New Fitness BV garantiert, dass der **VIKING 3 XL(model VK3X)**, sofern in unbeschädigter Originalverpackung bei einem autorisierten Händler gekauft, frei von Material- und Herstellungsfehler ist. Tunturi New Fitness BV oder seine Händler werden nach ihrem eigenen Ermessen fehlerhafte Teile innerhalb der Garantiezeit so wie in den unten angeführten Bedingungen dargestellt reparieren oder austauschen.

Metall- und Holzrahmen - 10 Jahre eingeschränkte Garantie

Tunturi New Fitness BV repariert oder ersetzt den Metallhauptrahmen des Gerätes falls dieser auf Grund von Material- oder Herstellungsfehlern innerhalb von 10 Jahren ab dem ursprünglichen Kaufdatum einen Defekt erleidet. Diese Garantie gilt nicht für die Oberflächenbeschichtung des Rahmens.

Polykarbonattank und Dichtungen - 5 Jahre eingeschränkte Garantie

Tunturi New Fitness BV repariert oder ersetzt den Polykarbonattank oder die Dichtungen, falls diese auf Grund von Material- oder Herstellungsfehlern innerhalb von 5 Jahren ab dem ursprünglichen Kaufdatum einen Defekt erleiden.

Mechanische Komponenten (nicht verschleißend) – 2 Jahre eingeschränkte Garantie

Tunturi New Fitness BV repariert oder ersetzt alle mechanischen Komponenten, falls diese auf Grund von Material- oder Herstellungsfehlern innerhalb von 2 Jahren ab dem ursprünglichen Kaufdatum einen Defekt erleiden.

Speziell in die Garantie eingeschlossen:

Laufschienen für Sitz aus

Stainless Schaufelrad - Einheit aus rostfreiem Stahl

Alle anderen Komponenten (verschleißend) – 2 Jahre eingeschränkte Garantie

Tunturi New Fitness BV repariert oder ersetzt alle anderen Komponenten, falls diese auf Grund von Material- oder Herstellungsfehlern innerhalb von 2 Jahren ab dem ursprünglichen Kaufdatum einen Defekt erleiden.

Speziell in die Garantie eingeschlossen

Gummizug

Handgriffe und Fußriemen

Rudergurt aus Polyester

Sitz

Alle Riemscheiben, Rollen und Lager

Alle Teile aus Gummi

Computer & Geschwindigkeitssensor (außengenommen der ersetzbaren Batterien)

Fußrasten (schwenken & gleiten)

Generell von der Garantie ausgeschlossen

Oberflächenschäden an allen Geräteteilen

Durch Nachlässigkeit, Missbrauch und falsche Benutzung des Gerätes verursachte Schäden

Alle Fracht- oder Zollgebühren in Verbindung mit Rücksendung oder Versendung von Teilen

Alle Schäden aller Art oder Verluste von Teilen während des Transportes jeglicher Art

Alle Arbeitskosten in Verbindung mit einer Garantieforderung

Allgemeine Bedingungen

- Die Seriennummer der Maschine muss korrekt bei Tunturi New Fitness BV oder einem der autorisierten Händler registriert sein.
- Tunturi New Fitness BV behält sich das Recht vor, alle Teile, für die im Rahmen der Garantie ein Austausch gefordert wird, zu untersuchen.
- Die Garantie gilt nur für den Erstkäufer ab dem Kaufdatum und ist nicht übertragbar.
- Das Produkt muss in seiner Originalverpackung an den Ort des Kaufes zurückgeschickt werden, wobei Sie für Transport-kosten, Versicherung und damit verbundene Gebühren aufkommen und das Verlust- oder Beschädigungsrisiko tragen.
- Tunturi New Fitness BV gewährt keine weiteren Garantien als die hier aufgeführten und weist alle nicht in dieser Garantiekunde genannten Garantien zurück. Weder Tunturi New Fitness BV noch seine Partner werden für weiter direkte oder indirekte Schäden haftbar gemacht.
- Die Herstellergarantie beginnt automatisch ab dem Moment des Kaufes des Produktes zum Endverbraucher oder nach einem (1) Jahr gerechnet vom Monat der Herstellung, je nach dem was zuerst Eintritt.

Inleiding

Gefeliciteerd met uw aankoop van de roeimachine.

FLUID is er trots op om u deze roeimachine met gepatenteerde instelbare vloeistofweerstand te presenteren als product voor thuisgebruik.

Onze unieke combinatie van precisiestaal en massief houten frames omvat alleen de hoogste kwaliteit Amerikaanse es, die wordt geoogst op duurzame plantages met de nieuwste technologie.

Kleine kleurvariaties zijn normaal en vormen onderdeel van het kunstenaarschap van Moeder Natuur. De houtnerfpatronen en subtiele tinten maken elke roeimachine zeer individueel en ontworpen om elke omgeving aan te vullen.

Volg alle instructies zorgvuldig op voor een correcte montage, tankvulling, waterbehandeling, service en veiligheid.

Toegang tot ons wereldwijde distributeur- en servicenetwerk is beschikbaar op

www.fluid-eu.com

Controleer de inhoud van de dozen 1 en 2 om er zeker van te zijn dat alle onderdelen aanwezig en correct zijn voordat u ze monteert.

Training met de roeimachine

1. Zoals met alle fitnessapparatuur, moet u een arts raadplegen alvorens met het oefeningsprogramma met de roeimachine te beginnen.
2. Volg de instructies in deze handleiding voor de juiste positie van de voet en de basisroeitechnieken.
3. Voor meer gedetailleerde roeitechnieken verwijzen wij u naar onze internationale website op www.fluid-eu.com

Veiligheid

Veiligheidsinformatie

- Voordat u dit product gaat gebruiken, is het van essentieel belang om deze VOLLEDIGE bedieningshandleiding en ALLE instructies te lezen. De roeimachine is uitsluitend bedoeld voor gebruik op de manier die in deze handleiding wordt beschreven.
- HET IS BELANGRIJK OM ELKE WAARSCHUWING VOLLEDIG TE BEGRIJPEN
- Net als bij alle fitnessapparatuur, moet u een arts raadplegen alvorens met het oefningsprogramma met de roeimachine te beginnen.
- Houd er rekening mee dat een fitnessregime, voordat het wordt uitgevoerd, het beste kan worden voorafgegaan door een fysieke controle door een gecertificeerde arts.
- Onjuiste of overmatige training kunnen leiden tot problemen met de gezondheid.
- Stop de machine onmiddellijk bij tekenen van overmatige slijtage op de riemen, riemschijven en elastische koorden. Gebruik de unit pas nadat de genoemde onderdelen zijn gerepareerd of vervangen.
- Laat kinderen niet zonder toezicht toegang krijgen tot het apparaat.
- De roeimachine kan verticaal worden opgeslagen. Volg hierbij de instructies in de handleiding.
- Houd uw handen uit de buurt van bewegende onderdelen, zoals aangegeven op het waarschuwingslabel op het hoofdframe van uw machine.
- Als een van de instelinrichtingen blijft uitsteken, kan dit de beweging van de gebruiker belemmeren.
- Sla het product als het vriest niet op met water in de tank, omdat het kan uitzetten en de onderdelen kan doen barsten.

Correct gebruik

- Gebruik geen apparatuur anders dan zoals ontworpen of bedoeld door de fabrikant. Het is van essentieel belang dat apparatuur van FLUID op de juiste wijze wordt gebruikt om letsel te voorkomen.
- Letsel kan het gevolg zijn van onjuist of overmatig sporten. Raadpleeg een arts voordat u met een oefningsprogramma begint. Als u zich tijdens de oefening zwak of, duizelig voelt of pijn heeft, STOP DAN MET SPORTEN en raadpleeg een arts.
- Houd lichaamsdelen (handen, voeten, haar enz.), kleding en sieraden uit de buurt van bewegende delen om letsel te voorkomen.
- Volg de instructies in deze handleiding voor de juiste positie van de voet en de basisroeitechnieken.
- Voor meer gedetailleerde roeitechnieken verwijzen wij u naar onze internationale website www.fluid-eu.com

Inspectie

- Beschadigde of versleten of gebroken onderdelen NIET gebruiken en NIET toestaan te gebruiken. Gebruik voor alle apparatuur van FLUID uitsluitend door FLUID geleverde vervangingsonderdelen.
- Kabels en riemen leveren een uitzonderlijk probleem op als ze worden gebruikt wanneer ze gerafeld zijn. Vervang kabels of riemen altijd bij de eerste tekenen van slijtage (raadpleeg Fluid als u daar niet zeker van bent).
- ONDERHOUD VAN APPARATUUR - preventief onderhoud is de sleutel tot een soepele bediening van apparatuur en tot een minimum aan aansprakelijkheid. De apparatuur moet regelmatig worden geïnspecteerd.
- Zorg ervoor dat personen die aanpassingen maken of onderhoud of reparaties van welke aard dan ook uitvoeren hiervoor gekwalificeerd zijn.

Veiligheid

- PROBEER GEEN ACCESSOIRES TE GEBRUIKEN OF TE REPAREREN DIE ZIJN GOEDGEKEURD VOOR GEBRUIK MET DE APPARATUUR VAN FLUID ALS ZE BESCHADIGD OF VERSLEUTEN LIJKEN TE ZIJN.
- Controleer alle riemen, riemschijven en elastische koorden regelmatig op tekenen van slijtage en vervang ze indien nodig.
- Controleer regelmatig en volg alle instructies voor onderhoud zoals gespecificeerd in deze handleiding.
- Vervang onmiddellijk alle defecte onderdelen en bedien de unit pas nadat alle reparaties zijn uitgevoerd.

Waarschuwingen bij het gebruik

- Houd kinderen uit de buurt van de apparatuur. Ouders of anderen die toezicht houden op kinderen moeten goed toezicht houden als de apparatuur in aanwezigheid van kinderen wordt gebruikt.
- Draag geen losse kleding of sieraden tijdens het gebruik van de apparatuur. Tevens wordt aanbevolen om lange haren in een staart en omhoog te houden om contact met bewegende delen te voorkomen.
- Alle omstanders moeten uit de buurt blijven van alle gebruikers, bewegende delen en aangekoppelde accessoires en componenten terwijl de machine in gebruik is.
- **WAARSCHUWING** Steek geen vingers in de tank!
- **PAS OP** Na het roeien moet u het apparaat 5 minuten niet gebruiken voordat u het op bergt.
- **LET OP** Vul niet verder dan de kalibratiemarkering, zoals aangegeven op de sticker met het tankniveau , anders kan water worden gemorst.
- **WAARSCHUWING** Gebruik deze roeimachine nooit zonder dat de voeten goed zijn vastgezet in de voetbanden, of zonder dat het schuifgedeelte van de voetplaat van de schuifklep op zijn plaats is vergrendeld!

LET OP

1. Houd handen en vingers uit de buurt van bewegende onderdelen, zoals aangegeven in deze handleiding.
2. De roeimachine kan verticaal worden opgeslagen. Zorg ervoor dat een veilige locatie wordt gekozen, zoals een hoek van een kamer of tegen een muur op een vlakke, veilige ondergrond.
3. Het is aan te raden de trainer niet bloot te stellen aan direct zonlicht. Dit kan het veroudering proces van de plastic materialen versnellen, wat de levensduur negatief kan beïnvloeden en zelfs kan leiden tot breuk en lekkage.

Opmerking

Als de opslagruimte niet waterpas is, is een extra bevestiging vereist (afzonderlijk verkrijgbaar) om de roeimachine stabiel te houden bij een verticale opbergpositie.

Assemblage

Specificaties

Productklasse: HC

Remsysteem: Snelheidsafhankelijk

Nettogewicht van product: 34.18kg(75.34lb)

Bruto productgewicht: 41.39kg(91.22lb)

Minimaal veilig werkoppervlak: 333(131,09") cm x 172(67,71")cm

Afmetingen: 2130mm(83,86") lengte x 540mm(21.26") breedte x 560mm(22,04") hoogte


Maximaal gebruikersgewicht: 150 kg(330lb)

Compact formaat: 2130 x 540mm of rechtop 560 x 540mm

Installatie


- Plaats het apparaat tijdens gebruik op een stabiele, vlakke ondergrond in horizontale positie voor maximale stabiliteit.
- Controleer alle riemen, riemschijven en elastische koorden regelmatig op tekenen van slijtage en vervang ze indien nodig.
- Controleer regelmatig en volg alle instructies voor onderhoud zoals gespecificeerd in deze handleiding.
- Vervang onmiddellijk alle defecte onderdelen en gebruik de roeimachine pas nadat alle reparaties zijn uitgevoerd.

Product Hoogtepunten




Vrij gebied en trainingsgebied

Het vrije gebied mag niet minder dan 60 cm (23,62") groter zijn dan het trainingsgebied in de richtingen waar de apparatuur wordt benaderd. Het vrije gebied moet ook het gebied voor noodontkoppeling omvatten.



Opmerking: De roeimachine is niet geschikt voor therapeutische doeleinden.

>> Inhoud van de roeimachinedoos 1 en 2



Voorwerp	Aantal	Omschrijving	Voorwerp	Aantal	Omschrijving
1	1	Hoofdframe	5	1	Bevestiging van haak van elastisch koord
2	2	Linker/rechter zijrail	6	2	Transportwiel
3	1	Roeierzitje	7	1	Sifon
4	1	Steun achter	8	1	Gebruikershandleiding
Set hardware					
9	16	M8 sluitring	14	1	Inbussleutel van 5 mm
10	8	M8 standaardmoer	15	1	Inbussleutel van 6 mm
11	8	M8 Nylock-moer	16	1	13 mm steeksleutel
12	4	Bout M6x15 mm	17	2	D-celbatterij
13	8	Bout M8x45 mm	18	4	Waterbehandelingstablet
Optionele uitrusting (niet meegeleverd)					
19	1	Opslag Ondersteuningsbeugel	21	1	Hartslagaanraakhendel
20	1	Omhoogbrengset	22	1	Houder voor smartphone

>> Montage-instructies

STAP 1

De achterste steun en het transportwiel op de rails aan de zijkant monteren

VEREIST


Zijrail links/rechts [2]
steun achter [4]
Bevestiging van haak van
elastisch koord [5]
Transportwieleenheid [6]
4x M6x15 mm bouten [12]

- A) Begin met de achterste steun. Aan de onderkant vindt u een voorgemonteerde bout. Neem de bevestiging van de haak van het elastische koord uit de bevestigingskit en monteer haar deze op de achterste steun, zoals weergegeven. Let erop dat de richting van de beugel en de haak juist is om het uiteinde van de elastieken schokkabel vast te houden, zoals aangegeven door de pijl in de afbeelding, die naar de voorkant van de roeimachine wijst.



WAARSCHUWING

Draai de achterste steun in de juiste richting voordat u hem op de zijrails monteert



WAARSCHUWING


Let op dat transportwielen aan de buitenkant van de zijrails moeten worden gemonteerd, zoals hieronder wordt weergegeven.
Draai de transportwielaas niet te strak aan, omdat dit de rotatie van het transportwiel kan belemmeren.

- B) Sluit vervolgens de linker- en rechter zijrail [2] aan met behulp van 4x M6x15 mm-bouten [12] en de achterste beugel [4]. DRAAI ZE NIET VAST.

Tip: De aanslagrubbers zijn naar de binnenkant van de rail gericht voor de juiste montagerichting.

- C) Zodra de achterste beugel en de zijrails zijn gemonteerd, monteert u het transportwiel [6] op de linker/rechter rails[2].

Opmerking: Eén sluitring aan de buitenkant en één sluitring aan de binnenkant van de zijrail.



>> Montage-instructies

STAP 2 → Het roeierzitje en het bovenste hoofdframe monteren


VEREIST

Linker/rechter zijrail [2]

Roeierzitje [3]

Om het roeierzitje te monteren, spreidt u de rails aan de linker-/rechterzijde [2] iets uit en laat u het roeierzitje [3] in de rail zakken.

Opmerking: De inkeping van het zitje moet naar achteren wijzen.



STAP 3 → Het roeierzitje en het bovenste hoofdframe monteren

VEREIST

Hoofdframe [1]

Zijrails [2] 16x M8 onderlegringen [9]

8x M8 standaardmoeren [10]

8x M8 Nyloc-moeren [11]

8x bouten M8x45 mm [13]


Breng vervolgens het hoofdframe [1] aan op de zijrail [2], zoals weergegeven. U hebt 8x M8x45mm bouten [13], 16x M8 ringen [9], 8x M8 Standaard moeren [10] en 8x M8 Nyloc moeren [11] nodig. Zet eerst de onderste steun aan de voorkant vast, daarna het voetbord, maar DRAAI HET NOG NIET VAST. Misschien zijn de bouten van de onderste steun moeilijk bereikbaar. U kunt deze bouten volledig vastdraaien zodra de roeimachine in de verticale stand staat, dus voorlopig hoeft u de onderste bouten/moeren alleen maar uit te lijnen en losjes aan te draaien.

! LET OP

Nyloc-moeren moeten zich buiten de standaardmoer en onderleging bevinden om het geheel goed te kunnen bevestigen.


! OPMERKING

Reinig de wielen en rails wekelijks met een zachte, droge doek om de mate van slijtage op zowel de wielen als de rails.



>> Montage-instructies

STAP 4 De roeimachine voltooien



Trek het elastische koord en het haakuiteinde op de haakbevestiging van het elastische koord [5], zoals weergegeven.



! Snijd de kabelbinder niet door voordat het elastische koord aan de achterkant van de roeimachine is bevestigd, zoals hier weergegeven.

Zodra het elastische koord aan de achterste steun is bevestigd, haalt u de bouten aan waarmee het voeteneinde en de bouten van het hoofdframe aan de zijkluit zijn bevestigd, omdat deze gemakkelijker toegankelijk zijn vanuit de verticale positie.

Laat de roeimachine weer zakken naar de horizontale stand en test op een goede elastische terugvering.

Controleer de rollen/loopwielen van de roeistoel op vuil of afval voordat u erop gaat zitten. Kleine voorwerpen tussen de zitrollen en -runners kunnen de wielen of het loopvlak beschadigen. Controleer de loopwielen vóór elk gebruik op vuil en reinig ze regelmatig.

Opmerking: Controleer periodiek of de bouten van het roefframe nog goed vastzitten. Doe dit aan het einde van de eerste gebruiksmaand en daarna elke 12 maanden. Kies een geschikte locatie wanneer u het product voor opslag wegzet.

Het roeimachineframe kan worden gepoetst met elk hoogwaardig meubelpoetsmiddel om de rijke glans van de houtafwerking te behouden .

Plaats de meegeleverde 2 D-celbatterijen en controleer de werking van de monitor. Meer informatie hierover vindt u in het gedeelte Monitor van deze handleiding.

Kies een vlak, horizontaal oppervlak waarop u uw roeimachine kunt gebruiken, om schommelen en mogelijk voortijdige slijtage te voorkomen.

>> Bedieningsinstructies

Tank voor instelbare weerstand (IaW)

De instelbare weerstand (AR) tank, ontwikkeld en gepatenteerd door FLUID, biedt een echte ervaring op meerdere niveaus. Water wordt verplaatst tussen de "opslag" en de "actieve" kamers van de AR-tank. Uw nieuwe roei-ergometer kan zich - met een draai aan een meetklok - aanpassen aan de weerstand waaraan elke gebruiker de voorkeur geeft.

Aan de slag

Selecteer "1" op de tankregelaar om de minimale weerstand te bereiken. Het duurt 10 slagen om de centrale (opslag)tank te vullen, waardoor een minimale hoeveelheid water in de buitenste (actieve) tank achterblijft. Dit proces is altijd vereist als minimale weerstand gewenst is. Roei hard in een gelijkmataig tempo (20 tot 25 slagen per minuut [SPM]) en doe wat moeite voor de slag, terwijl u een goede vorm behoudt. U kunt het weerstands niveau aanpassen terwijl u roeit. De AR-tank zal zich vrijwel onmiddellijk aanpassen aan de toename van de weerstand, maar het duurt tot 10 slagen om de benodigde inspanning te verminderen, naarmate de centrale (opslag)tank volloopt.

Ontwikkel uw routine

Als u eenmaal een niveau hebt gevonden dat u de vereiste oefening geeft, kunnen er veranderingen worden aangebracht in SPM en de slagintensiteit om uw energie-input verder te variëren. Intervaltraining wordt gebruikt door de meeste roeimachines, waar een periode van lage intensiteit wordt gecombineerd met korte intervallen van hoge intensiteit. De FLUID roei-ergometer laat veranderingen toe tijdens het roeien, om tijdens één workout resistentieprofielen op meerdere niveaus te bereiken. Ga voor meer informatie over oefenroutines naar onze website op www.fluid-eu.com

Procedures voor het vullen van de tanks en waterbehandeling

VEREIST

Sifon [7]

! LET OP

De weerstandsregelaar moet op NIVEAU 10 worden ingesteld om een nauwkeurige vulcapaciteit mogelijk te maken.


! WAARSCHUWING

Vul de tank niet te vol tot boven het aangegeven maximumniveau van 17 liter. Zie de tankniveausticker aan de onderkant van de tank.

! OPMERKING

In gebieden waar de kwaliteit van het kraanwater als slecht bekend staat, raadt FLUID het gebruik van gedistilleerd water aan.

- A) Verwijder de tankplug uit de bovenkant van de tank.
- B) Zet een grote emmer water naast de roeimachine. Doe de Sifon [7] met de starre slang in de bak en de flexibele slang in de tank.
- Opmerking:** Zorg ervoor dat de kleine ontluftingsklep op de sifon gesloten is voordat u gaat vullen.
- C) Knijp de sifon in om te beginnen met vullen. Belangrijk: Maak de tank niet te vol
- D) Open de kraan bovenop de sifon als de tank vol is, zodat overtollig water kan ontsnappen.
- E) Als het vullen is voltooid, volgt u het onderstaande schema voor waterbehandeling en vervangt u de tankplug.





NIVEAU 1: Deze instelling houdt een deel van het water in reserve, waardoor lichte weerstand ontstaat.

NIVEAU 10: Met deze instelling kan de maximale hoeveelheid water het vliegwiel bereiken voor de zwaarste weerstand.

>> Bedieningsinstructies

Tankwater verwijderen/vervangen



- A) Stel de afstelknop in op “1”
- B) Roei ten minste tien slagen om het opslagreservoir zo volledig mogelijk te vullen.
- C) Verwijder de tankplug.
- D) Steek het stijve uiteinde van de sifon in de tank en de flexibele slang in een grote emmer.
- E) Tap de tank af (er blijft ongeveer 40% van het water over) en vul de tank vervolgens bij volgens de aanwijzingen voor het vullen van de tank, zoals beschreven in het hoofdstuk Tank vullen van deze handleiding.
 - De klep boven op de sifon moet gesloten zijn om een goede afvoer mogelijk te maken.
 - Waterbehandeling voorkomt de noodzaak om het water in de tank te verversen als het behandelschema wordt gehandhaafd.
 - Een extra waterbehandelingstablet is alleen nodig als er verkleuring in het water optreedt.
 - Blootstelling aan rechtstreeks zonlicht verkort de levensduur van de waterbehandelingstabletten. Als u de roeimachine uit de buurt van rechtstreeks zonlicht opbergt, verlengt u de tijd tussen waterbehandelingen.
 - Ongeveer 40% van het tankwater blijft over. Het is niet mogelijk om de A/R-tank volledig af te tappen zonder demontage.

OPMERKING: Voor het eenvoudig, snel en efficiënt vullen en aftappen van de tank hebben we een op batterijen werkende pomp (opladbaar via USB) beschikbaar als optie. We adviseren deze voor elke commerciële faciliteit, met meerdere units, waarbij het nodig is de tanks van tijd tot tijd af te tappen en te vullen. Neem voor meer informatie contact op met uw dichtstbijzijnde Fluid-distributeur of ga naar onze website op www.fluid-eu.com

! LET OP Het wordt ten zeerste aanbevolen om een druppeldoek onder de tank te gebruiken wanneer de tankplug wordt geopend voor waterbehandeling.

Eerste waterbehandeling

Voeg één waterbehandelingstablet toe per volle tank.

GEBRUIK ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID EEN ANDER WATERBEHANDELINGSTABLET DAN DAT WELKE BIJ UW APPARAAT IS GELEVERD.

Bij de aankoop van uw apparaat zijn 4 vier waterbehandelingstabletten inbegrepen, die voldoende zijn voor een aantal jaren gebruik. De behandelschema's voor water voor de ROEIER zullen variëren afhankelijk van de blootstelling van tanks aan zonlicht, maar verwacht 8-12 maanden in de buurt van een helder, zonverlicht venster en 2 jaar of meer voor een donkere locatie. Merkt u dat het water licht bewolkt raakt, voeg dan een waterbehandelingstablet toe.


Als u extra tabletten voor waterbehandeling wilt aanschaffen, neemt u contact op met uw dichtstbijzijnde regionale dealer/distributeur of gaat u naar onze website op www.fluid-eu.com

Zo stelt u de weerstand in

Selecteer de vloeistofweerstand van uw voorkeur.

OPMERKING: de monitor toont automatisch de op de tank gekozen waterweerstand.

Past u het weerstands niveau aan, dan zult u na twee slagen een toename voelen en na tien slagen een afname.




>> Bedieningsinstructies

Begin met roeien

Er zijn zes fasen om een roeislag te voltooien

1. Ga zitten met rechte benen en rug, terwijl u iets naar voren leunt bij de heupen met de armen recht naar buiten en de handen op gelijke hoogte met de onderste ribben. Draai terug.
2. Benen en rug recht, iets naar voren leunend vanuit de heupen, armen naar voren. Leun en schuif naar voren.



- Opmerking:** De handen moeten nu om de knieën liggen, zodat de benen recht blijven staan.
3. De benen komen naar voren, gericht op het verticaal krijgen van de schenen. De rug is nog steeds recht, en de houding is iets naar voren, leunend met de armen nog steeds naar voren. Roei nu hard, dit is waar het om gaat.
 4. De knieën zijn gedeeltelijk rechtgetrokken, zodat het roeistoel zich nu halverwege de slag bevindt, de rug en de armen nog steeds recht staan. Handhaaf de slag.
 5. De knieën zijn bijna recht, de rug is nog steeds recht, maar leunt nu iets terug van de heupen. Armen recht. Knijp nu door.
 6. Benen nu volledig uitgestrekt. Terug recht en enigszins naar achteren leunend, trek nu met de armen zodat ze dicht bij de borst staan, onderarmen horizontaal en ellebogen dicht in tegen de ribbenkast. Dit is de AFWERKING.

Ga voor meer informatie over de juiste roeitechniek en workoutritips naar onze website www.fluid-eu.com

! LET OP: Raadpleeg altijd een arts voordat u met een oefningsprogramma begint. Stop onmiddellijk als u zich zwak of duizelig voelt.


! LET OP: Roei niet naar één kant.

Voetplaten afstellen

De schuifknop voor voetplaten is geschikt voor de meeste voetmaten en is ontworpen om uw voeten veilig op hun plaats te houden terwijl u roeit. De voeten moeten zo worden geplaatst dat het voetbandje het gedeelte van de voet op natuurlijke wijze tijdens het roeien ombuigt. (Bijv. het bord van de voet)

AANPASSEN:

Til de bovenkant van de voetplaat van de bevestigingspennen en schuif hem verticaal tussen 1 en 6, afhankelijk van de lengte van uw voet. Bevestig de voetplaat door hem weer op de bevestigingspennen te bevestigen en stevig omlaag te drukken zodat hij op zijn plaats wordt vergrendeld. Plaats de voeten op de voetplaten en trek de voetbanden aan om ervoor te zorgen dat uw voeten stevig tegen de hiel zitten.



Opmerking: De hiel moet buigen zodat de voet op natuurlijke wijze kan draaien terwijl u roeit.

! WAARSCHUWING: Gebruik deze roeimachine nooit zonder dat de voeten goed zijn vastgezet in de voetbanden, of zonder dat het schuifgedeelte van de voetplaatschuit op zijn plaats is vergrendeld!




Automatisch aanpassende Bluetooth-monitor

Automatisch starten: Begin met de oefening om te activeren.

Alle waarden resetten: Houd de RESET-knop 3 seconden ingedrukt.

Automatisch uitschakelen: Langer dan 5 minuten. Alle waarden worden na het opnieuw starten weer op nul gezet.



WATT: Meet het piekvermogen in watt, waarbij de sterkte en versnelling worden berekend om het vermogen van een gebruiker nauwkeurig te meten.

TRAININGSGEGEVENS: De gegevens die van elke workout worden verzameld, worden weergegeven in een vermogenscurve en een cumulatieve vermogensgrafiek, waardoor realtime vergelijkingen mogelijk zijn voor effectieve progressieve training.

NIVEAU AUTOMATISCH AANPASSEN: De ingebouwde potentiometer past het weerstands niveau van de monitor automatisch aan op basis van de positie van de afstelknop op de tank.

BLUETOOTH-CONNECTIVITEIT: Elke roeimachine is uitgerust met geavanceerde monitortechnologie, waardoor Bluetooth-connectiviteit met elk compatibel smart device mogelijk is. De monitor is ontworpen om te integreren met roeien- en fitness-apps en zal helpen bij effectief trainen, vastleggen en vergelijken van gegevens voor competitieve personen.

Inclusief de FLUID Rowing-app die beschikbaar is via de FLUID-website. Deze is compatibel met apps van derden en software-updates via Bluetooth.

OPMERKING: De hartslagriem en de Touch Heart Rate-hendel zijn afzonderlijk verkrijgbaar.

BATTERIJWAARSCHUWING: Om lekkage van batterijen te voorkomen, haalt u ze uit de monitor als u van plan bent om de apparatuur langer dan 30 dagen niet te gebruiken.

OPMERKING: De hartslagriem en de Touch Heart Rate-hendel zijn afzonderlijk verkrijgbaar.


WAARSCHUWING: Hartslagbewakingssystemen kunnen onnauwkeurig zijn, overmatig sporten kan leiden tot ernstig letsel of de dood. Als u zich zwak voelt, moet u onmiddellijk stoppen met sporten en professioneel medisch advies inwinnen.



Kalibratieprocedure

- Houd "RESET" en "DOWN" 5 seconden ingedrukt. Op de display wordt niveau 1 weergegeven.
Draai de hendel naar niveau 1. Druk op Reset. Op de display wordt nu niveau 2 weergegeven. Kalibratie niveau 1 is voltooid.
- Draai de hendel naar niveau 2. Druk op Reset. Op de display wordt nu niveau 3 weergegeven. Kalibratie niveau 2 is voltooid.
- Herhaal dit voor 3,4,5,6,7,8,9,10 Niveau 10 Druk op Reset. Niveau 10 blijft. De kalibratie is voltooid.


(1)



(2)



>> Connectiviteit van monitor en apps



1. Download de app “Fluid Connect” in de [App Store] of [Google Play].
2. Terwijl de console is INGESCHAKELD, begint Bluetooth te scannen om verbinding te maken met de telefoon/het toetsenblok.
3. Schakel de app FLUID CONNECT in op uw telefoon.
4. Druk op een pictogram van een work-out, de app zal de beschikbare console in de buurt doordringen.
5. Kies de console die u wilt koppelen.
6. Nadat de console is gekoppeld aan de app, wordt op de display van de console alleen BT weergegeven op het scherm.

>> Bluetooth-hartslagkoppeling

OPMERKING: De hartslagriem en de Touch Heart Rate-hendel zijn afzonderlijk verkrijgbaar.




Zodra de console is ingeschakeld, zal deze automatisch verbinding maken met het dichtstbijzijnde Bluetooth hartslagapparaat.

Wanneer het koppelen is voltooid, zal de monitor de hartslag beginnen weer te geven.


>> De aandrijfriem van de roeimachine losmaken

1. Om de riem los te maken, trekt u gewoon verder dan het normale bereik van de roeislag tot de riem loskomt van de bandriempoelie.

Tip: U hoort het klittenband losgaan net voordat de riem los gaat.




2. Haak de elastieken schokkabel los van de achterste beugel. Druk vervolgens de binnenste klem uit de elastisch koord-haak. Trek het elastische koord door de binnenste klem totdat het vrij is. Hierdoor kan de elastieken schokkabel volledig uit het hoofdframe worden geschroefd en tot aan de riem-katrol worden aangebracht, waar deze weer wordt bevestigd zodra de roeimachine-riem zich in de juiste positie bevindt.






De riem van de roeimachine terugplaatsen

STAP 1



Breng de roeimachine-riem weer aan door deze om de riem-katrol van de roeimachine-riem te draaien met de klittenbandzijde naar boven gericht, zoals weergegeven.

STAP 2



Leid vervolgens de riem om het stationair wiel zoals afgebeeld. Bevestig de roeimachine-riem aan de riem/elastische riem-katrol nadat hij rond het stationair wiel is gewikkeld. Er is een duidelijke "lip" op het bevestigingspunt.

STAP 3



Wikel de roeimachine-riem op de riem/elastische riem-katrol totdat de hendel van de roeimachine in de meest voorwaartse positie staat.

STAP 4




Haal de elastische schokkabel (aan de andere kant van het stationaire wiel) terug door de elastische riemschijven en bind hem vast bij het bevestigingspunt.


STAP 5

De riem van de roeimachine terugplaatsen

De opspankracht zal na verloop van tijd afnemen naarmate de elastische schokkabel uittrekt. Om de opspankracht te verhogen drukt u de binnenste klem van achteren uit de elastische koord-haak, trekt u de vereiste hoeveelheid bungee door de binnenste klem en plaatst u de binnenste klem terug in de elastische riemhaak, zoals hieronder wordt weergegeven.



Hint: Voordat u de binnenste klem/elastische koord-haak weer bevestigt, moet u een schuifknoop onder lichte spanning aan de onderste elastische riem-katrol binden. Dit houdt het elastische koord onder spanning tijdens het opnieuw monteren van de elastische koord-haak.



>> Onderhoud

Alle preventieve onderhoudsactiviteiten moeten regelmatig worden uitgevoerd. Het uitvoeren van routinematisch preventief onderhoud kan helpen bij het veilig en probleemloos bedienen van alle apparatuur van Tunturi New Fitness BV.

Tunturi New Fitness BV is niet verantwoordelijk voor het uitvoeren van regelmatige inspectie- en onderhoudswerkzaamheden aan uw machines. Instrueer al het personeel in de inspectie- en onderhoudswerkzaamheden van de apparatuur en in de rapportage en registratie van ongevallen.

! LET OP Veeg en reinig de tank, rails en het roeistoelwielen met schoon water. Gebruik geen chemisch reinigingsmiddel.

Voorwerp	Tijdsbestek	Instructies
Rails en wielen van het roeistoel	Wekelijks	Veeg het frame en de wielen van de roeistoel schoon met een pluisvrije doek.
Frame	Wekelijks	Veeg het frame schoon met een pluisvrije doek.
Tank	Wekelijks	Gebruik alleen water en een schone doek om buitenzijde van de tank schoon te vegen. Gebruik GEEN chemisch reinigingsmiddel om de tank schoon te vegen.
Tank- en waterbehandeling	12 maanden tot 2 jaar	Volg de instructies zoals gespecificeerd in het hoofdstuk "Waterbehandelingsprocedure" van deze handleiding.
Elastisch koord	Controleer om de honderd uur of de spanning juist is en of er tekenen van slijtage zijn.	Het elastische koord zou vele jaren moeten meegaan. Als het elastische koord moet worden vervangen , neem dan contact op met uw plaatselijke servicevertegenwoordiger of ga naar www.fluid-eu.com voor meer informatie.
Roeiriem	Controleer om de honderd uur of de spanning juist is en of er tekenen van slijtage zijn.	De roeiriem zou jarenlang probleemloos moeten kunnen worden gebruikt. Als een roeiriem moet worden vervangen, neem dan contact op met uw plaatselijke servicevertegenwoordiger of ga naar www.fluid-eu.com voor meer informatie.

>> Problemen oplossen

Storing	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Water verandert van kleur of wordt troebel.	De roeimachine staat in direct zonlicht of heeft geen waterbehandeling gehad. Plaatselijk kraanwater is van slechte kwaliteit.	Wijzig de locatie van de roeimachine om direct blootstelling aan zonlicht te verminderen. Voeg waterbehandeling toe of vervang tankwater zoals beschreven in het hoofdstuk Waterbehandeling van deze handleiding. Overweeg het gebruik van gedistilleerd water om de tank bij te vullen.
Roeiriem slipt van riem/ elastische riem-katrol.	Elastisch koord niet genoeg onder spanning. Terugverging niet sterk genoeg	Haal het elastische koord aan volgens de instructies in het hoofdstuk "De riem van de roeimachine terugplaatsen" in deze handleiding bij "stap 5".
Inconsistentie waarden op de roeimachine Houd de monitor in de gaten voor een deeltijd van 500 meter en SPM (slagen per minuut).	Sensoropening Defecte sensor Sensor is uit positie bewogen Kabelboom	Gebruik het batterijdeksel van de monitor als een "spleetgereedschap" om de spleet tussen de sensorkop en de magnetische ring te controleren, of controleer of de sensorkop van zijn plaats is geraakt. Neem contact op met de dichtbijzijnde klantenservice van FLUID voor meer informatie
De monitor licht niet op nadat de batterij is geplaatst.	De batterijen zijn verkeerd geplaatst of moeten worden vervangen.	Plaats de batterijen terug in de juiste positie en probeer het opnieuw. Als het LCD-scherm niet oplicht, probeer dan de batterijen in de monitor iets te verdraaien. Als dit niet lukt, neem dan contact op met uw plaatselijke servicecentrum.
Het monitorscherm licht op, maar registreert niet tijdens roeien.	Losse of defecte verbinding. Sensoropening te breed	Controleer of de monitorkabel goed is aangesloten. Als de aansluiting in orde is, neemt u contact op met uw plaatselijke servicecentrum. Controleer de sensoropening.
Het MONITORNIVEAU is niet gesynchroniseerd met het TANKNIVEAU.	Het MONITORNIVEAU moet opnieuw worden gekalibreerd.	Zie „kalibratieprocedure“ pagina 47 van deze handleiding.


>> Installatie van optionele bevestiging

Een bevestigingskit voor rechtop opbergen kan afzonderlijk worden aangeschaft.

STAP 1


Breng de Z-beugel aan op de opslagbasis.

Opmerking: Draai de knop en de bout niet vast.



STAP 2


Breng de beugel aan op de roeimachine, zoals weergegeven.



STAP 3


Draai de knop van de Z-beugel vast om deze aan de roeimachine te bevestigen.

Opmerking: Zorg ervoor dat de Z-beugel zich onder de middelste dwarsbalk bevindt



STAP 4

Zet de roeimachine verticaal op zijn plaats met het hoofdframe op de vloer. Gebruik de 8 mm inbussleutel om de bouten aan te halen.



Internationale garantie

THUISGEbruIK

Tunturi New Fitness BV garandeert dat de **VIKING 3 XL(MODEL VK3X)**, gekocht bij een erkende agent en in de onbeschadigde originele verpakking, vrij is van materiaal- en fabricagefouten. Fluid of diens vertegenwoordiger zal naar eigen goeddunken onderdelen repareren of vervangen die defect raken binnen de garantieperiode, met inachtneming van de specifieke hieronder genoemde uitzonderingen en uitsluitingen.

Hoofdframe – 10 jaar beperkte garantie

Tunturi New Fitness BV zal het metalen hoofdframe van de Rower repareren of vervangen als het niet werkt als gevolg van een defect in materiaal of vakmanschap binnen 10 jaar na de oorspronkelijke aankoop. De garantie is niet van toepassing op de coating van het frame.

Tank en afdichtingen van polycarbonaat – 5 jaar beperkte garantie

Tunturi New Fitness BV zal de polycarbonaattank of -afdichtingen repareren of vervangen als deze defect raken als gevolg van materiaal- of fabricagefouten binnen 5 jaar na de oorspronkelijke aankoop.

Mechanische componenten (van niet-slijtvaste aard) – 2 jaar beperkte garantie

Tunturi New Fitness BV zal mechanische componenten repareren of vervangen als deze defect raken als gevolg van materiaal- of fabricagefouten binnen 2 jaar na de oorspronkelijke aankoop.

Specifieke inclusies

Frame van zitje

Roeistoelrails

As en schoopenmontage

Alle andere onderdelen (van een dragende aard) – 2 jaar beperkte garantie

Tunturi New Fitness BV zal om het even welke component repareren of vervangen indien het wegens om het even welk defect in materialen of vakmanschap faalt binnen 2 jaar na de oorspronkelijke aankoop.

Specifieke inclusies

Elastisch terugslagkoord

Handgrepen en voetbanden

Polyester roeirlém

Reistoel enroeistoelrails

Alle katrollen, wielen en lagers

Alle rubberen onderdelen

Monitor en snelheidssensor (exclusief vervangbare batterijen)

Voetplaten (draaien en schuiven)

Algemene uitsluitingen

Schade aan de afwerking van enig onderdeel van de machine

Schade als gevolg van verwaarlozing, misbruik, onjuiste montage of gebruik van de machine

Eventuele kosten voor vracht of inkla ring in verband met de retourzending of verzending van onderdelen

Schade aan of verlies van goederen tijdens transport van welke aard dan ook

Eventuele arbeidskosten die verband houden met een garantieclaim

Algemene voorwaarden

- Het serienummer van de machine moet correct worden geregistreerd bij Tunturi New Fitness BV of een van de door haar aangewezen distributeurs
- Tunturi New Fitness BV behoudt zich het recht voor om elk onderdeel te onderzoeken waar vervanging onder garantie wordt geclaimd
- De garantieperiode geldt alleen voor de oorspronkelijke koper vanaf de datum van aankoop en is niet overdraagbaar
- Het product moet in de originele verpakking naar de plaats van aankoop worden gereturneerd, met transport-, verzekerings- en aanverwante kosten die u betaalt en risico van verlies of schade dat u op zich neemt
- Tunturi New Fitness BV biedt geen andere garanties dan hier vermeld en wijst uitdrukkelijk alle garanties af die niet in deze garantie zijn vermeld. Noch Tunturi New Fitness BV noch haar medewerkers zijn verantwoordelijk voor incidentele of gevolgschade
- De garantie van de fabrikant gaat automatisch in bij de verkoop van het product aan de eindgebruiker of bij het verstrijken van één (1) jaar vanaf de productmaand, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet

Introduction

Félicitations pour votre achat du rameur.

FLUID est fier de présenter le rameur en tant que produit à usage domestique doté d'une résistance aux fluides réglable brevetée.

Notre combinaison unique d'acier de précision et de cadres en bois massif n'incorpore que du frêne américain de la plus haute qualité qui est collecté à l'aide des dernières technologies en matière de récolte durable dans des plantations renouvelables.

Notez que de légères variations de couleur sont normales et font partie de l'art de mère nature. Les motifs de grain de bois et les teintes subtiles de chaque rameur rendent chaque unité très individuelle et conçue pour compléter n'importe quel environnement.

Suivez attentivement toutes les instructions pour le montage correct, le remplissage du réservoir, le traitement de l'eau, l'entretien et la sécurité.

L'accès à notre réseau mondial de distributeurs et d'entretien est disponible à l'adresse www.fluid-eu.com

Vérifiez le contenu des boîtes 1 et 2 pour vous assurer que toutes les pièces sont présentes et correctes avant l'assemblage.

Entraînement avec le rameur

1. Comme pour tout équipement de mise en condition physique, consultez un médecin avant de commencer votre programme d'exercices sur le rameur.
2. Suivez les instructions fournies dans ce manuel pour la position correcte du pied et les techniques de base de l'aviron.
3. Pour des techniques d'aviron plus détaillées, veuillez consulter notre site Web international sur www.fluid-eu.com

Sécurité

Consignes de sécurité

- Avant d'utiliser ce produit, il est essentiel de lire ce manuel d'utilisation COMPLET et TOUTES les instructions. Le rameur est destiné à être utilisé uniquement de la manière décrite dans ce manuel.
- IL EST IMPORTANT DE COMPRENDRE CHAQUE AVERTISSEMENT AU MAXIMUM
- Comme pour tout équipement de mise en condition physique, consultez un médecin avant de commencer votre programme d'exercices sur le rameur.
- Veuillez noter que tout régime de mise en condition physique, avant d'être entrepris, doit être préféablement précédé d'un examen physique par un médecin certifié.
- Des problèmes de santé peuvent résulter d'un entraînement incorrect ou excessif.
- Arrêtez immédiatement la machine si des signes d'usure excessive sont présents sur les courroies, poulies et cordons élastiques. N'utilisez pas l'appareil tant que lesdites pièces n'ont pas été réparées ou remplacées.
- Ne laissez pas les enfants accéder sans surveillance à la machine.
- Le rameur peut être rangé verticalement. Pour ce faire, veuillez suivre les instructions données dans le manuel.
- Veuillez tenir les mains à l'écart des pièces mobiles, comme indiqué par l'étiquette d'avertissement sur le châssis principal de votre machine.
- Si l'un des dispositifs de réglage est laissé en saillie, il pourrait interférer avec le mouvement de l'utilisateur.
- Ne pas stocker dans des conditions de gel avec de l'eau dans le réservoir car elle peut se dilater et fissurer les composants.

Utilisation correcte

- Ne pas utiliser d'équipement d'une manière autre que celle conçue ou prévue par le fabricant. Il est impératif que l'équipement Tunturi New Fitness BV soit utilisé correctement pour éviter les blessures.
- Des blessures peuvent survenir si l'exercice est inapproprié ou excessif. Il est recommandé à toute personne de consulter un médecin avant de commencer un programme d'exercices. Si, à tout moment pendant l'exercice, vous sentez faible, étourdi ou ressentez de la douleur, ARRÊTEZ DE FAIRE DE L'EXERCICE et consultez votre médecin.
- Gardez les parties du corps (mains, pieds, cheveux, etc.), les vêtements et les bijoux loin des pièces mobiles pour éviter les blessures.
- Suivez les instructions fournies dans ce manuel pour la position correcte du pied et les techniques de base de l'aviron.
- Pour des techniques d'aviron plus détaillées, veuillez consulter notre site Web international www.firstdegreefitness.com

Inspection

- NE PAS utiliser ou permettre l'utilisation de tout équipement endommagé et/ou dont les pièces sont usées ou cassées. Pour tous les équipements FLUID, utilisez uniquement des pièces de recharge fournies par FLUID.
- Les câbles et les courroies présentent une responsabilité extrême s'ils sont utilisés lorsqu'ils sont effilochés. Remplacez toujours tout câble ou courroie au premier signe d'usure (consulter FLUID en cas de doute).

Sécurité

- ENTRETIEN DE L'ÉQUIPEMENT - L'entretien préventif est la clé du bon fonctionnement de l'équipement ainsi que du maintien de votre responsabilité au minimum. L'équipement doit être inspecté à intervalles réguliers.
- S'assurer que toute personne effectuant des ajustements ou des travaux d'entretien ou de réparation de quelque nature que ce soit est qualifiée pour le faire.
- N'ESSAYEZ PAS D'UTILISER OU DE RÉPARER UN ACCESSOIRE APPROUVÉ POUR UNE UTILISATION AVEC L'ÉQUIPEMENT FLUID QUI SEMBLE ENDOMMAGÉ OU USÉ.
- Vérifiez régulièrement toutes les courroies, poulies et cordons élastiques pour détecter tout signe d'usure et remplacez-les si nécessaire.
- Vérifiez régulièrement et suivez toutes les instructions d'entretien spécifiées dans ce manuel.
- Remplacez immédiatement toute pièce défectueuse et ne faites pas fonctionner l'appareil tant que toutes les réparations ne sont pas terminées

Avertissements de fonctionnement

- Eloignez les enfants de l'équipement. Les parents ou les autres personnes qui surveillent les enfants doivent assurer une surveillance étroite des enfants si l'équipement est utilisé en leur présence.
- Ne permettez pas aux utilisateurs de porter des vêtements amples ou des bijoux lorsqu'ils utilisent l'appareil. Il est également recommandé aux utilisateurs d'attacher les cheveux longs vers l'arrière et vers le haut pour éviter tout contact avec des pièces mobiles.
- Tous les passants doivent rester à l'écart de tous les utilisateurs, pièces mobiles et accessoires et composants attachés pendant le fonctionnement de la machine.
- **AVERTISSEMENT** N'insérez pas vos doigts dans le réservoir!
- **ATTENTION** Après l'exercice d'aviron, laissez l'appareil reposer pendant 5 minutes avant de le ranger
- **ATTENTION** Ne pas remplir au-delà de la marque d'étalonnage indiquée sur l'autocollant de niveau du réservoir, car un déversement d'eau peut se produire.
- **AVERTISSEMENT** N'utilisez jamais ce rameur sans les pieds correctement fixés dans les sangles de pied, ou sans la partie coulissante du repose-pied coulissant verrouillée en position!

ATTENTION

- Gardez les mains et les doigts loin des pièces mobiles, comme indiqué dans ce manuel.
- Le rameur peut être rangé verticalement. Assurez-vous qu'un endroit sûr est choisi, comme le coin d'une pièce ou contre un mur sur une surface uniforme et sécurisée
- Il est recommandé de ne pas exposer la machine à la lumière directe du soleil. Cela peut provoquer un vieillissement accéléré de la matière plastique, réduire la durée de vie de la coque du réservoir et même entraîner des déformations et des ruptures.

REMARQUE

Si la zone de stockage n'est pas de niveau, un accessoire supplémentaire est nécessaire (vendu séparément) pour maintenir le rameur stable dans une position de rangement verticale.

Assemblage

Spécifications

Classe de produit: HC

Système de freinage: Indépendant de la vitesse

Poids net du produit: 34.18kg(75.34lb)

Poids brut du produit: 41.39kg(91.22lb)

Surface d'utilisation minimale de sécurité: 333(131,09") cm x 172(67,71")cm

Dimensions: 2130mm(83,86") Longueur x 540 mm(21,26") Largeur x 560 mm(22,04") Hauteur


Poids maximal de l'utilisateur: 150 kg(330lb)

Encombrement compact: 2130 x 540 mm ou vertical 560 x 540 mm

Installation


- Placer sur une surface plane et stable en position horizontale pendant l'utilisation pour une stabilité maximale.
- Vérifiez régulièrement toutes les courroies, poulies et cordons élastiques pour détecter tout signe d'usure et remplacez-les si nécessaire.
- Vérifiez régulièrement et suivez toutes les instructions d'entretien spécifiées dans ce manuel.
- Remplacez immédiatement toute pièce défectueuse et ne faites pas fonctionner l'appareil tant que toutes les réparations ne sont pas terminées.

Points forts du produit




Espace et zone d'entraînement

L'espace doit être au moins 60 cm supérieur à la zone d'entraînement dans les directions d'accès à l'équipement. L'espace doit également inclure la zone de démontage d'urgence.



Remarque: Le rameur ne convient pas à des fins thérapeutiques.

>> Contenu des boîtes 1 & 2 du rameur



Article	Qté.	Description	Article	Qté.	Description
1	1	Châssis principal	5	1	Montage de crochet élastique
2	2	Rail latéral gauche/droit	6	2	Ensemble de roue de transport
3	1	Siège du rameur	7	1	Siphon
4	1	Renfort arrière	8	1	Guide de l'utilisateur
Kit matériel					
9	16	Rondelle M8	14	1	Clé Allen 5 mm
10	8	Écrou standard M8	15	1	Clé Allen 6 mm
11	8	Écrou Nylock M8	16	1	Clé de 13 mm
12	4	Boulon M6 x 15 mm	17	2	Pile à cellules D
13	8	Boulon M8 x 45 mm	18	4	Comprimé de traitement de l'eau
Équipement optionnel (non inclus)					
19	1	Socle optionnel (non inclus)	21	1	Poignée tactile pour la fréquence cardiaque
20	1	Kit Elevate	22	1	Support pour smartphone



Instructions de montage

ÉTAPE 1

Installation du renfort arrière et de la roue de transport sur les rails latéraux

OBLIGATOIRE

Rail latéral gauche/droit [2]

Renfort arrière [4]

Montage de crochet élastique [5]

Ensemble de roue de transport [6]


4 boulons M6 x 15 mm [12]

- A) Commencez avec le renfort arrière et sur la face inférieure, vous trouverez un boulon préinstallé. Dans le kit de matériel, prenez le montage du crochet élastique et installez-le sur le renfort arrière comme indiqué. Notez que l'orientation du renfort et du crochet doit être correcte pour maintenir l'extrémité du cordon de choc élastique comme illustré par la flèche sur l'illustration, qui pointe vers l'avant du rameur.



AVERTISSEMENT

Faire pivoter le renfort arrière pour corriger l'orientation avant l'assemblage sur les rails latéraux.



AVERTISSEMENT



Remarque: les roues de transport doivent être montées à l'extérieur des rails latéraux comme indiqué ci-dessous. Ne serrez pas trop l'axe de la roue de transport car cela pourrait empêcher la rotation de la roue de transport.

- B) Ensuite, raccordez le rail latéral gauche et le rail latéral droit [2] en utilisant 4 boulons M6 x 15 mm [12] et le boulon arrière [4]. NE SERREZ PAS.

Conseil: Butées orientées vers l'intérieur du rail pour une orientation correcte du montage.

- C) Une fois le renfort arrière et les rails latéraux assemblés, montez l'ensemble roue de transport [6] sur les rails latéraux gauche/droit [2].

Remarque: Une rondelle à l'extérieur et une rondelle à l'intérieur du rail latéral.



Instructions de montage

ÉTAPE 2 Montage du siège de rameur et du châssis principal supérieur


OBLIGATOIRE

Rail latéral gauche/droit [2]

Siège du rameur [3]

Pour installer le siège du rameur, écartez légèrement les rails latéraux gauche/droit [2] et déposez le siège du rameur [3] dans le rail.

Remarque: L'indentation du siège doit être orientée vers l'arrière.



ÉTAPE 3 Montage du siège de rameur et du châssis principal supérieur

OBLIGATOIRE

Châssis principal [1]

Ensemble de rails latéraux [2]

16 rondelles M8 [9]

8 écrous standard M8 [10]

8 écrous nyloc M8 [11]

8 boulons M8 x 45 mm [13]

Ensuite, installez le Châssis principal [1] sur l'ensemble des rails latéraux [2] comme indiqué. Vous aurez besoin de 8 boulons M8 x 45 mm [13], 16 rondelles M8 [9], 8 écrous M8 standard [10] et 8x écrous M8 Nyloc [11].



Fixez d'abord le support inférieur avant, puis le marchepied, mais NE SERREZ PAS. Vous constaterez peut-être que les boulons du support inférieur peuvent être difficiles d'accès. Vous pouvez serrer complètement ces boulons une fois que le rameur est debout en position verticale, donc pour le moment, alignez simplement et vissez légèrement les boulons/écrous inférieurs.

! PRUDENCE

Les écrous nyloc doivent être à l'extérieur de l'écrou standard et de la rondelle pour fixer correctement l'ensemble.


! REMARQUE

Nettoyez les roues et les rails chaque semaine avec un chiffon doux et sec afin de réduire la vitesse d'usure des roues et des rails.



Instructions de montage

ÉTAPE 4 Achèvement de l'assemblage du rameur



Tirez sur le tendeur et accrochez son extrémité sur le crochet de fixation pour tendeur comme indiqué.



⚠ Ne coupez pas l'attache du tendeur avant que le tendeur ne soit attaché à l'arrière du rameur comme indiqué ici.

Une fois que le cordon élastique est fixé au renfort arrière, serrez les boulons qui maintiennent le marchepied, le châssis principal aux boulons du rail latéral car ils sont plus faciles d'accès depuis la position verticale.

Abaissez le rameur en position horizontale et testez le recul approprié de l'élastique.

Vérifiez que les rouleaux/patins du siège ne contiennent pas de saleté ou de débris avant de vous asseoir sur le siège du rameur. Les petits objets pris entre les rouleaux et les patins du siège peuvent endommager les roues ou la surface de course. Vérifiez les patins pour les débris avant chaque utilisation et nettoyez-les régulièrement.

Remarque : Les boulons du châssis du rameur nécessitent une vérification périodique de l'étanchéité. Faites-le à la fin du premier mois d'utilisation et à nouveau tous les 12 mois

Choisissez un emplacement approprié lorsque vous mettez le produit en position verticale pour le ranger.

Le châssis du rameur peut être poli avec n'importe quelle cire à meubles de haute qualité pour souligner davantage le lustre riche de la finition du bois.

Installez les 2 piles à cellules D fournies et vérifiez le fonctionnement du moniteur. Les détails relatifs se trouvent dans la section de l'écran de ce manuel.

Choisissez une surface plane pour utiliser votre rameur, afin d'éviter tout basculement et une usure prématuée.

Instructions d'utilisation

Réervoir à résistance réglable (AR)

Le réservoir à résistance réglable (AR), développé et breveté par FLUID, offre une véritable expérience à plusieurs niveaux. L'eau est déplacée entre les chambres de « stockage » et « active » du réservoir AR. Votre nouvel ergomètre du rameur peut s'adapter - en tournant un cadran - à la résistance préférée de chaque utilisateur.

Démarrage

Pour obtenir une résistance minimale, sélectionnez « 1 » sur le réglage du réservoir. Il faut 10 coups pour remplir le réservoir central (stockage), en laissant une quantité minimale d'eau dans le réservoir extérieur (actif). Ce processus est toujours nécessaire si une résistance minimale est souhaitée. Ramez fort à un rythme régulier (20 à 25 coups par minute [CPM]) et faites un effort pendant le coup, en veillant à maintenir une bonne forme. Vous pouvez ajuster le niveau de résistance pendant que vous ramez. Votre réservoir AR s'adapte presque instantanément aux augmentations de résistance, mais prend jusqu'à 10 coups pour réduire l'effort requis, à mesure que le réservoir central (stockage) se remplit.

Développer votre routine

Une fois que vous avez trouvé un niveau qui vous donne l'exercice requis, des changements peuvent être apportés aux CPM et à l'intensité de la course pour varier davantage votre apport énergétique. L'entraînement par intervalles est utilisé par la plupart des rameurs, où une période de faible intensité est combinée à de courts intervalles de haute intensité. Votre ergomètre d'aviron FLUID permet des changements « à la volée », pour obtenir des profils de résistance à plusieurs niveaux au cours d'un seul entraînement. Pour plus d'informations sur les routines d'exercice, veuillez visiter notre site Web sur www.fluid-eu.com

Procédures de remplissage et de traitement de l'eau des réservoirs

OBLIGATOIRE

Siphon [7]

! ATTENTION

Le dispositif de réglage de la résistance doit être réglé sur NIVEAU 10 pour permettre une capacité de remplissage précise.


! AVERTISSEMENT

Ne pas trop remplir le réservoir au-delà du niveau maximum indiqué de 17 litres. Reportez-vous à l'autocollant du niveau du réservoir sur la face inférieure du réservoir.

! REMARQUE

Dans les zones où la qualité de l'eau du robinet est connue pour être médiocre, FLUID recommande l'utilisation d'eau distillée.

- A) Retirez le bouchon du haut du réservoir.
- B) Placez un grand seau d'eau à côté du rameur. Positionnez le **siphon** [7] avec un tuyau rigide dans le seau et un tuyau flexible dans le réservoir.
- Remarque:** Assurez-vous que la petite vanne du reniflard sur le siphon est fermée avant le remplissage.
- C) Presser le siphon pour commencer le remplissage. Important: Ne pas trop remplir le réservoir
- D) Lorsqu'il est plein, ouvrez la vanne sur le dessus du siphon pour permettre à l'excès d'eau de s'échapper.
- E) Une fois le remplissage terminé, suivez le calendrier de traitement de l'eau ci-dessous, puis remettez en place le bouchon du réservoir.




NIVEAU 1: Ce réglage maintient une partie de l'eau en réserve, créant une légère résistance.

NIVEAU 10: Ce réglage permet à la quantité maximale d'eau d'atteindre le volant d'inertie pour une résistance plus forte.

Instructions d'utilisation

Retrait/changement de l'eau du réservoir



- A) Réglez le bouton de réglage sur "1"
- B) Ramez au moins dix coups pour remplir le réservoir de stockage aussi complètement que possible.
- C) Retirez le bouchon du réservoir.
- D) Insérez l'extrémité rigide du siphon dans le réservoir et le tuyau flexible dans un grand seau.
- E) Vidangez le réservoir (il va rester environ 40 % de l'eau), puis remplissez-le en suivant les instructions pour le remplissage du réservoir, comme décrit dans la section relative au remplissage du réservoir de ce manuel.

Remarque:

- La vanne sur le dessus du siphon doit être fermée pour permettre un drainage adéquat.
- Le traitement de l'eau évite d'avoir à changer l'eau du réservoir si le calendrier de traitement est maintenu.
- Un comprimé de traitement de l'eau supplémentaire n'est nécessaire que lorsqu'une décoloration apparaît dans l'eau.
- L'exposition au plein soleil réduit la durée de vie des comprimés de traitement de l'eau. Ranger le rameur à l'abri de la lumière directe du soleil prolonge le temps entre les traitements de l'eau.
- Il va rester environ 40 % de l'eau du réservoir. Il n'est pas possible de vider complètement le réservoir AR sans démontage.

REMARQUE: Pour un remplissage et/ou une vidange simple, rapide et efficace du réservoir, nous disposons en option d'une pompe à piles (rechargeable par USB). Nous le recommandons à toute installation commerciale, avec plusieurs appareils, qui a besoin de vider et de remplir les réservoirs de temps en temps. Pour acheter, contactez votre distributeur Tunturi New Fitness BV le plus proche ou rendez-vous sur notre site Web sur www.fluid-eu.com pour plus de détails.

! ATTENTION Il est fortement recommandé d'utiliser un chiffon de protection sous le réservoir chaque fois que le bouchon du réservoir est ouvert pour le traitement de l'eau.

Traitements Initiaux De L'eau


Pour les comprimés de remplacement, N'UTILISEZ EN AUCUN CAS UN COMPRIMÉ DE TRAITEMENT DE L'EAU AUTRE QUE CEUX FOURNIS AVEC VOTRE APPAREIL. contactez votre distributeur local Tunturi New Fitness BV. Les calendriers de traitement de l'eau pour le RAMEUR varient en fonction de l'exposition des réservoirs à la lumière du soleil, mais prévoyez 8 à 12 mois près d'une fenêtre lumineuse et ensoleillée et 2 ans ou plus pour un endroit plus sombre. Si vous trouvez l'eau légèrement trouble, ajoutez un comprimé de traitement de l'eau.

Mode de réglage de la résistance

Sélectionnez votre résistance aux fluides préférée.

REMARQUE : le niveau du moniteur indiquera automatiquement la résistance du fluide sélectionnée sur le réservoir.


Lors du réglage du niveau de résistance, laissez deux coups pour ressentir une augmentation et dix coups ressentir une diminution.



» Instructions d'utilisation

Commencez à ramer

Il y a six phases pour effectuer un coup d'aviron



1. Asseyez-vous avec les jambes et le dos droits, en vous penchant légèrement en avant au niveau des hanches, les bras tendus et les mains au niveau des côtes inférieures. Reculez.
2. Jambes et dos droits, légèrement penché en avant des hanches, bras en avant. Penchez-vous et glissez vers l'avant.
Remarque: Les mains doivent maintenant être autour de vos genoux, en gardant les jambes droites.
3. Les jambes s'avancent, pour que les tibias soient verticaux. Le dos est toujours droit et la posture légèrement penchée vers l'avant avec les bras toujours à l'avant. Maintenant forcez, c'est l'OBJECTIF.
4. Les genoux partiellement redressés de sorte que le siège soit maintenant à mi-parcours, le dos et les bras toujours droits. Maintenez la course.
5. Les genoux sont presque droits, le dos est toujours droit mais maintenant penché légèrement en arrière des hanches. Bras droits. Maintenant, resserrez-vous.
6. Jambes maintenant complètement étendues. Le dos droit et légèrement penché en arrière, tirez maintenant avec les bras de manière à ce qu'ils soient près de la poitrine, les avant-bras horizontaux et les coudes proches de la cage thoracique. C'est la FIN.

Pour plus d'informations sur la technique d'aviron correcte et des conseils d'entraînement, visitez notre site Web www.fluid-eu.com

! ATTENTION: Consultez toujours un médecin avant de commencer un programme d'exercices. Arrêtez immédiatement si vous sentez faible ou étourdi.

! ATTENTION: Ne ramez pas d'un côté.


Ajustez les repose-pieds

La coulisse de repose-pied s'adapte à la plupart des tailles de pieds et est conçue pour maintenir vos pieds en place pendant que vous ramez. Les pieds doivent être positionnés de manière à ce que la sangle de pied couvre la section du pied naturellement courbée. (p. ex. la planche du pied)

POUR AJUSTER:

Soulevez le haut du repose-pied par rapport aux chevilles de montage et coulissez verticalement entre 1 et 6 pour vous adapter à la longueur de votre pied. Fixez en accrochant le repose-pied aux chevilles de montage et en appuyant fermement vers le bas pour le verrouiller en position. Placez les pieds sur les repose-pied et serrez les sangles pour vous assurer que vos pieds sont fermement en appui contre les emplacements des talons.

Remarque: L'emplacement du talon doit se plier pour permettre à votre pied de pivoter naturellement lorsque vous ramez.



! AVERTISSEMENT: N'utilisez jamais ce rameur sans les pieds correctement fixés dans les sangles de pied, ou sans la partie coulissante du repose-pied coulissant verrouillée en position!




Moniteur à réglage automatique par Bluetooth

Démarrage automatique: Commencez l'exercice pour l'activer.

Réinitialisez toutes les valeurs: Appuyez sur le bouton RESET et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes.


Mise hors tension automatique: Plus de 5 minutes. Toutes les valeurs reviennent à zéro après le redémarrage.





Procédure d'étalonnage

- 1) Appuyez et maintenez enfoncé **RESET** et **DOWN** pendant 5 secondes. L'écran affiche "niveau 1" Tournez la poignée sur niveau 1. Appuyez sur le bouton de réinitialisation. L'écran affiche maintenant niveau 2. L'étalonnage du niveau 1 est terminé.
- 2) Tournez la poignée sur niveau 2. Appuyez sur le bouton de réinitialisation. L'écran affiche maintenant niveau 3. L'étalonnage du niveau 2 est terminé.
- 3) Répétez pour 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'étalonnage est terminé.


(1)



(2)




>> Connectivité moniteur et APP



1. Téléchargez l'application « Fluid Connect » depuis l'[App Store] ou [Google Play].
2. Pendant que la Console est en marche, le Bluetooth commence à scanner pour se connecter au téléphone et/ou à la tablette.
3. Activez l'application FLUID CONNECT dans votre téléphone.
4. Appuyez sur un icône d'exercice, et l'application commence à rechercher la console disponible à proximité.
5. Choisissez la console à laquelle vous souhaitez vous connecter.
6. Une fois que la console est connectée à l'application, l'affichage de la console montre seulement « BT » sur l'écran.

>> Appairage de la fréquence cardiaque par Bluetooth



Fréquence cardiaque

REMARQUE: La sangle de poitrine de fréquence cardiaque et la poignée tactile de fréquence cardiaque sont vendues séparément.


Le moniteur effectue automatiquement l'appairage avec le dispositif de fréquence cardiaque Bluetooth le plus proche.

Quand l'appairage est terminé, le moniteur revient à l'écran initial et commence à afficher la fréquence cardiaque.


>> Détachement de la courroie du rameur

1. Pour détacher la courroie, il suffit de tirer au-delà de la portée de la course normale de l'aviron jusqu'à ce que la courroie se détache de la poulie élastique de la courroie.

Conseil: Vous entendrez le Velcro se séparer juste avant ledétachement de la courroie.



2. Décrochez le cordon amortisseur élastique du renfort arrière. Ensuite, poussez le clip intérieur du crochet élastique. Tirez l'élastique à travers le clip intérieur jusqu'à ce qu'il soit libre. Cela permet au cordon amortisseur élastique d'être complètement sorti du châssis principal et d'aller jusqu'à la poulie élastique de la courroie où il est rattaché une fois que la courroie du rameur est dans la bonne position.






Remise en place de la courroie du rameur

ÉTAPE 1



Commencez à rattacher la courroie du rameur en l'enroulant autour de la poulie de la courroie du rameur avec le côté velcro vers le haut comme illustré.

ÉTAPE 2




Ensuite, enroulez la courroie autour de la roue d'inertie comme indiqué. Une fois autour de la roue d'inertie, attachez la courroie du rameur à la poulie élastique/courroie. Il y a une « lèvre » évidente au point d'attache.

ÉTAPE 3



Enroulez la courroie du rameur sur la poulie de courroie/élastique jusqu'à ce que la poignée du rameur soit dans la position la plus avancée.

ÉTAPE 4




Réenroulez le cordon amortisseur élastique (du côté opposé de la roue d'inertie) à travers les poulies élastiques et attachez-le au point d'attache.


ÉTAPE 5

Remise en place de la courroie du rameur

La tension de recul diminue avec le temps à mesure que le cordon amortisseur élastique s'étire. Pour augmenter la tension de recul, poussez simplement le clip intérieur hors du crochet élastique par derrière, tirez la quantité requise d'élastique à travers le clip intérieur et replacez le clip intérieur dans le crochet élastique comme indiqué ci-dessous.



Suggestion: Avant de refixer le clip intérieur/crochet élastique, réalisez un nœud coulissant avec une légère tension sur la poulie élastique inférieure. Cela maintient l'élastique sous tension tout en réassemblant le crochet élastique.



Entretien

Toutes les activités d'entretien préventif doivent être effectuées régulièrement. L'exécution d'actions de maintenance préventive de routine peut aider à assurer un fonctionnement sûr et sans problème de tous les équipements Tunturi New Fitness BV.

Tunturi New Fitness BV n'est pas responsable de l'exécution régulière des actions d'inspection et de maintenance de vos machines. Former tout le personnel aux mesures d'inspection et d'entretien de l'équipement, ainsi qu'à la déclaration et à l'enregistrement des accidents.

! ATTENTION Essuyez et nettoyez le réservoir, les rails et les roues du siège avec de l'eau propre. N'utilisez aucun nettoyant chimique.

Article	Fréquence	Instructions
Rails et roues de siège	Hebdomadaire	Essuyez les rails de siège et les roues de siège avec un chiffon non pelucheux.
Châssis	Hebdomadaire	Essuyez le châssis avec un chiffon non pelucheux.
Enveloppe du réservoir	Hebdomadaire	N'utilisez que de l'eau et un chiffon propre pour essuyer l'enveloppe du réservoir. N'utilisez PAS de nettoyant chimique pour essuyer l'enveloppe du réservoir.
Traitements des réservoirs et de l'eau	12 mois à 2 ans	Suivez les instructions spécifiées dans la section « Procédure de traitement de l'eau » de ce manuel.
Cordon élastique	Vérifiez toutes les cent heures la tension correcte et les signes d'usure.	Le cordon élastique doit durer de nombreuses années. Si une modification du cordon élastique est requise, veuillez contacter votre représentant d'entretien local ou aller en ligne sur www.fluid-eu.com pour plus de détails.
Courroie d'aviron	Vérifiez toutes les cent heures la tension correcte et les signes d'usure.	La courroie d'aviron doit permettre de nombreuses années d'utilisation sans problème. Si un changement de courroie d'aviron est nécessaire, veuillez contacter votre représentant d'entretien local ou aller en ligne sur www.fluid-eu.com pour plus de détails.

Dépannage

Défaillance	Cause probable	Solution
L'eau change de couleur ou devient trouble.	Le rameur est en plein soleil ou n'a pas subi de traitement de l'eau. L'eau du robinet locale est de qualité médiocre.	Changez l'emplacement du rameur pour réduire l'exposition directe au soleil. Ajoutez le traitement de l'eau ou changez l'eau du réservoir comme indiqué dans la section sur le traitement de l'eau de ce manuel. Envisagez d'utiliser de l'eau distillée pour remplir le réservoir.
Courroie du rameur glissant hors de la poulie de courroie/élastique.	L'élastique n'est pas assez tendu. Le recul n'est pas assez fort.	Serrez le cordon élastique en suivant les instructions de la section « Remise en place de la courroie du rameur » de ce manuel à l'étape 5.
Valeurs incohérentes affichées sur le rameur Surveillez le temps de fractionnement de 500 mètres et les CPM (coups par minute).	Écart du capteur Capteur défectueux Le capteur s'est déplacé hors de position Faisceau de câbles	Utilisez le couvercle des piles du moniteur comme un « outil d'écart » pour vérifier l'écart entre la tête du capteur et l'anneau magnétique, ou voyez si la tête du capteur s'est déplacée. Veuillez contacter le centre de service à la clientèle de FLUID le plus proche pour plus de détails.
Le moniteur ne s'allume pas après l'installation des piles.	Connexion lâche ou défectueuse. Écart de capteur trop large.	Vérifiez que le câble du moniteur est correctement connecté. S'il est connecté, contactez votre centre de service local. Vérifiez l'écart du capteur.
L'écran du moniteur s'allume, mais n'enregistre pas lorsque vous ramez.	Loose or failed connection. Sensor gap too wide	Check that the Monitor lead is connected properly. If it is connected then contact your local service center. Check Sensor gap.
Le LEVEL du moniteur n'est pas synchronisé avec le LEVEL du réservoir.	Le LEVEL du moniteur doit être réétalonné.	Veuillez consulter « Procédure d'étalonnage » en page 64 de ce manuel.


» Installation d'accessoires en option

Un kit de fixation pour le rangement vertical peut être acheté séparément.

ÉTAPE 1


Installez le support Z sur la base de stockage.

Remarque: Ne serrez pas le bouton et le boulon.



ÉTAPE 2


Installez le support sur le rameur comme indiqué.



ÉTAPE 3


Serrez le bouton du support Z pour le fixer au rameur.

Remarque: Assurez-vous que le support Z est bien fixé sous la traverse centrale.



ÉTAPE 4

Placez le rameur verticalement avec le châssis principal sur le sol. À l'aide de la clé Allen de 8 mm, serrez les boulons.



Garantie internationale

USAGE DOMESTIQUE

Tunturi New Fitness BV garantit que l'appareil **VIKING 3 XL(MODÈLE VK3X)**, acheté auprès d'un agent autorisé et dans son emballage d'origine intact, est exempt de défauts matériels et de main d'œuvre. Tunturi New Fitness BV ou son agent réparera ou remplacera, à sa discrétion, les pièces défectueuses pendant la période de garantie, sous réserve des inclusions et exclusions spécifiques ci-dessous.

Châssis principal – Garantie limitée de 10 ans

Tunturi New Fitness BV réparera ou remplacera le châssis principal métallique du rameur s'il tombe en panne en raison d'un défaut matériel ou de main d'œuvre dans les 10 ans suivant l'achat initial. La garantie ne s'applique pas au revêtement du châssis.

Réservoir en polycarbonate et joints – Garantie limitée de 5 ans

Tunturi New Fitness BV réparera ou remplacera le réservoir en polycarbonate ou les joints s'ils sont défectueux en raison d'un défaut matériel ou de main d'œuvre dans les 5 ans suivant l'achat initial.

Composants mécaniques (sans usure par nature) – Garantie limitée de 2 ans

Tunturi New Fitness BV réparera ou remplacera tout composant mécanique s'il tombe en panne en raison d'un défaut matériel ou de main d'œuvre dans les 2 ans suivant l'achat initial.

Inclusions spécifiques

Châssis du siège

Rails du siège

Ensemble arbre et roue

Tous les autres composants (avec usure naturelle) – Garantie limitée de 2 ans

Tunturi New Fitness BV réparera ou remplacera tout composant s'il tombe en panne en raison d'un défaut matériel ou de main d'œuvre dans les deux années qui suivent l'achat initial.

Inclusions spécifiques

Cordon de recul élastique

Poignées et sangles de pied

Courroie d'aviron en polyester

Siège et patins de siège

Toutes les poulies, tous les rouleaux et roulements

Tous les composants en caoutchouc

Moniteur et capteur de vitesse (à l'exclusion des piles remplaçables)

Repose-pieds (pivotant et coulissant)

Exclusions générales

Dommages à la finition de toute partie de la machine

Dommages dus à la négligence, à l'abus, au montage ou à l'utilisation incorrects de la machine

Tous les frais de fret ou de dédouanement associés au retour ou à l'expédition de pièces

Tout dommage ou perte de marchandises pendant le transport de quelque nature que ce soit

Tout coût de main-d'œuvre associé à une réclamation au titre de la garantie

Conditions générales

- Le numéro de série de la machine doit être correctement enregistré auprès de Tunturi New Fitness BV ou de l'un de ses distributeurs désignés.
- Tunturi New Fitness BV se réserve le droit d'examiner toute pièce dont le remplacement est réclamé sous garantie
- La période de garantie s'applique uniquement à l'acheteur d'origine à compter de la date d'achat et n'est pas transférable
- Le produit doit être retourné à votre lieu d'achat dans son emballage d'origine avec le transport, l'assurance et les frais associés payés par vous, et le risque de perte ou de dommage assumé par vous
- Tunturi New Fitness BV n'offre aucune autre garantie que celle indiquée ici et décline expressément toute garantie non mentionnée dans cette garantie. Ni Tunturi New Fitness BV Limited ni ses associés ne peuvent être tenus responsables des dommages accessoires ou indirects.
- La garantie du fabricant commence automatiquement à la vente du produit à l'utilisateur final ou à l'expiration d'un (1) an à compter du mois de fabrication, à la première échéance des deux.



WWW.FLUID-EU.COM

CONTACT US

For customer support please visit
fluid-eu.com

TAIWAN

T: +886 3 478 3306
764 Chung Shan South Rd
Yangmei Taoyuan
Taiwan R.O.C.

